

DENON

PERSÖNLICHES Componenten System


WARTUNGSANLEITUNG PRESÖNLICHES COMPONENTEN SYSTEM D-90

TEIL Nr. UDRA-90 (Stereo Endverstärker)

TEIL Nr. UCD-90 (CD-Spieler)

TEIL Nr. UDR-90 (Cassettendeck)

Für des Europäisches
und Britisches Modell



- Das D-90 Stereo-Komponenten-System setzt sich wie folgt zusammen:

Endverstärker-Teil
Fernbedienungsgerät-Teil
CD-Spieler-Teil
Cassettendeck-Teil

UDRA-90
RC-170
UCD-90
UDR-90

HAUPT-AUSSTATTUNGSMERKMALE

- RDS Empfang (Nur UKW)**
RDS-Programme können einfach empfangen werden (Nur UKW)
- MW/UKW Tuner mit einer Sendervorwahl von 30 Sendern in beliebiger Reihenfolge**
Die Sendervorwahl in beliebiger Reihenfolge ermöglicht eine einfache Bedienung und eignet sich insbesondere für die zukünftig ansteigende Zahl an UKW-Sendern.
- Unabhängiger Leistungsverstärker für hochqualitativen Klang**
Hochqualitativer Leistungsverstärker mit 30 W pro Kanal - ausgestattet mit großen Lautsprecherbuchsen.
- NEUE SDB-Steuerung**
Die super dynamische Tiefenregelungsschaltung sorgt für klaren Klang der Tiefen.
- Super-Linear-Konverter und hochleistungsfähiger Digitalfilter**
Das einzigartige System von Denon zur Vermeidung von Klangqualitätsverlust bei der Wiedergabe von CD-Platten, ermöglicht eine

excellente Reproduktion des Klangfeldes.

- Redigier-Schaltung**
Automatische Auswahl von CD-Titeln für minimale Leerstellen auf dem Band während der Aufnahme.
- Dolby-Schaltungen B und C NR**
Für hochqualitativen Klang während der Wiedergabe und Aufnahme.
- CD SRS-Schaltung**
CD-Platten können durch einen einzelnen, leichten Tastendruck aufgenommen werden.
- Einfach zu handhabendes Fernbedienungsgerät**
- Automatische Einschalt-Funktion**
Diese Funktion schaltet den Strom ein, wenn Sie lediglich die Wiedergabetaste des CD-Spielers oder des Cassettendecks betätigen. Die Stromzufuhr wird ebenfalls automatisch eingeschaltet wenn die Vorwahl-Taste (PRESET) und die Nummertasten im Tuner-Teil der Fernbedienung gedrückt werden.

VOR DER INBETRIEBNAHME

Beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Punkte, bevor Sie den D-90 in Betrieb nehmen.

- Bewegen des Gerätes**
Zur Vermeidung eines Kurzschlusses oder einer Beschädigung der Anschlußkabel, trennen Sie unbedingt das Netzkabel und alle anderen Anschlußkabel ab, bevor Sie das System bewegen.
Nehmen Sie darüberhinaus stets die CD-Platten vor dem Bewegen des Systems aus dem Gerät heraus. Andernfalls könnte die CD-Platte zerkratzen.
- Vor dem Einschalten des Stromes**
Überprüfen Sie noch einmal die Richtigkeit aller Anschlüsse und vergewissern Sie sich, daß keines der Anschlußkabel defekt ist.

Achten Sie darauf, daß Sie den Netzstecker herausziehen, bevor Sie die Anschlußkabel abtrennen oder anschließen.

- Es kann ein Brummen produziert werden, wenn Sie das System in der Nähe eines Fernsehgerätes oder einer anderen Tonkomponente oder deren Anschlußkabel aufstellen. Versuchen Sie in einem derartigen Fall die Position des Gerätes und der Anschlußkabel zu verändern.
- Bringen Sie das Gerät nicht plötzlich von einem kalten an einen warmen Ort, da dies eine Taubildung (Wassertropfen) im System verursachen kann, was wiederum einen normalen Betrieb behindert. Warten Sie in einem derartigen Fall eine Stunde, bevor Sie das System in Betrieb nehmen.

Überprüfen Sie, daß die nachfolgend aufgeführten Teile dem Hauptgerät beiliegen:

① Bedienungsanleitung	1
② UKW Zimmerantenne	1
③ MW-Rahmenantenne	1
④ Fernbedienung	1
⑤ R03/AAA Batterien	2
⑥ System-Anschlüsse 1 & 2	2
⑦ Netzkabel	1

NIPPON COLUMBIA CO., LTD.

ALLGEMEINER TEIL**INHALTSVERZEICHNIS****Allgemeiner Teil (Seite 1~Seite 26)**

• Haupt-Ausstattungsmerkmale	1
• Vor der Inbetriebnahme	1
• Technische Daten	3
• Bedienungsanleitung	4~26

Endverstarker-Abschnitt (Seite 27~Seite 62)

• Demontage-Anleitung	27~29
• Block Diagramm	30,31
• Stufen Diagramm	32
• Einstellungen	32~34
• Halbleiter	35~44
• Microprozessor Dokumentation	45~48
• Peripherischer Schaltplan Für Mikroprozessor	49
• Gedruckte Schaltung	50~58
• Fernbedienungseinheit	59
• Schaltplan	60
• Schaltplan, Schematisch	61
• Vergrösserte Ansicht	62

CD-Spieler-Abschnitt (Seite 63~Seite 87)

• Demontage-Anleitung	63
• Laser Aufnahme	64
• Service-Punkte	64~66
• Einstellungsverfahren	67~71
• Halbleiter	72~79
• Gedruckte Schaltung	80~83
• Schaltplan	84
• Schaltplan, Schematisch	85
• Vergrösserte Ansicht	86
• CD-Mechanismus	87

Cassettendeck-Abschnitt (Seite 88~Seite 111)

• Demontage-Anleitung	88,89
• Stufen Diagramm	90
• Block Diagramm	91
• Justagen	92~94
• Halbleiter	95~97
• Microprozessor Dokumentation	98~101
• Peripherischer Schaltplan Für Mikroprozessor	101
• Gedruckte Schaltung	102~105
• Schaltplan	106
• Schaltplan, Schematisch	107
• Vergrösserte Ansicht	108
• Cassetten-Mechanismus	109~111

Es können nur CD-Platten wieder gegeben werden, die diese Markierung tragen.



Dolby Rauschunterdrückung ist hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories Licensing Corporation.
DOLBY und das doppel D symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licing Corporation.

TEILELISTE FÜR VERPACKUNG UND ZUBEHÖR

Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Menge
● 1	UDR A90	Receiver Unit		1
● 2	UCD 90	CD Player Unit		1
● 3	UDR 90	Cassette Deck Unit		1
● 4	505 0241 005	Cabinet Cover		1
● 5	503 9248 003	:Cushion		1
● 6	503 9240 001	:Top Cushion		1
● 7	501 9244 001	:Master Carton		1
8	GEN 7542	Envelope Sub Assy-1		1 ^s
8-1	505 9125 009	:Poly Cover	240×350	(1)
8-2	511 9355 007	Inst. Manual-1	E,G,F,IT	(1)
8-3	511 9356 006	Inst. Manual-2	ES,NL,S,PO	(1)
8-4	394 0034 007	:Battery(R03 AAA/UM-4) Assy		(1)
△ 8-5	206 2108 003	:AC Conn. with Plug	L=1.8 m	(1)
8-6	231 1914 003	Loop Antenna		(1)
8-7	395 0021 000	FM Ant. Assy		(1)
9	GEN 7546	Envelope Sub Assy-2		1 ^s
9-1	505 9124 000	:Poly Cover		(1)
9-2	204 6471 002	13 P System Connector		(1)
9-3	204 6316 015	15 P System Connector		(1)
● 10	499 9010 000	:Remote Control	RC-170	1

ADVARSEL:	USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSAFTRYDRE ER UDE AF FUNKTION. UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLING.
VAROITUS!	LAITTEEN KÄYTÄMINEN MUILLA KUIN TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEESSA MAINITULLA TAVALLA SAATTAA ALTISTAA KÄYTÄJÄN TURVALLISUUSLUOKAN 1 YLITTÄVILLE NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE
VARNING-	OM APPARATEN ANVÄNDAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN I DENNA BRUKSANVISNING SPECIFICERATS, KAN ANVÄNDAREN UTSÄTTAS FÖR OSYNLIG LASERSTRÅLNING SOM ÖVERSKRIDER GRÄNSEN FÖR LASERKLASS 1.

TECHNISCHE DATEN

■ Receiver (UDRA-90)

- Tuner-Vorverstärker

Empfangsfrequenzbereich:	UKW: 87,50 MHz bis 108,00 MHz AM: 522 kHz bis 1611 kHz
Empfangsempfindlichkeit:	UKW: 1,5 µV, 75 Ohm (Rauschabstand 30 dB) AM: 20 µV (Signal/Rauschabstand 20 dB)
UKW-Stereo-Trennung:	40 dB (1 kHz)

- Verstärker

Nennleistung	30 W + 30 W (40 Hz to 20 kHz, 8 Ohm)
Buchsen:	3,5 mm Kopfhörerbuchse
Tiefeneinstellung:	100 Hz ±8 dB
Höheneinstellung:	10 kHz ±8 dB
Super-Dynamik-Tiefen:	80 Hz ±8 dB
Buchsen:	PHONO: Eingangsbuchsen AUX/DAT: Eingangsbuchsen, Aufnahme-Ausgangsbuchsen PROZESSOR: Prozessor-Eingangs-/Ausgangsbuchsen
Abmessungen (max.):	272 (B) × 97 (H) × 313 (T) mm
Gewicht:	6,0 kg
Spannungszufuhr:	AC 230 V, 50Hz, AC 240 V, 50 Hz (für Modelle in Großbritannien)
Stromaufnahme:	90 W

■ CD-Spieler (UCD-90)

Gleichlaufschwankungen:	Unterhalb meßbarer Grenzen (±0,001% Spitze)
Sampling-Frequenz:	44,1 kHz
Lichtquelle:	Halbleiter
Abmessungen (max.):	272 (B) × 97 (H) × 313 (T) mm
Gewicht:	2,7 kg

■ Cassettendeck (UDR-90)

Typ:	Horizontale 4-Spuren, 2-Kanal Auto-Reverse Stereo-Cassettendeck
Tonköpfe:	1 Hartpermalloy Aufnahme-/Wiedergabekopf und 1 Doppelspalt-Ferrikopf
Bandlaufgeschwindigkeit:	4,75 cm/s
Rauschunterdrückungsschaltungen:	Dolby B und C NR
Verwendbare Cassettenbänder:	Normal-, Chrom- und Metallbänder
Abmessungen (max.):	272 (B) × 97 (H) × 305 (T) mm
Gewicht:	3,0 kg

■ Fernbedienungsgerät (RC-170)

Typ:	Infrarot-Impuls
Anzahl der Tasten:	40 (inklusive Schiebeschalter)
Abmessungen (max.):	65 (B) × 208 (H) × 16 (T) mm
Gewicht:	130 g (inklusive Batterien)

* Die maximalen Abmessungen beinhalten Schalter, Buchsen und Abdeckungen.

(B) = Breite, (H) = Höhe, (T) = Tiefe

• Änderungen der Äußeren Aufmachung und technischen Daten zwecks Produktverbesserung sind möglich ohne Vorankündigung.

• NUR FÜR EUROPÄISCHE MODELLE

Konformitätserklärung


Die DENON Electronic GmbH
Halskestraße 32
40880 Ratingen

Erklärt als Hersteller/Importeur, daß das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Gerät den Technischen Vorschriften für Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger nach der Amtsblattverfügung 868/1989 (Amtsblatt des Bundesministers für Post und Telekommunikation vom 31. 8. 1989) entspricht.

NOTE ON USE / HINWEISE ZUM GEBRAUCH / OBSERVATIONS RELATIVES A L'UTILISATION / NOTE SULL'USO

SAFETY IMPORTANT

WARNING:
TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT
EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.



NUR FÜR EUROPÄISCHE MODELLE

Konformitätserklärung

Die DENON Electronic GmbH
Haiskestraße 32
40880 Ratingen

Erklärt als Hersteller/Importeur, daß das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Gerät den Technischen Vorschriften für Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger nach der Amtsblattverfügung 868/1989 (Amtsblatt des Bundesministers für Post und Telekommunikation vom 31.8.1989) entspricht.

CLASS I LASER PRODUCT
LUDAN LASERPRODUCT
KLASS I LASERAPPARAT
ADVARSEL:
USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. MÅR
SIKRE HEDSÆBRYDENE ER UDE AF Funktion.
UNDGA USÆTTELSE FOR STRÅLING.

VÄRNING:
LÄTTEN KÄTTÄMINNEN MUUTUJA KUN TASSA
KÄTTOOHJAUSSA MÄINTULUA TAVALLA SAATTAA
ALITALA KÄTTÄMINNEN TÄVÄLLISUUDEN JA
LÄTTÄVÄLLÄ MÄKTÄTÖMÄÄ LÄBERSÄTERVÄLLE.
CM APPARATER ANVÄNDAS FÖR OSYNLIG LASERSTRÅLLNING SOM
BRUKSANVÄNNING SPECIFICERATE, KAN ANVÄNDAREN
UTSÄTTAS FÖR OSYNLIG LASERSTRÅLLNING SOM
ÖVERENKINDER GRÄNSER FÖR LASERKLASS 1.

"CLASS 1
LASER PRODUCT"


- CAUTION/WORSCH/ATTENTION/AVVISO**
- If the system should smoke or produce strange smells, immediately set the power switch to the STANDBY position, unplug the power cord, and contact your store or purchase.
 - Sollte das Gerät Rauch produzieren oder eigenartig riechen, stellen Sie den Netzschalter sofort auf die Position STANDBY (Bereitschaft), ziehen Sie den Netzstecker heraus und kontaktieren Sie Ihren Händler.
 - Si de la fumée sort de la chaîne ou des odeurs bizarres, placer l'interrupteur d'alimentation immédiatement sur la position de veille (STANDBY), débranchez le cordon d'alimentation et contacter le distributeur.
 - Qualora il sistema dovesse produrre del fumo o degli odori strani, collocate immediatamente l'interruttore di accensione nella posizione STANDBY, disinnestate il filo di alimentazione e rivolgetevi al negozio dell'acquisto.

“SERIAL NO. _____
PLEASE RECORD UNIT SERIAL NUMBER ATTACHED TO THE REAR OF THE CABINET FOR FUTURE REFERENCE”

ALLGEMEINER TEIL



FRONT PANEL/FRONTPLATTE/PANNEAU AVANT/PANNELLO ANTERIORE

RECEIVER
RECEIVER
RECEPTEUR
RICEVITORE



CASSETTE DECK
CASSETTENDECK
PLATINE CASSETTE
PIASTRA A CASSETTE

CD PLAYER
CD-SPIELER
LECTEUR CD
DISPLAY DELLA PIASTRA A CASSETTE



• As an aid to better understanding the operation method, the illustrations used in this manual may differ from the actual system.

• Als Hilfestellung zum besseren Verständnis der Betriebsmethode, erlauben wir uns den Hinweis, daß sich die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung leicht von dem aktuellen System unterscheiden.

• Pour faciliter la compréhension de la méthode de fonctionnement, les illustrations utilisées dans ce manuel peuvent être différentes de celles de la chaîne réelle.

• Per rendere la spiegazione del metodo operativo più facile, le illustrazioni usate in questo libretto delle istruzioni possono differire dal sistema stesso.

ALLGEMEINER TEIL

3 ANTENNEN-ANSCHLÜSSE

1 Haupt-Ausstattungsmerkmale	26	(Wiedergabe einer Seite, Wiedergabe beider Seiten und fortlaufende Wiedergabe)	39
2 Vor der Inbetriebnahme	26		
3 Antennen-Anschlüsse	26	10 Aufnahme von Cassettenbändern	40
4 Anschlüsse	27	• CD-Platten	40~43
5 Bezeichnung der Teile und deren Funktionen	28	• Normale Wiedergabe	40
• Receiver	28	• Verschiedene CD-Platten-Wiedergabefunktionen	41
• Cassettendeck	28	• Redigierte Aufnahme auf die Seiten A und B eines Cassettenbandes	43
• CD-Spieler	29	• Fernbedienungsserät	44
• Display	29, 30	• Wichtige Informationen	45
6 Anhören von Rundfunksendungen	31~33	• Technische Daten	45
7 Anwendung des Timers	33~38	• Fehlersuche	46
8 Cassettendeck	38	DENON Service-Netzwerk	92, 93
• Vor der Aufnahme und Wiedergabe	38		
9 Wiedergabe von Cassettenbändern			

Überprüfen Sie, daß die nachfolgend aufgeführten Teile dem Hauptgerät beigelegt:

- ① Bedienungsanleitung
- 1
- ② UKW Zimmerantenne
- 1
- ③ MW-Rahmenantenne
- 1
- ④ Fernbedienung
- 1
- ⑤ RQ3 AAA Batterien
- 2
- ⑥ System-Anschlüsse 1 & 2
- 2
- ⑦ Netzkabel
- 1

1 HAUPT-AUSSTATTUNGSMERKMALE


- RDS-Empfang (Nur UKW) Programme können einfach empfangen werden (Nur UKW)
- MW/UKW Tuner mit einer Sendervorwahl von 30 Sendern in beliebiger Reihenfolge
- Die Sendervorwahl in beliebiger Reihenfolge ermöglicht eine einfache Bedienung und eignet sich insbesondere für die zukünftig ansteigende Zahl an UKW-Sendern.
- Unabhängiger Leistungsverstärker für hochqualitativen Klang
- Hochqualitativer Leistungsverstärker mit 30 W pro Kanal - ausgestattet mit großen Lautsprecherbuchsen.
- NEUE SDB-Steuerung
- Die super dynamische Tiefenregelungsschaltung sorgt für klaren Klang der Tiefe.
- Super-Linear-Konverter und hochleistungsfähiger Digitalfrequenzwandler
- Das einzigartige System von Denon zur Vermeidung von

- Klangqualitätsverlust bei der Wiedergabe von CD-Platten, ermöglicht eine exzellente Reproduktion des Klangfeldes.
- Redriger Schaltung
- Automatische Auswahl von CD-Trein für minimale Leerstellen auf dem Band während der Aufnahme.
- Dolby-Schaltungen B und C NR
- Für hochqualitativen Klang während der Wiedergabe und Aufnahme.
- CD-SRS-Schaltung
- CD-Platten können durch einen einzelnen, leichten Tastendruck aufgenommen werden.
- Einfach zu handhabendes Fernbedienungsserät
- Automatische Ein-/Ausschaltfunktion
- Diese Funktion schaltet den Strom ein, wenn Sie lediglich die Wiedergabebasis des CD-Spielers oder des Cassettendecks betätigten.

2 VOR DER INBETRIEBNAHME

- Bachten Sie die nachfolgend aufgeführten Punkte, bevor Sie den D-90 in Betrieb nehmen.
- Bewegen des Gerätes
- Zur Vermeidung eines Kurzschlusses oder einer Beschädigung der Anschlußkabel trennen Sie unbedingt das Netzkabel und alle anderen Anschlußkabel ab, bevor Sie das System bewegen.
- Nehmen Sie darüberhinaus stets die CD-Platten vor dem Bewegen des Systems aus dem Gerät heraus. Andernfalls könnte die CD-Platte zerkratzen.
- Vor dem Einschalten des Stromes
- Überprüfen Sie noch einmal die Richtigkeit aller Anschlüsse und Verriegelungen. Sie sich darunter, daß keines der Anschlüsse und Verriegelungen richtig ist. Achten Sie darauf, daß Sie den

- Netzstecker herausziehen, bevor Sie die Anschlußkabel abrennen oder anschließen.
- Es kann ein Brummen produziert werden, wenn Sie das System in der Nähe eines Fernsehgerätes oder einer anderen Tonkomponente oder deren Anschlußkabel aufstellen. Versuchen Sie in einem derartigen Fall die Position des Gerätes und der Anschlußkabel zu verändern.
- Bringen Sie das Gerät nicht plötzlich von einem kalten an einen warmen Ort, da diese eine Taubildung (Wasser tropfen) im System verursachen kann, was wiederum einen normalen Betrieb verhindert. Warten Sie in einem derartigen Fall eine Stunde, bevor Sie das System in Betrieb nehmen.



Anschluß von mitgelieferte Antennen

AM-Rahmenantenne
Bauen Sie die AM-Rahmenantenne wie im Diagramm gezeigt zusammen und installieren Sie sie dann so weit wie möglich vom System entfernt in einer Position, in der Sie den bestmöglichen Empfang erzielen. In einigen Fällen ist es am besten, den Anschluß mit umgekehrten Polarien vorzunehmen. Ein guter Empfang von AM-Sendern ist nicht möglich, wenn die Rahmenantenne nicht installiert wurde oder mit Gegenständen aus Metall in Berührung kommt.

Schließen Sie die Rahmenantenne auch dann an, wenn Sie eine AM-Außenantenne anwenden.

Anschluß von Außenantennen
Bringen Sie eine Außenantenne zur Anwendung, wenn der Empfang der mitgelieferten Antenne zu wünschen übrig läßt. Verändern Sie den Aufstellort, die Höhe und die Richtung der Antenne, um die Position zu finden, in der der Empfang am besten ist. Befestigen Sie die Antenne dann in der entsprechenden Position.

- Schließen Sie die Außenantenne mit einem 75-Ohm Koaxialkabel an. Dies hilft dabei, die Antenne von Nebengeräuschen abzuschirmen.
- **Aufstellungsort für die Installation von Außenantennen**
 - Stellen Sie die Außenantenne gegenüber einer Sendeanlage eines Rundfunksenders auf. Wenn Sie von Gebäuden oder Bergen umgeben sind, versuchen Sie die Richtung so zu verändern, daß Sie optimalen Empfang erzielen.
 - Installieren Sie die Antenne nicht unter Spannungsleitungen. Es ist für die Antenne extrem gefährlich mit Spannungsleitungen in Berührung zu kommen.
 - Installieren Sie die Antenne entfernt von Straßen oder Eisenbahn-Gleisen, um Nebengeräusche von Autos und Zügen zu vermeiden.
 - Installieren Sie die Antenne nicht zu hoch, da sie dadurch unter Umständen von einem Blitz getroffen werden könnte.

ALLGEMEINER TEIL


CASSETTE-DECK

- RECEIVER**
- 1 POWER ON / STANDBY (Netz- und Standby-Schalter) Bei einmaligem Drücken wird der Strom eingeschaltet und das Display leuchtet. Mit diesem Schalter können Sie darüber hinaus den Strom zu allen Geräten ein- und ausschalten.
 - 2 PHONES (Kopfhörerbuchsen) Wenn Sie Kopfhörer benutzen, werden sie an diese Buchsen angeschlossen.
 - 3 ENTER / NEXT (Eingabe- / Weiter-Taste) Diese Taste wird zur Einstellung des Timers, zur Einstellung der Uhrzeit und zum Weitergehen auf die nächste Funktion benutzt.
 - 4 MEMO (Speicher-Taste) Mit dieser Taste können Sie UKW- und MW-Sender speichern.
 - 5 MONO / ST (Mono / Stereo-Taste) (UKW-Stereo-Summenschaltung (Mono)) Diese Taste ist beim Empfang von MW-Rundfunksendungen außer Funktion. (Für den UKW-Empfang) (AUTO (Summenschaltung)) Wenden Sie diesen Modus für den Empfang von UKW-Stereo-Rundfunksendungen an. („AUTO“ erscheint auf dem Display.) Die Summenschaltung wird aktiviert, um das Rauschen zwischen den Sendern zu vermindern. In diesem Modus werden UKW-Rundfunksendungen in Einklang gebracht, ob Sie in Ein-Kanal- oder Stereo-Modus einstellen. Wenn im Stereo-Summenschaltmodus viele Störungen auftreten (während „AUTO“ angezeigt wird) oder wenn die Signale schwach sind.
 - 6 BALANCE (Balance-Regler) Mit diesem Regler können Sie die Balance der Lautstärke zwischen linkem und rechtem Kanal einstellen. Sieht der Regler in der Mitte, ist die Lautstärke des linken und rechten Kanals identisch.
 - 7 VOLUME (Lautstärke-Regler) Mit diesem Regler wird die Gesamt-Lautstärke eingestellt. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn (), um die Lautstärke zu erhöhen und entgegen dem Uhrzeigersinn (), um die Lautstärke zu verringern.
 - 8 FUNCTION (Funktions-Taste) Mit dieser Taste können Sie die Programmquelle auswählen.
 - 9 HINWEIS: Die Auto-Funktion dient dazu, die Funktionen automatisch umzuschalten, wenn Bedienungsstellen auf einem Gerät gedrückt werden.
 - 10 TUNER, TAPE, CD, AUX und PHONO. Die Auswahl ändert sich in folgender Reihenfolge:
 - 11 TUNER: Die Auto-Funktion dient dazu, die Funktionen automatisch umzuschalten, wenn Bedienungsstellen auf einem Gerät gedrückt werden.
 - 12 TAPE: Durch die Tasten (UP) oder Abwärts (DOWN) Taste der Voreinstellungen (PRESET CALL) und Band-Taste (BAND)
 - 13 CD: Wiedergabe-Taste () und () Deck: Wiedergabe-Taste () und () (Beachten Sie, daß die Auto-Funktion nicht arbeitet, wenn kein Band eingelegt ist.)
 - 14 STANDBY (Standby-Taste) Drücken Sie diese Taste, um den Timer zu einer eingesetzten Zeit einzuschalten. Wenn der Timer eingesetzt wurde, leuchtet durch Drücken dieser Taste die Timer-Standby-Anzeige () auf dem Display auf. Durch nochmaliges Drücken wird die Standby-Anzeige abgeschaltet. Der Timer funktioniert nicht, wenn die Standby-Anzeige nicht leuchtet.
 - 15 TIMER (Timer-Taste) Mit dieser Taste wird der Timer eingestellt.
 - 16 CLEAR (Lösche-Taste) Mit dieser Taste wird die eingestellte Zeit oder der Inhalt des eingesetzten Timers geändert.
 - 17 DISPLAY (Display-Taste) Betätigen Sie diesen Schalter, um zwischen dem Funktions- und Zeit-Display zu schalten. Wenn die Funktion z.B. auf Tuner gestellt ist, schaltet der Display zwischen der Empfangsfrequenz und der Uhrzeit.
- CASSETTE-DECK**
- 1 AUSWAHLSCHEITER FÜR DOLBY NR Mit diesem Schalter können Sie den Dolby NR Modus auswählen: aus Typ B oder Typ C. Stellen Sie diesen Schalter bei der Wiedergabe auf den gleichen Modus ein, auf dem das Band aufgenommen wurde.
 - 2 REV MODE (Umkehr-Modus-Schalter) Stellen Sie mit diesem Schalter den Umkehr-Modus auf eine der folgenden Einstellungen ein: (Modus für eine Seite), (Modus für zwei Seiten), oder (Modus für durchgehender Modus). Details siehe Seite 38.
 - 3 REC (Aufnahme-LED) Diese LED leuchtet diese LED auf.
 - 4 PLAY (Wiedergabe-LEDs) Diese LED leuchtet im Wiedergabe-Modus auf.
 - 5 REC / Aufnahme-LED Diese Taste ist beim Empfang von MW-Rundfunksendungen außer Funktion. (Für den UKW-Empfang) (AUTO (Summenschaltung)) Wenden Sie diesen Modus für den Empfang von UKW-Stereo-Rundfunksendungen an. („AUTO“ erscheint auf dem Display.) Die Summenschaltung wird aktiviert, um das Rauschen zwischen den Sendern zu vermindern. In diesem Modus werden UKW-Rundfunksendungen in Einklang gebracht, ob Sie in Ein-Kanal- oder Stereo-Modus einstellen. Wenn im Stereo-Summenschaltmodus viele Störungen auftreten (während „AUTO“ angezeigt wird) oder wenn die Signale schwach sind.
 - 6 STOPP-Taste Drücken Sie diese Taste, um das Band anzuhalten.
 - 7 TASTE FÜR RÜCKWÄRTS-WIEDERGABE Drücken Sie diese Taste, um mit der Wiedergabe in Rückwärts-Richtung zu beginnen. Wird diese Taste im Standby-Status gedrückt, wird die Stromzufuhr automatisch eingeschaltet und das Deck beginnt mit der Wiedergabe.
 - 8 OPEN / CLOSE (Öffnen / Schließen Taste) Mit dieser Taste wird das Cassettentfach geöffnet und geschlossen. Diese Taste funktioniert auch im Standby-Status. Wenn Sie diese Taste im Standby-Modus drücken, wird der Strom automatisch eingeschaltet.
 - 9 TASTE FÜR SCHNELLEN VORLAUF Drücken Sie diese Taste zum schnellen Vorlauf des Bandes. Wird die Taste während der Wiedergabe in (Vorwärts) Richtung gedrückt, wird das Band schnell auf den Beginn des nächsten Stückes vorgespielt. Wird die Taste während der Wiedergabe in (Rückwärts) Richtung gedrückt, wird das Band zum Beginn des gerade gespielten Stückes zurückgespielt (auf der Rückseite des Bandes).
 - 10 RÜCKLT-TASTE Drücken Sie diese Taste, um das Band zurückzuspielen. Wird die Taste während der Wiedergabe in (Vorwärts) Richtung gedrückt, wird das Band zum Beginn des gerade gespielten Stückes zurückgespielt. Wird die Taste während der Wiedergabe in (Rückwärts) Richtung gedrückt, wird das Band zum Beginn des nächsten Stückes vorgespielt (auf der Rückseite des Bandes).
 - 11 DISPLAY Das Display gibt eine große Anzahl von Informationen darin angeschlossen sind: Funktionen und SDB des Verstärkers, Frequenz- und Empfangs-Status, Anzahl der Titel und Laufzeit einer CD und das Zählnwerk des Cassettendecks.
 - 12 FERNBEDIENUNGS-SENSOR Die Fernbedienung muß zum Betrieb auf diesen Sensor ausgerichtet werden.
 - 13 PRESET CALL UP und DOWN (Voreinstellung Auf / Ab Tasten) Mit diesen Tasten können Sie voreingestellte Sender abstimmen.
 - 14 SCHUTZKLAPPE Um die Klappe zu schließen, drücken Sie auf den rechten Rand. Um die Klappe zu öffnen, drücken Sie auf den linken Rand. Wenn die Klappe geschlossen ist, können Sie ein Klicken hören.

5 BEZEICHNUNG DER TEILE UND DEREN FUNKTIONEN

RECEIVER DISPLAY

- 1** **II Pause-Taste**
Drücken Sie diese Taste, um die CD-Wiedergabe vorübergehend zu unterbrechen.
Zur Fortsetzung der CD-Wiedergabe, drücken Sie die Wiedergabetaste.
- 2** **■ Stopp-Taste**
Drücken Sie diese Taste, um die CD-Wiedergabe zu stoppen.
- 3** **Wiedergabetaste**
Drücken Sie diese Taste, um mit der Wiedergabe der Disc zu beginnen. Wird die Taste bei gestopptem Disc gedrückt, schließt sich das Discfach und die Wiedergabe beginnt. Wenn diese Taste im Standby-Modus gedrückt wird, schaltet sich das Gerät ein und beginnt mit der Wiedergabe der Disc.
- 4** **▲ OPEN/CLOSE (Öffnen / Schließen Taste)**
Drücken Sie diese Taste, um das Discfach zu öffnen. Das Discfach öffnet sich durch einmaliges Drücken nach vorne. Durch erneutes Drücken wird das Discfach geschlossen. Diese Taste funktioniert auch im Standby-Modus.
- 5** **▶▶◀◀ (Automatischer/Manueller Vorwärts-Suchlauf)**
Mit dieser Taste wird der Abtaster zum Beginn des gewünschten Stücks vorwärtsbewegt.
Drücken Sie die Taste im Wiedergabe-, Stopp- oder Pause-Modus. Je nachdem wie oft Sie diese Taste drücken, geht der Abtaster um die entsprechende Anzahl auf einen Titel vor.
• Die automatische Suchfunktion wird eingestellt, wenn Taste **●** oder **●** innerhalb von 0,5 Sekunden gelöst werden. Die manuelle Suchfunktion wird eingestellt, wenn die Taste länger als 0,5 Sekunden gedrückt gehalten wird.
• Die Tasten **●** und **●** funktionieren nicht im Pause-Modus.
- 6** **◀◀◀◀ (Automatischer/Manueller Rückwärts-Suchlauf)**
Mit dieser Taste wird der Abtaster zum Beginn des gewünschten Stücks zurückbewegt.
Drücken Sie die Taste im Wiedergabe-, Stopp- oder Pause-Modus. Je nachdem wie oft Sie diese Taste drücken, geht der Abtaster um die entsprechende Anzahl auf einen Titel zurück.




Diese leuchten auf, wenn der Timer in Betrieb ist.

ALLGEMEINER TEIL

CD-SPIELER-DISPLAY

- Dies wird auf dem Display des Receivers angezeigt (UDRA-90).




ANWENDUNG DES BANDZÄHLWERKES

- Das Bandzählwerk stellt sich auf "0000" zurück, wenn das Band ausgeworfen und eingelegt wird, außerdem durch die Betätigung der Bandzählwerk-Rücksetztaste (COUNTER RESET).
- Es ist vorteilhaft, wenn Sie sich bei der Aufnahme oder Wiedergabe eines Cassettentandes Notizen über den Inhalt der Aufnahmen und über deren Bereich der Zählerwerknummer machen, da Sie dadurch leicht einen bestimmten Abschnitt auf dem Band, den Sie sich anhören oder als nächstes aufnehmen möchten, auffindig machen können.

DOLBY Rauschunterdrückung ist hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories Licensing Corporation.

- Dies wird auf dem Display des Receivers angezeigt (UDRA-90).




- NO DISC leuchtet auf dem Display, wenn keine CD-Platte oder eine CD-Platte falsch herum eingelegt worden ist, oder wenn die eingelegte CD-Platte stark zerkratzt oder verschmutzt ist.

ALLGEMEINER TEIL

6 ANHÖREN VON RUNDFUNKSENDUNGEN

(Überprüfen Sie, daß alle Anschlüsse richtig sind — beziehen Sie sich auf die Seiten 25)

ABSTIMMEN



Beispiel: Abstimmen auf 87,50 MHz, UKW

1	Stellen Sie den Lautstärke-Regler (VOLUME) auf die kleinste Einstellung und drücken dann auf den Netzschalter (POWER) am Receiver.	
2	Wählen Sie mit der Band-Taste (BAND) das UKW-Band aus.	
3	Stellen Sie die Frequenz mit der Auf-/Ab-Taste (UP/DOWN) auf 87,50 MHz.	

Leuchtet auf, wenn ein Rundfunksender abgestimmt werden ist.


Vorwählen von AM und UKW-Rundfunksenden

Beispiel: Vorwählen von UKW 87,50 MHz (gegenwärtig abgestimmt) in die Vorwahlstaste 3

4	Drücken Sie die Speicher-Taste (MEMO). „PRESET“ blinkt ca. 10 Sekunden lang.	
5	Befüllen Sie die Automatik-Abstimmungstasten Auf/Ab (AUTO TUNING) in die Sie den Sender vorwählen wollen. Oder drücken Sie direkt die Nummertasten auf dem Fernbedienungsgerät. Die Vorwahlnummer blinkt. Die Vorwahlnummer blinkt.	
6	Drücken Sie die Speicher-Taste (MEMO) während „PRESET“ blinkt.	

Es können bis zu 30 AM und UKW-Rundfunksender in beliebiger Reihenfolge vorgewählt werden.
 Automatische Rundfunksenderabstimmung (TUNING) betätigt werden, wird die Frequenz im UKW-Bereich um je 50 kHz und im AM-Bereich um jeweils 9 kHz verändert.
 • Wenn die Abstimmungstasten (TUNING UP/DOWN) für länger als 0,5 Sekunden gedrückt gehalten wird, ändert sich die Frequenz auch dann noch fortlaufend. Wenn Sie die Taste loslassen, der nächste Sender wird automatisch abgestimmt und die Senderabstimmung endet. Die automatische Senderabstimmung stoppt möglicherweise nicht, wenn über die Antenne ein schwaches Signal empfangen wird. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet das TUNED-Display nicht. Drücken Sie die Auf-(UP) oder Ab-Taste (DOWN) noch einmal, um die automatische Senderabstimmung zu beenden.

Anhören von vorgewählten Rundfunksendern

Beispiel: Anhören eines UKW-Rundfunksenders, der in die Vorwahlstaste 3 vorgewählt worden ist

1	Drücken Sie die BAND-Taste auf dem Fernbedienungsgerät.	
2	Drücken Sie die Taste „3“ auf dem Fernbedienungsgerät.	

UKW-Stereo-Empfang


- Wenn die Mono-/Stereo-Taste gedrückt ist (wodurch die Automatik-Anzeige (AUTO) leuchtet) und eine UKW-Stereo-Rundfunksendung empfangen wird, leuchtet die STEREO-Anzeige und der Sender wird in stereo empfangen. Wenn die MONO-Anzeige durch Drücken der Mono-/Stereo-Taste leuchtet, erhält die STEREO-Anzeige und der Sender wird in Einkanalton empfangen.

Hinweise zur Senderwahl

- Wenn ein UKW-Rundfunksender vorgewählt wird, ist gleichzeitig auch die Automatik- oder Mono-Betriebsart eingestellt.
- Überprüfen Sie also vor der Senderwahl, ob die STEREO-Anzeige und der Sender wird in stereo empfangen. Wenn die MONO-Anzeige durch Drücken der Mono-/Stereo-Taste leuchtet, erhält die STEREO-Anzeige und der Sender wird in Einkanalton empfangen.
- Wenn ein Sender in einer Taste eingespeichert wird, in die bereits zuvor ein anderer Rundfunksender gespeichert wurde, wird der zuerst gespeicherte Sender gelöscht und der neue Sender ist vorgewählt.
- Der Vorwahlspeicher ist nicht sofort beim Ablösen des Netzteils gelöscht, sondern erst dann, wenn das Netztebel vor einem langen Zeitraum hinweg abgetrennt bleibt. Wählen Sie den Sender in einem derartigen Fall noch einmal vor.

ALLGEMEINER TEIL

Programme

1	Wählen Sie den UKW-Wellenbereich mit dem Wellenbereich-Wähler (BAND) aus.	FM 87.50
2	Drücken Sie einmal die RDS-Taste.	 "RDS" blinkt auf
3	Drücken Sie die Abstimmintaste Auf oder Ab (UP/DOWN).	FM 87.50 "RDS" blinkt auf Nach 5 Sekunden blinken "RDS" - 
4	Der Rundfunksender ist abgestimmt.	 Wenn der Sender einmal abgestimmt ist, blinkt "RDS" für 5 Sekunden und der Programm-Servicename wird angezeigt. Wenn ein anderer Sender gewünscht wird, drücken Sie die Auf- oder Ab-Taste (UP/DOWN), der Automatik-Abstimmung (AUTO TUNING) während "RDS" blinks, und beginnen Sie mit der Abstimmung.

HINWEIS: Wird kein Rundfunksender mit RDS-Betrieb gefunden, so wird "NO RDS" angezeigt.

PTY-Suche

1	Drücken Sie die RDS-Taste zweimal hintereinander.	 ("PTY" und "RDS" blinken und "PTY" wird angezeigt.)
2	Drücken Sie die Speicherlestaste AUF/AB (RESET CALL UP/DOWN), um die Programmmer auszuwählen. (Eine der 15 verschiedenen Typen, die im Folgenden aufgeführt sind, kann gewählt werden.)	 Wenn der Sender einmal abgestimmt ist, blinken "RDS" und "PTY" für 5 Sekunden und der Programm-Servicename wird angezeigt. Wenn die Auf- oder Ab-Taste (UP/DOWN) der Automatik-Abstimmung (AUTO TUNING) gedrückt wird, während "RDS" und "PTY" blinken, startet die Abstimmung noch einmal.
3	Drücken Sie die automatische Abstimmungsste Auf/Ab (AUTO TUNING UP/DCWN).	 Nach 5 Sekunden blinken: "PTY" und "RDS".
4	Der Rundfunksender ist abgestimmt worden.	 Wenn der Sender einmal abgestimmt ist, blinken "RDS" und "PTY" für 5 Sekunden und der Programm-Servicename wird angezeigt. Wenn die Auf- oder Ab-Taste (UP/DOWN) der Automatik-Abstimmung (AUTO TUNING) gedrückt wird, während "RDS" und "PTY" blinken, startet die Abstimmung noch einmal.


HINWEIS: "NO PROG" wird angezeigt, wenn kein Verkehrsrundfunksender vorhanden ist.


Der Empfang von RDS-Sendungen (Nur UKW)

1	Wählen Sie den UKW-Wellenbereich mit dem Wellenbereich-Wähler (BAND) aus.	NEW 5
2	Drücken Sie einmal die RDS-Taste.	AFFAIR 5
3	Drücken Sie die Abstimmintaste Auf oder Ab (UP/DOWN).	INFO
4	Der Rundfunksender ist abgestimmt.	SPORT
		EDUCATE
		DRAMA
		CULTURE
		SCIENCE

1	Drücken Sie die RDS-Taste dreimal.	 Blinkt
		FM 87.50

1	Drücken Sie die RDS-Taste dreimal.	 Blinkt
		FM 87.50

1	Drücken Sie die Auf- oder Ab-Taste (UP/DOWN) der Automatik-Abstimmung (AUTO TUNING).	 Name des Rundfunksenders
		Wenn der Sender einmal abgestimmt ist, blinken "RDS" und "TP". Nach 5 Sekunden und der Programm-Servicename wird angezeigt. Wenn die Auf- oder Ab-Taste (UP/DOWN) der Automatik-Abstimmung (AUTO TUNING) gedrückt wird, während "RDS" und "TP" blinken, startet die Abstimmung noch einmal.

1	Der Rundfunksender ist abgestimmt.	 Name des Rundfunksenders
		Der D-90 wurde so konstruiert, daß RDS (Radio Daten System) Sendungen empfangen werden können. In einigen Ländern und Gebieten werden jedoch keine RDS-Sendungen angeboten. • "PTY" ist ein Code, der den Programmtyp identifiziert. • "TP" ist ein Code, der einen Sender identifiziert, welcher Verkehrsinformationen sendet. • "CT" ist ein Signal, bei dem Zeitdaten in Einheiten von einer Minute zur Verfügung gestellt werden. • Einige RDS-Sender übertragen keine CT-Signale. In diesen Fällen kann das Uhrzeit-Display durch Drücken der CT-Taste auf der Fernbedienung nicht korrigiert werden.

Zeichenschreibung

Beispiel: Schreiben von "MY RADIO" für einen Sender auf der UKWfrequenz 107.70 und Abspeichern unter Voreinstellungskanal 5.

1	Benutzen Sie die Band-Taste (BAND) und die Aufwärts-/Abwärts-Tasten zur automatischen Abstimmung (AUTO TUNING UP und DOWN), zur Anzeige von UKW 107.70 MHz.	
2	Drücken Sie die Speicher-taste (MEMO) für mindes-tens 3 Sekunden, so daß "PRES-E" auf dem Display blinkt.	
3	Benutzen Sie die Aufwärts-/Abwärts-Tasten zur automatischen Abstimmung (AUTO TUNING UP und DOWN), um Voreinstellungs-Kanal 5 auszuwählen.	
4	Drücken Sie die Eingabe-/Weiter-Taste (ENTER/NEXT). Das "-" blinkt.	
5	Benutzen Sie die Aufwärts-/Abwärts-Tasten zur automatischen Abstimmung (AUTO TUNING UP und DOWN), um den Buchstaben "M" auszuwählen. Drücken Sie dann die Voreinstellung-Aufwärts-Taste (PRESET UP). Das "M" blinkt nicht mehr und das "-" an der zweiten Stelle blinkt.	
6	Benutzen Sie die Aufwärts-/Abwärts-Tasten zur automatischen Abstimmung (AUTO TUNING UP und DOWN), um den Buchstaben "Y" auszuwählen und drücken dann die Voreinstellung-Aufwärts-Taste (PRESET UP).	
7	Wiederholen Sie diesen Vorgang und schreiben "MY RADIO". Drücken Sie dann die Eingabe-/Weiter-Taste (ENTER/NEXT). "PRES-E" blinkt nicht mehr und der Schreibmodus wird aufgehoben.	

Die Zeichen, die benutzt werden können, sind unten dargestellt.
 • Die Zeichen ändern sich in Pfeilrichtung, wenn die Voreinstellung Aufwärts-Taste (PRESET UP) Taste gedrückt wird und in entgegengesetzter Richtung, wenn die Voreinstellung Abwärts-Taste (PRESET DOWN) Taste gedrückt wird.

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 → ☐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ☐ ☐ + - / ↴ ↵ - * ☐ - SPACE

HINWEISE:

- Der Cursor kann zur Korrektur eines Zeichens durch Drücken der Voreinstellungstaste (PRESET) im Schreibmodus bewegt werden.
- Falls die Frequenz eines Senders für welchen Zeichen geschrieben wurden, der Frequenz eines PS-Senders entspricht, werden die Zeichen durch das PS-Signal überschrieben.

7 ANWENDUNG DES TIMERS


Einstellen des Timers

• Stellen Sie immer zuerst die gegenwärtige Uhrzeit ein.
• Normaler Timer: Hiermit kann der Strom täglich zur gleichen Zeit ein- und ausgeschaltet werden. (Guten-Morgen-Musik)
• Schlaf-Timer: Hiermit können Sie mit dem Fernbedienungsgerät einstellen, daß sich der Strom in 10-Minuten-Intervallen zwischen 80 und 10 Minuten ausschalten. (Gute-Nacht-Musik)
• Beachten Sie weiter, daß Rundfunkender stets vor der Einstellung des Timers vorge wählt werden müssen.
• Beziehen Sie sich auf den Abschnitt "Vorwählen von AM und UKW-Rundfunkendem" auf Seite 31.
• Schalten Sie den Bereitschaftsschalter aus, wenn Sie den Timer nicht benutzen.

Stromausfall

Sollte der Strom ausfallen oder die Netzleitung abgetrennt werden, blinkt "00:00" auf dem Zeit-Display. Stellen Sie die gegenwärtige Uhrzeit in einem derartigen Fall neu ein.
 (Stellen Sie sowohl die gegenwärtige Uhrzeit als auch die Timer-Einstellungen neu ein. Wenn "00:00" angezeigt wird, stellen Sie bitte auch die in den Tuner voreingestellten Rundfunkender neu ein.)
 Die Bereitschaftsmarkierung beginnt zu blinken, wenn ein Stromausfall vorliegt oder wenn das Netzkabel abgetrennt wird, während die Bereitschaftsmarkierung leuchtet. Stellen Sie in einem derartigen Fall sowohl die Uhrzeit als auch den Timer neu ein. (Wenn auf dem Display "00:00" zu lesen ist, stellen Sie auch die Vorwahlkanäle des Tuners neu ein). Um das Blinken der Bereitschaftsmarkierung zu stoppen, drücken Sie die TIMER-Taste und dann die TIMER-Taste oder Löschtaste (CLEAR), während "FNUC" angezeigt wird.

Einstellen der gegenwärtigen Uhrzeit (Es kommt ein 24-Stunden-Display zur Anwendung.)




Einstellen: Einstellen auf 19:30

	1	2	3	4	5
1	Drücken Sie die Netz-taste (POWER) des Receivers.	Drücken Sie die Display-Taste, die sich hinter der Klappe befindet, für 3 Sekunden oder länger.	Stellen Sie die Stunden mit der Auf-/Ab-Taste (UP/DOWN) ein.	Drücken Sie die Eingabe-/Folgetaste (ENTER/NEXT).	Stellen Sie die Minuten mit der Auf-/Ab-Taste (UP/DOWN) ein.
2	Drücken Sie die Display-Taste, die sich hinter der Klappe befindet, für 3 Sekunden oder länger.	Drücken Sie die Display-Taste, die sich hinter der Klappe befindet, für 3 Sekunden oder länger.	Drücken Sie die Display-Taste, die sich hinter der Klappe befindet, für 3 Sekunden oder länger.	Drücken Sie die Eingabe-/Folgetaste (ENTER/NEXT).	Drücken Sie die Eingabe-/Folgetaste (ENTER/NEXT).
3	Die Stunden-Stellen blitzen. (Alle Stellen blitzen, wenn die Uhrzeit bereits eingestellt worden ist.)	Die Minuten-Stellen blitzen. (Die eingegebenen Stellen blitzen.)	Die Minuten-Stellen blitzen. (Die eingegebenen Stellen blitzen.)	Die Minuten-Stellen blitzen. (Die eingegebenen Stellen blitzen.)	Die Minuten-Stellen blitzen. (Die eingegebenen Stellen blitzen.)
4	19:30	19:30	19:30	19:30	19:30
5	Das Display leuchtet stetig und die Uhr beginnt von 0 Sekunden an zu zählen.				
6					

ALLGEMEINER TEIL

10	Drücken Sie die Eingabe/Weiter-Taste (ENTER/NEXT). Blinkt ENTER /NEXT	11	Benutzen Sie die Aufwärts- (UP) und Abwärts- (DOWN) Tasten, um Minuten einzustellen, bei der der Timer eingeschaltet werden soll. Blinkt UP DOWN AUTO TUNING	12	Drücken Sie die Eingabe/Weiter-Taste (ENTER/NEXT). Blinkt ENTER /NEXT	13	Benutzen Sie die Aufwärts- (UP) und Abwärts- (DOWN) Tasten, um die Stunde einzustellen, bei der der Timer abgeschaltet werden soll. Blinkt UP DOWN AUTO TUNING	14	Drücken Sie die Eingabe/Weiter-Taste (ENTER/NEXT). Blinkt ENTER /NEXT	15	Benutzen Sie die Aufwärts- (UP) und Abwärts- (DOWN) Tasten, um die Minuten einzustellen, bei der der Timer abgeschaltet werden soll. Blinkt UP DOWN AUTO TUNING	16	Drücken Sie die Eingabe/Weiter-Taste (ENTER/NEXT). Blinkt ENTER /NEXT	17	Drücken Sie die STANDBY Taste. Leuchtet auf (Siehe HINWEIS)	18	Drücken Sie den Netzschalter (POWER). POWER ONSTANDBY

- Wenn die Standby-Taste gedrückt wird und das " -Zeichen leuchtet, schaltet sich der Timer täglich zur selben Zeit ein bzw. aus.
 - Drücken Sie die Timer-Taste (STANDBY), um den Timer und die " -Markierung auszuschalten.
- HINWEIS:**
Das Timer-Standby-Zeichen " " leuchtet erst dann, wenn der aktuelle Timer eingesetzt worden ist. Sollte dies der Fall sein, stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein und drücken Sie die Standby-Taste.
- 1) Wenn während des Betriebes Unregelmäßigkeiten auftreten, trennen Sie das Netzsteckdose an, während Sie das Netzsteckdose wieder an eine Netzsteckdose an, während Sie die Automatik-Austimmung (AUTOMATIC TUNING) und die Speicherfunktion (MEMORY) drücken. Alle Konditionen kehren an ihre ursprünglichen Einstellungen zurück und die Anzeige im Display ist wieder normal.
 - 2) Um einen Fernbedienungsberrieb dieses Systems zu ermöglichen, wird diesem System stets Wechselstrom zugeführt. Selbst dann, wenn die Netzteile (POWER) ausgeschaltet ist, leuchtet das Display des Tuners schwach.



Einstellen des Timers

(Einstellen der AM und UKW-Rundfunksender im voraus)

1	Drücken Sie den Netzschalter (POWER). Blinkt POWER ONSTANDBY	2	Drücken Sie die Timer-Taste (TIMER). Blinkt TIMER	3	Drücken Sie die Aufwärts- (UP) und Abwärts- (DOWN) Taste, so daß "EVERY" angezeigt wird.
4	Drücken Sie die Eingabe/Weiter-Taste (ENTER/NEXT). Blinkt ENTER /NEXT	5	Drücken Sie die Aufwärts- (UP) und Abwärts- (DOWN) Taste, so daß "TUNER" angezeigt wird.	6	Drücken Sie die Eingabe/Weiter-Taste (ENTER/NEXT). Blinkt ENTER /NEXT
7	Drücken Sie die Aufwärts- (UP) und Abwärts- (DOWN) Tasten, um Voreinstellungs-Nummer 3 einzustellen.	8	Drücken Sie die Eingabe/Weiter-Taste (ENTER/NEXT). Blinkt ENTER /NEXT	9	Benutzen Sie die Aufwärts- (UP) und Abwärts- (DOWN) Tasten, um die Stunde einzustellen, bei der der Timer eingeschaltet werden soll.


ALLGEMEINER TEIL

10	Drücken Sie die Eingabe-/Folgetaste (ENTER/NEXT).		
11	Stellen Sie mit der Auf-/Ab-Taste (UP/DOWN) die Minuten ein, in denen sich der Timer einschalten soll.		
12	Drücken Sie die Eingabe-/Folgetaste (ENTER/NEXT).		
13	Stellen Sie mit der Auf-/Ab-Taste (UP/DOWN) die Stunde ein, in der sich der Timer ausschalten soll.		
14	Drücken Sie die Eingabe-/Folgetaste (ENTER/NEXT).		
15	Stellen Sie mit der Auf-/Ab-Taste (UP/DOWN) die Minuten ein, in denen sich der Timer ausschalten soll.		
16	Drücken Sie die Eingabe-/Folgetaste (ENTER/NEXT).		
17	Drücken Sie die STANDBY-Taste.		
18	Drücken Sie den Netzschalter (POWER).		

- Wenn die STANDBY-Taste gedrückt ist und das "O"-Zeichen leuchtet, ist der Timer nur ein einziges Mal in Funktion.
 - Um den Timer auszuschalten, drücken Sie die STANDBY-Taste und schalten Sie das "O"-Zeichen aus.
- HINWEIS:** Die Bereitschaftsmarkierung "O" leuchtet erst dann, wenn die gegenwärtige Uhrzeit einge stellt worden ist. Stellen Sie in einem derartigen Fall die gegenwärtige Uhrzeit ein, und drücken Sie dann die Bereitschaftstaste (STANDBY).

1	Drücken Sie den Netzschalter (POWER).		
2	Drücken Sie die TIMER-Taste.		
3	Drücken Sie die Ab-Taste (DOWN), um "ONCE" anzuzeigen.		
4	Drücken Sie die Eingabe-/Folgetaste (ENTER/NEXT).		
5	Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste (UP/DOWN), um "TUNER" anzuzeigen.		
6	Drücken Sie die Eingabe-/Folgetaste (ENTER/NEXT).		
7	Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste (UP/DOWN), um die Speichernummer 15 einzugeben.		
8	Drücken Sie die Eingabe-/Folgetaste (ENTER/NEXT).		
9	Stellen Sie mit der Auf-/Ab-Taste (UP/DOWN) die Stunde ein, in der sich der Timer einschalten soll.		

Einstellen des 1x-Timers
[Einstellen der MW- und UKW-Rundfunksender im voraus]



Beispiel: Der Timer wird so eingestellt, daß er sich um 12:35 ein und um 12:56 ausschaltet.
522 kHz MW werden in der Vorwahlnummer "2" empfangen.
1611 kHz MW werden in die Vorwahlnummer "16" eingegeben.

ALLGEMEINER TEIL

Beispiel 2: Aufwachen zu der Musik von einem Cassettentenband

[1] ALLTAGS-TIMER

[1] ALLTAGS-TIMER	
 1 Drücken Sie den Netzschalter (POWER) am Receiver, um die Stromzuführ einzuschalten.	 2 Drücken Sie die TIMER-Taste des Receivers.
 3 Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste (UP/DOWN) des CD-Spielers, um die Plattenlade zu öffnen.	 4 Legen Sie eine CD-Platte in die Plattenlade ein.
 5 Schließen Sie die Öffnen-/Schließen-Taste (OPEN/CLOSE) des CD-Spielers noch einmal, um die Plattenlade wieder zu schließen.	 6 Folgen Sie den Schritten 8 bis 18 im Abschnitt "Einstellen des Timers" auf Seite 34.
Folgen Sie den Schritten 8 bis 18 im Abschnitt "Einstellen des Timers" auf Seite 34.	

16

Timer-Benutzungsarten

Beispiel 1: Aufwachen zu der Musik einer CD-Platte

[1] ALLTAGS-TIMER	
 1 Drücken Sie den Netzschalter (POWER) am Receiver, um die Stromzuführ einzuschalten.	 2 Drücken Sie die TIMER-Taste des Receivers.
 3 Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste (UP/DOWN) des CD-Spielers, um die Plattenlade zu öffnen.	 4 Legen Sie eine CD-Platte in die Plattenlade ein.
 5 Schließen Sie die Öffnen-/Schließen-Taste (OPEN/CLOSE) des CD-Spielers noch einmal, um die Plattenlade wieder zu schließen.	 6 Folgen Sie den Schritten 8 bis 18 im Abschnitt "Einstellen des Timers" auf Seite 34.
Folgen Sie den Schritten 8 bis 18 im Abschnitt "Einstellen des Timers" auf Seite 34.	

[2] 1X-TIMER	
 1 Drücken Sie den Netzschalter (POWER) am Receiver, um die Stromzuführ einzuschalten.	 2 Drücken Sie die TIMER-Taste des Receivers.
 3 Drücken Sie die Ab-Taste (DOWN) um "ONCE" anzuzeigen.	 4 Drücken Sie die Eingabe-/Folgetaste (ENTER/NEXT).
 5 Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste (UP/DOWN) des Receivers, um "CD" anzuzeigen.	 6 Folgen Sie den Schritten 8 bis 18 im Abschnitt "Einstellen des Timers" auf Seite 35.
Folgen Sie den Schritten 8 bis 18 im Abschnitt "Einstellen des Timers" auf Seite 35.	

[1] ALLTAGS-TIMER	
 1 Drücken Sie den Netzschalter (POWER) am Receiver, um die Stromzuführ einzuschalten.	 2 Drücken Sie die TIMER-Taste des Receivers.
 3 Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste (UP/DOWN) um "ONCE" anzuzeigen.	 4 Drücken Sie die Eingabe-/Folgetaste (ENTER/NEXT).
 5 Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste (UP/DOWN) des Receivers, um "CD" anzuzeigen.	 6 Folgen Sie den Schritten 8 bis 18 im Abschnitt "Einstellen des Timers" auf Seite 35.
Folgen Sie den Schritten 8 bis 18 im Abschnitt "Einstellen des Timers" auf Seite 35.	

ALLGEMEINER TEIL

Beispiel 3: Unbeaufsichtigte Aufnahme von Rundfunksendungen ("Air Checks")

[2] ALLTAGS-TIMER

POWER ON/STANDBY		OPEN/CLOSE	
1	Drücken Sie den Netzschalter (POWER) am Receiver, um die Stromzuführ einzuschalten.	→ Drücken Sie die Offnen-/Schließen-Taste (OPEN/CLOSE) von Deck 1, um die Cassettendecke zu öffnen.	→ Legen Sie das Cassettenband auf die Plattenlade wieder zu schließen.
2	Drücken Sie die TIMER-Taste des Receivers.	→ Legen Sie das Cassettenband, auf dem Sie aufnehmen möchten, ein.	→ Drücken Sie die Ab-Taste (DOWN) um "ONCE" anzuzeigen.
3	Drücken Sie die Auf-Taste (UP) um "EVERY" anzuzeigen.	→ Drücken Sie die Eingabe-/Folgetaste (ENTER/NEXT).	→ Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste (UP/DOWN) des Receivers, um "AIR.CH" anzuzeigen.
4	Drücken Sie die Eingabe-/Folgetaste (ENTER/NEXT).	→ Folgen Sie den Schritten 6 bis 18 im Abschnitt "Einstellen des Timers" auf Seite 34.	→ Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste (UP/DOWN) des Receivers, um "AIR.CH" anzuzeigen.
5	Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste (UP/DOWN) des Receivers, um "AIR.CH" anzuzeigen.		
6			

POWER ON/STANDBY		OPEN/CLOSE	
1	Drücken Sie den Netzschalter (POWER) am Receiver, um die Stromzuführ einzuschalten.	→ Drücken Sie die Offnen-/Schließen-Taste (OPEN/CLOSE) der CD-Spieler noch einmal, um die Mattenleiste wieder zu öffnen.	→ Legen Sie das Cassettenband, auf die Plattenlade zu öffnen.
2	Drücken Sie die TIMER-Taste des Receivers.	→ Drücken Sie die Ab-Taste (DOWN) um "ONCE" anzuzeigen.	→ Drücken Sie die TIMER-Taste des Receivers.
3	Drücken Sie die Auf-Taste (UP) um "EVERY" anzuzeigen.	→ Drücken Sie die Eingabe-/Folgetaste (ENTER/NEXT).	→ Drücken Sie die Ab-Taste (DOWN) um "ONCE" anzuzeigen.
4	Drücken Sie die Eingabe-/Folgetaste (ENTER/NEXT).	→ Folgen Sie den Schritten 6 bis 18 im Abschnitt "Einstellen des Timers" auf Seite 34.	→ Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste (UP/DOWN) des Receivers, um "AIR.CH" anzuzeigen.
5	Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste (UP/DOWN) des Receivers, um "AIR.CH" anzuzeigen.		
6			

- Die Timer-Aufnahme beginnt in der Richtung, die am Cassettendeck angezeigt wird.
- Überprüfen Sie, daß die Einstellungen der Bandlaufrichtung und der Reverse-Betriebsart (REV MODE) Ihren Wünschen entsprechen.
- Auf das Einführungsband am Anfang der Cassette kann nicht aufgenommen werden. Um den Anfang der Aufnahme nicht zu verpassen, spulen Sie das Band ca. 10 Sekunden lang vor.

Überprüfung der Timer-Einstellungen

- Schalten Sie zum Überprüfen der Timer-Einstellungen den Netztaste (POWER) des Receivers ein, drücken Sie die TIMER-Taste, wählen Sie "EVERY" oder "ONCE" mit der Automatik-Abschmittaste Auf (AUTO TUNING UP) und drücken Sie dann die Eingabe-/Folgetaste (ENTER/NEXT). Der Timer-Startmodus, der Empfangsbereich, die Speichernummer und die Ein- und Ausschaltzeiten werden bei jedem Druck der Eingabe-/Folgetaste (ENTER/NEXT) nacheinander angezeigt. Bei einem weiteren Druck der Taste erscheint im Display wieder der Empfangsbereich.

Änderung der Timer-Einstellungen

- Wenn die Einstellungen des Timers noch einmal wiederholt werden, sind die alten Timer-Einstellungen gelöscht und die neuen einge stellt.

Löschen der Timer-Einstellungen

- Die Timer-Einstellungen können gelöscht werden, indem Sie zunächst die Timer-Taste und dann, während "FUNC" angezeigt wird, die Löschtaste (CLEAR) drücken.

Hinweise über den eingestellten Timer


- Wenn die in den Timer eingegebene Zeit bei eingeschaltetem Strom erreicht ist, haben die Timer-Einstellungen Priorität und es wird die Funktion ausgeführt, die in den Timer eingesetzt worden ist.

Löschen des Timers

- Drücken Sie die Betriebsartstaste (STANDBY) und die "9" - Anzeige wird erloschen.

Einstellung des Schlaf-Timers

(Wenden Sie für diese Bedienungen das Fernbedienungsgerät an.)
Beispiel: Der Timer wird 50 Minuten ausschalten.

Gegenwärtig empfangen: 87,50 MHz, UKW.	FM 87,50 MHz
	SLEEP
1 Drücken Sie die Schlaf-Taste (SLEEP) des Fernbedienungsgerätes. 2 Drücken Sie die Schlaf-Taste (SLEEP) noch einmal, während "SLEEP" blinkt.	"60" wird angezeigt. "SLEEP" erscheint und blinkt für ca. 5 Sekunden. "50" wird angezeigt und das Frequenz-Display (87,50) erscheint nach ca. 5 Sekunden erneut.

- Wenn der Schlaf-Timer so eingestellt ist, daß sich der Strom vor der eingesetzten Timer-Ausschaltzeit ausschaltet, genießt der Schlaf-Timer Priorität und der Strom schaltet sich dann aus, wenn die Zeit des Schlaf-Timers erreicht ist.
- Drücken Sie die STANDBY-Taste nicht, nachdem der Strom mit dem Timer eingeschaltet worden ist, da der Timer in einem derartigen Fall nicht ordnungsgemäß arbeitet.
- Wenn die Ein- und Ausschaltzeit des Timers identisch sind, schaltet sich der Strom selbst dann nicht ein, wenn die STANDBY-Anzeige leuchtet.
- Wenn der Timer auf einen MW- oder UKW-Sender eingesetzt ist und die Timer-Einschaltzeit erreicht ist, während Sie sich einen anderen Rundfunksender anhören, dann schaltet der Sender zu dem mit dem Timer eingesetzten Sender.

Löschen des Schlaf-Timers


- Drücken Sie, um die Timer-Funktion während des Betriebes im Schlaf-Modus aufzuheben, die Schlaf-Taste (SLEEP) und bestätigen Sie – während "SLEEP" blinkt – die Löschtaste (CLEAR) am Receiver.

8 CASSETTENDECK

Vor der Aufnahme und Wiedergabe

Auto Reverse

Dieses Deck ist mit einem Auto Reverse-Mechanismus ausgestattet. Dadurch können Cassettentänder von beiden Seiten fortlaufend wiedergegeben und aufgenommen werden, ohne daß die Cassettentänder umgedreht werden müssen.



Bandrichtung


- **Bandrichtung**
Dieses Deck verfügt über zwei Wiedergabekanäle; eine für die Vorlaufführung (Vorderseite) und eine andere für die Rücklaufführung (Rückseite). Die Seite, die wiedergegeben werden soll, kann durch Drücken der entgegengesetzten Wiedergabebüste geändert werden.
- **Reverse-Betriebsart**
Stellen Sie den Reverse-Betriebswahlschalter (REV MODE) wie folgt ein:

- **Betriebsart für die Aufnahme/Wiedergabe einer Seite**
( In dieser Position wird nur die Vorder- oder Rückseite des Cassettentandes wiedergegeben oder aufgenommen. (Das Cassettentandband stoppt automatisch, wenn das Ende der entsprechenden Seite erreicht ist.)
- **Betriebsart für die Aufnahme/Wiedergabe beider Seiten**
( In dieser Position setzt sich die Aufnahme oder Wiedergabe, wenn das Ende der Vorderseite erreicht ist, automatisch auf der Rückseite fort. (Das Cassettentandband stoppt automatisch, wenn das Ende der Rückseite erreicht ist.)
- **Betriebsart für die fortlaufende Wiedergabe** ()
Wenn nur in einem der Decks ein Cassettentandband eingelegt worden ist, setzt sich die Wiedergabe so lange fort, bis die Stopstaste (STOP) gedrückt wird.

Cassettentänder

Vorsichtsmaßnahmen zur Handhabung

- C-120-Cassettentänder
Vermeiden Sie die Anwendung von C-120-Cassettentändern, da diese extrem dünnnes Band haben und sich dadurch leicht um die Tonwellen und Andruckrollen wickeln.
- Bandschlaufen
Wenn das Band schlaff ist, kann es sich leicht verwickeln oder beschädigt werden. Entfernen Sie eventuelle Bandschlaufen vor dem Einlegen des Cassettentandes mit einem Bleistift Ø 3 mm.



- **Vorsichtsmaßnahmen zur Aufbewahrung**
• Vermelden Sie nachfolgend aufgeführtene Aufbewahrungs-orte:
 - Heiße Orte und Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit
 - Staubige Orte
 - Orte, an denen die Cassettentänder direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt wären
 - Orte in der Nähe von Magneteildern (Fernsehgeräte, Lautsprecher usw.)

Schützen von Cassettentändern vor versehentlichem Löschern

- Cassettentänder sind zum Schutz vor versehentlichem Löschern mit Löschschutzlaschen ausgestattet. Entfernen Sie diese Löschschutzlaschen – zum Schutz von beschädigten Cassettentändern vor versehentlichem Löschern – mit einem Schraubenzieher o. ä.
- Um auf Cassettentänder aufnehmen zu können, deren Löschschutzlaschen herausgebrochen sind, überkleben Sie die durch das Herausbrechen entstandenen Öffnungen einfach mit einem Stück Klebeband.

Löschschutzlasche
für Seite A


Löschschutzlasche
für Seite B

ALLGEMEINER TEIL

Vor Inbetriebnahme

Einlegen und Herausnehmen von Cassettentbändern

- Einlegen von Cassettentbändern**
 - Drücken Sie die Öffnen-/Schließen-Taste (OPEN/CLOSE) 1, um die Cassettendecke zu öffnen.
 - Legen Sie das Cassettentband mit der offenen Seite (auf der das Band freilegt) Ihnen abgewandt in die Cassettendecke ein.
 - Drücken Sie die Öffnen-/Schließen-Taste (OPEN/CLOSE) noch einmal, um die Cassettendecke zu schließen.




Überprüfen Sie die nachfolgend aufgeführten Punkte vor der Aufnahme oder Wiedergabe von Cassettentbändern:

1. Ist der Tonkopf verschmutzt? ... Die Tonqualität ist bei verschmutztem Tonkopf schlecht. Beziehen Sie sich auf Seite 45.
2. Sind die Löschschutzscheiben des Cassettentbands herausgebrochen? ... Eine Aufnahme ist nicht möglich, wenn die Löschschutzscheiben herausgebrochen worden sind. Beziehen Sie sich auf Seite 38.

HINWEIS:


- Legen Sie das Cassettentband mit der freiliegenden Seite nach innen zentral ein. Wenn Sie das Cassettentband andersherum in das Gerät einlegen, kann dies zu Beschädigungen führen.
- Drücken Sie die Öffnen-/Schließen-Taste (OPEN/CLOSE) nicht während der Wiedergabe oder Aufnahme.
- Drücken Sie immer zuerst die Stop-Taste (STOP), bevor Sie die Öffnen-/Schließen-Taste (OPEN/CLOSE) betätigen.

Automatischer Bandsorten-Wählmechanismus



9 WIEDERGABE VON CASSETTENBÄNDERN


(Wiedergabe einer Seite, Wiedergabe beider Seiten und fortlaufende Wiedergabe)



<p>1 Drücken Sie den Netzschalter (POWER) am Receiver, drücken Sie dann die Öffnen-/Schließen-Taste (OPEN/CLOSE) 1, um die Cassettendecke zu öffnen. Nehmen Sie das Cassettentband heraus.</p>	<p>2 Stellen Sie den Reverse-BETRIEBSWÄHLER (REV MODE) ein. Beziehen Sie sich auf Seite 38.</p>	<p>3 DOLBY NR-Schalter ein. Beziehen Sie sich auf die Seite 28 ②.</p>	<p>4 Drücken Sie die Wiedergabebestehe (▶ oder ▷) oder ▶.</p>
<p>Das Cassettentband ist leicht einzulegen, indem Sie es in einem Winkel einlegen.</p>	<p>Wiedergabe einer Seite</p>	<p>DOLBY NR B C</p>	<p>Die Wiedergabe beginnt in der Richtung der gedrückten Taste.</p>
<p>Das Cassettentband ist leicht herauszunehmen, wenn Sie es zu sich hin in einem Winkel anheben.</p>	<p>Fortlaufende Wiedergabe beider Seiten</p>	<p>Stellen Sie für mit Dolby NR aufgenommene Cassettentbänder auf B oder C (wie auf dem Cassettentband vermerkt).</p>	<p>Drücken Sie die Stop-Taste □, um die Wiedergabe zu stoppen.</p>
<p>Das Cassettentband ist leicht herauszunehmen, wenn Sie es zu sich hin in einem Winkel anheben.</p>	<p>Wiedergabe einer Seite</p>	<p>PLAY</p>	<p>PLAY</p>

Anwendung der Titelsuchlauf-Funktion (MS)

<p>■ Mit Hilfe dieser Funktion können Sie an den Anfang des nächstfolgenden Titels oder an den Anfang des gegenwärtig wiedergegebenen Titels gelangen.</p>	<p>① Drücken Sie ▶ oder ▷. ② Drücken Sie ▶ oder ▷. • In Rücklaufrichtung startet die Wiedergabe vom Anfang des Titels, der gegenwärtig wiedergegeben wird. In der Schnellvorwärfrichtung startet die Wiedergabe vom Anfang des nächstfolgenden Titels.</p>
<p>Das Band überspringt soviel Stücke, die der Anzahl entsprechen, wie oft die ▶ oder ▷ Taste gedrückt wurde.</p>	<p>Beispiel:</p>




- Drücken Sie für den herkömmlichen Schnellvorlauf- und Rücklaufbetrieb die Stop-Taste □, bevor Sie die Tasten ▶ oder ▷ betätigten.


ALLGEMEINER TEIL

11 WIEDERGABE VON CD-PLATTEN

CD-Platten



• Die Position des Lautstärkereglers (VOLUME) und der Klangregler beeinflussen den aufgenommenen Ton nicht.



Drücken Sie die Öffnen-/Schließen-Taste (OPEN/CLOSE) (▲) einmal, um die Plattenlade zu öffnen und drücken Sie sie ein zweites Mal, um die Plattenlade zu schließen.
Die Plattenlade kann auch durch Betätigung der Wiedergabetaste (▶) geschlossen werden.
In diesem Fall beginnt die Wiedergabe automatisch am ersten sich auf der CD-Platte befindlichen Titel (oder, wenn Titel programmiert worden sind, am ersten programmierten Titel).
Legen Sie CD-Platten mit der bedruckten Seite nach oben zentriert auf. Achten Sie darauf, daß Sie dabei die Plattenoberfläche nicht berühren.
Legen Sie die CD-Platte bei geöffnetem Plattenhalter ein.
Legen Sie die CD-Platte richtig in die Lafteinrichtung in der Mitte der Plattenlade.
Legen Sie 8 cm CD-Platten in die Verlieferung in der Mitte der Plattenlade.
Wenn der Plattenhalter geschlossen ist, dreht sich die CD-Platte automatisch einige Sekunden lang und die Anzahl der Titel und die gesamte Wiedergabezeit erscheinen auf dem Display.

1 Drücken Sie die Öffnen-/Schließen-Taste (OPEN/CLOSE) (▲) und legen das Band ein, auf welches Sie aufnehmen möchten.
Beziehen Sie sich auf Seite 38.

2 Stellen Sie den Reverse-Betriebschalter (REV MODE) auf ▶ oder ▷.
Beziehen Sie sich auf Seite 38.

3 Stellen Sie den DOLBY NR-Schalter ein.
Beziehen Sie sich auf die Seite 28.

Aufnahme vom Radio Schallplatte oder von DAT Aufnahme von einem CD-Spieler

BAND

4 Drücken Sie die Wellenbereich-Wähltafel (BAND).
Wählen Sie den Rundfunksender aus, den Sie aufnehmen möchten.
(Beziehen Sie sich auf Seite 31.)


FUNCTION

5 Drücken Sie die Aufnahmetaste (REC MUTE).

6 Drücken Sie die ▶ oder ▷ Tasten.
(Die Aufnahme beginnt)

7 Drücken Sie die Stopptaste, um die Aufnahme zu stoppen.

■ Herausnehmen der CD-Platte aus ihrer dazugehörigen Box




Halten Sie die CD-Platte — wie im nachfolgend aufgetretenen Diagramm gezeigt — am äußeren Rand fest, drücken Sie mit dem Finger leicht das Loch in der Mitte und haben Sie die CD-Platte an. Die CD-Platte sollte sich leicht herausnehmen lassen.

HINWEIS


■ Herausnehmen der CD-Platte in die Plattenlade:
Halten Sie die CD-Platte stets mit der bedruckten Seite nach oben zentriert ein. (CD-Platten können nur von einer Seite aus wiedergegeben werden.) Legen Sie 8 cm CD-Platten in die Verlieferung in der Mitte der Plattenlade:
■ Einlegen der CD-Platte in die Plattenlade:
Legen Sie die CD-Platte stets mit der bedruckten Seite nach oben zentriert ein. (CD-Platten können nur von einer Seite aus wiedergegeben werden.) Legen Sie 8 cm CD-Platten in die Verlieferung in der Mitte der Plattenlade:
■ Einlegen der CD-Platte wiedergegeben (der Video-Teil wird nicht wiedergegeben.)

	CD	Bemerkungen
CD-Platte	CD	Nur der Audio-Teil wird wiedergegeben.
CDV	CDV	Nur der Audio-Teil wird wiedergegeben.

■ Handhabung der Plattenlade:
Schalten Sie weder den Strom aus, noch schieben oder ziehen Sie die Plattenlade, wenn Sie sich bewegen, da dies Beschädigungen zur Folge haben kann.
Drücken Sie die Öffnen-/Schließen-Taste (OPEN/CLOSE) (▲) noch einmal, wenn das Kabel von den Kopfhörern o.ä. in der Plattenlade eingeklemmt ist.
• Legen Sie niemals andere Gegenstände ins CD-Platten in die Plattenlade ein, da dies Beschädigungen zur Folge haben kann.



* Wenn Sie die CD SRS-Taste drücken, wird automatisch eine 7 Sekunden lange Lernstufe kreieren, bevor die Aufnahme beginnt.



no time



sec. n




sec. n

10 AUFGNAHME VON CASSETTENBÄNDERN

ALLGEMEINER TEIL

Normale Wiedergabe

DINON stereo receiver remote control for DIN 41500

Verschiedene CD-Platten-Wiedergabefunktionen

(Legen Sie eine CD-Platte ein, bevor Sie nachfolgend aufgeführte Betriebe ausführen.)

DIREKT-AUSWAHL

● Wiedergabe bestimmt Titel

Beispiel: Wiedergabe des 8. Titels

Führen Sie diesen Betrieb vom Fernbedienungsgerät aus.

- ① Drücken Sie die Direkt-Taste (DIRECT).
- ② Drücken Sie die Nummertaste "8". "TRACK 8" erscheint auf dem Display und die Wiedergabe des 8. Titels beginnt.
- Wenn das Ende des Titels erreicht ist, setzt sich die Wiedergabe mit dem nächsten Titel fort.

● Wiederholte Wiedergabe eines Titels



Beispiel: Wiedergabe einer CD-Platte mit 15 Titeln und 1 Sekunden; mit Beginn beim 1. Titel

		OPEN/CLOSE	OPEN/CLOSE
1	Drücken Sie den Netzschalter (POWER) am Receiver und drücken dann die Öffnen/Schließen-Taste (OPEN/CLOSE).		
2	Legen Sie die CD-Platte in die Plattenlade ein. Beziehen Sie sich auf Seite 41.		
3	Drücken Sie die Öffnen/Schließen-Taste (OPEN/CLOSE).		
4	Drücken Sie die Wiedergabetaste.		

Zeitweise Unterbrechung der Wiedergabe:

5	Drücken Sie die Pausentaste.	
6	Drücken Sie die Wiedergabetaste.	

Fortlaufende Wiedergabe eines bestimmten Abschnittes:

7	Drücken Sie die Stopptaste.	
8	Drücken Sie die Wiedergabetaste.	

Stoppen der Wiedergabe:

9	Drücken Sie die Stopptaste.	
10	Drücken Sie die Wiedergabetaste.	

HINWEIS:

- "00" wird einige Sekunden lang im Titellnummernbereich des Displays angezeigt, nachdem die CD-Platte eingelegt worden ist. Währenddessen werden die Daten bezüglich der Titelanzahl, der Wiedergabezeit usw. vom innersten Teil der CD-Platte eingelesen. Anschließend wird die Anzahl der Titel und die Gesamtspielzeit angezeigt.

DIREKT-AUSWAHL

● Für Titelnummer 11 und höhere Titellnummern, z.B. 15, drücken Sie

- ① Drücken Sie die Nummertaste "8". "TRACK 8" erscheint auf dem Display und die Wiedergabe des 8. Titels beginnt.
- Wenn das Ende des Titels erreicht ist, setzt sich die Wiedergabe mit dem nächsten Titel fort.
- Für Titelnummer 20, drücken Sie **[+]**, **[+]** und **[3]**.
- Für Titelnummer 23, drücken Sie **[+]**, **[+]** und **[4]**.

● 1 TITEL-WIEDERHOLUNG

- Wenn die Wiedergabe des festgelegten Titels beendet ist, kehrt der Tonabnehmer an den Anfang des Titels zurück, und die Wiedergabe wird wiederholt.
- Wenn Sie die Wiederholungstaste (REPEAT) während der Wiedergabe einmal drücken, wird der Titel fortlaufend wiederholt.

- Wenn Sie die Wiederholungstaste (REPEAT) während der programmierten Wiedergabe einmal drücken, wird der Titel wiederholt.
- Wenn die Wiederholungstaste (REPEAT) während des Stopps der CD einmal gedrückt wird, leuchtet die Titellnummern-Anzeige (TRACK) und der Modus zum Wiederaufladen eines Titels ist eingestellt.

WIEDERHOLUNG ALLER TITEL

- Wenn die Wiedergabe des letzten Titels beendet ist, kehrt der Tonabnehmer an den ersten, sich auf der CD-Platte befindlichen Titel zurück, und die Wiedergabe wird wiederholt.
- Wenn Sie die Wiederholungstaste (REPEAT) während der Wiedergabe zweimal drücken, wird das Programm fortlaufend wiederholt.
- Wenn Sie die Wiederholungstaste (REPEAT) zweimal drücken, während die CD-Platte stoppt, leuchtet die Titellnummern-Anzeige (TRACK) und die Betriebsart zur Wiederaufladung aller Titel ist eingestellt.

ABSCHNITT-WIEDERHOLUNG

- Wenn die Wiedergabe des letzten Titels beendet ist, kehrt der Tonabnehmer an den ersten, sich auf der CD-Platte befindlichen Titel zurück, und die Wiedergabe wird wiederholt.

- Wenn Sie die Wiederholungstaste (REPEAT) während der Wiedergabe zweimal drücken, wird das Programm fortlaufend wiederholt.

- Wenn Sie die Wiederholungstaste (REPEAT) während der Wiedergabe dreimal drücken, wird die CD-Platte stoppt, leuchtet die Titellnummern-Anzeige (TRACK) und die Betriebsart zur Wiederaufladung aller Titel ist eingestellt.

WIEDERHOLUNG ALLER TITEL

- Wenn die Wiedergabe des letzten Titels beendet ist, kehrt der Tonabnehmer an den ersten, sich auf der CD-Platte befindlichen Titel zurück, und die Wiedergabe wird wiederholt.


- Wenn Sie die Wiederholungstaste (REPEAT) während der Wiedergabe zweimal drücken, wird das Programm fortlaufend wiederholt.

- Wenn Sie die Wiederholungstaste (REPEAT) während der Wiedergabe dreimal drücken, wird die CD-Platte stoppt, leuchtet die Titellnummern-Anzeige (TRACK) und die Betriebsart zur Wiederaufladung aller Titel ist eingestellt.

ALLGEMEINER TEIL


SCHNELL-SUCHLAUF

- ① Drücken Sie die Vorlauf-taste für automatischen Suchlauf (►►►).
 • Bei jedem Druck der Vorlauf-taste für automatischen Suchlauf (►►►) während des Suchlauf-Betriebes, setzt sich der Tonabnehmer an den Anfang des nächstfolgenden Titels.



SCHNELL-SUCHLAUF


- ① Drücken Sie die Rücklauf-taste für automatischen Suchlauf (◄◄◄).
 • Bei jedem Druck der Rücklauf-taste für automatischen Suchlauf (◄◄◄) während des Suchlauf-Betriebes, setzt sich der Tonabnehmer an den Anfang des vorangegangenen Titels.



SUCHLAUF-ÜBERWACHUNG

- ① Drücken Sie die Rücklauf-taste für automatischen Suchlauf (◄◄◄).
 • Wenden Sie diese Funktion zum Anspielen von Titeln an, wenn Sie dabei zuhören möchten. Diese Funktion ist besonders praktisch, wenn Sie nach einer bestimmten Passage in einem langen Titel suchen.
 • Nachdem Sie die gewünschte Position mit Hilfe der Suchlauf-Überwachung gefunden haben, lassen Sie die Suchlauf-taste einfach los, um die normale Wiedergabe von dem Punkt aus zu fortsetzen.


1 Suchlauf-Überwachung in Vorlaufrichtung



SUCHLAUF-ÜBERWACHUNG

- ① Drücken und halten Sie die Vorlauf-taste für manuellen Suchlauf (►►►) während der Wiedergabe gedrückt, um in Vorlaufrichtung zu überspringen und dabei mitzuhören.
 • Die Titelnummer und die bereits ausgeführte Wiedergabezeit dieses Titels werden auf dem Display angezeigt.
 • Wenn das Ende des letzten sich auf der CD-Platte befindlichen Titels erreicht wird, während Sie die Suchlauf-taste drücken, erscheint (►) auf dem Display und der Suchlauf-Überwachungsbetrieb wird gestoppt.
 Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie die Reverse-Taste für manuellen Suchlauf (◄◄◄) so lange, bis die Titelnummer anstelle von (►) erscheint. Fahren Sie dann einen anderen Betrieb aus.

2 Suchlauf-Überwachung in Rücklaufrichtung



- ① Drücken und halten Sie die Reverse-Taste für manuellen Suchlauf (◄◄◄) gedrückt, um in Rücklaufrichtung zu überspringen und dabei mitzuhören.
 • Wenn die Vorlauf- oder Reverse-Suchlauf-taste während der programmierten Wiedergabe gedrückt und an einem Titel losgelassen wird, der nicht in das Programm eingegeben wurde, beginnt die Wiedergabe des nächsten programmierten Titels, wenn die Wiedergabe des o.g. Titels beendet ist.

PROGRAMMIERTE AUSWAHL

- ② Wiedergabe bestimmter Titel in beliebiger Reihenfolge
 [Führen Sie diesen Betrieb vom Fernbedienungsgerät aus.]

Beispiel: Es wird so programmiert, daß Titel 3 als erstes, Titel 18 als zweites wiedergegeben wird. Auf der CD-Platte befinden sich 18 Titel mit einer Gesamtspielzeit von 62 Minuten und 3 Sekunden.

Einstellung und Wiedergabe des Programms

PROGRAMMIERTE AUSWAHL	
1	Drücken Sie die Programmierungstaste (PROGRAM).
2	Stellen Sie so ein, daß Titel 3 als erstes wiedergegeben wird.
3	Stellen Sie so ein, daß Titel 18 als zweites wiedergegeben wird.
4	Drücken Sie die Wiedergabetaste.

Die Wiedergabe des Programms

Nach 2 Minuten, wenn so einge stellt wurde, daß Titel 18 als zweites wiedergegeben wird, wird Titel 18 auf dem Display, wenn so einge stellt wurde, daß Titel 1 und 2: 16 Minuten und 05 Sekunden. Das Display, wenn so einge stellt wurde, daß Titel 3 als erstes wiedergegeben wird. Nachdem Sie die gewünschte Position mit Hilfe der Suchlauf-Überwachung gefunden haben, lassen Sie die Suchlauf-taste einfach los, um die normale Wiedergabe von dem Punkt aus zu fortsetzen.


Die Wiedergabe des Titel beginnt in der programmierten Reihenfolge.

Die Nummern der programmierten Titel erscheinen vom Display, wenn die Titel einmal wiedergegeben worden sind.

- Das Zeit-Display liest " — M — S", wenn die Titelnummer 31 oder eine noch höhere Titelnummer in das Programm eingegeben wird.
- Wenn nach der Direkt-Auswahl während der CD-Platten-Wiedergabe ein Programm eingegeben wird, wird der gegenwärtig wiedergegebene Titel als erster Titel in das Programm eingegeben.
- Mit dieser Anlage können bis zu 20 Titel mit Nummern zwischen 1 bis 98 in das Programm eingegeben werden.
- Wenn Sie versuchen eine Titelnummer einzugeben, die höher ist als die Zahl Titel, die sich auf der Platte befinden, erscheint diese Titelnummer nicht auf dem Display, wenn die Taste gedrückt wird.
- Das Programmieren ist auch bei geöffneter Plattenlade möglich:
 In diesem Fall können auch Nummern programmiert werden, die höher sind als die Anzahl Titel, die sich auf der CD-Platte befinden. Bei der Wiedergabe der CD-Platte werden diese Titel jedoch ignoriert.
- Zwischen den Titeln ist jeweils für ca. 4 Sekunden kein Ton zu hören. Der Grund dafür ist, daß bei der Aufnahme von programmierten Titeln auf Cassettenbändern, Leerstellen von 4 Sekunden Länge zwischen den einzelnen Titeln erstellt werden.
- Das gesamte Programm wird gelöscht, wenn die Plattenlade geöffnet oder geschlossen wird (durch Drücken der Taste ▲▲).
- Wenn Ihnen bei der Titel-Programmierung ein Fehler unterlaufen, drücken Sie die Löschtaste (CANCEL) und programmieren Sie noch einmal neu. (Durch jeden Druck der Löschtaste (CANCEL) wird der letzte Titel gelöscht.)
- Während der programmierten Wiedergabe ist die Wiederholung eines A-B-Abschnitts nicht möglich.
- Folgende Betriebe sind während der programmierten Wiedergabe möglich:
 Die Funktionen Schnellsuchlauf, Pause und Suchlauf-Überwachung können während der programmierten Wiedergabe ausgeführt werden. Drücken Sie für die Schnellsuchlauf-Funktion — um am Anfang des vorangegangenen Titels zu gelangen — die ▲▲▲-Taste zurück einmal. Und dann ein weiteres Mal, während das Zeit-Display "0.000" einleist. Drücken Sie die ▶▶▶-Taste einmal, um an den Anfang des nachfolgenden Titels zu gelangen — unabhängig vom Zeit-Display.
- Programmieren und Löschen Sie in der Stopp-Betriebsart.

ALLGEMEINER TEIL


43



[12] FERNBEDIENUNGSGERÄT




Vorsichtsmaßnahmen zur Benutzung

1. Der D-90 wird zusammen mit einem Farbbedienungs-
funk (RF-170) für die System-Steuerung geliefert.
 2. Tauschen Sie die Batterien gegen neue aus, wenn sich
die mit dem Fernbedienungsgerät mögliche Übermit-
telungsdistanz verkürzt.
 3. Nehmen Sie die Batterie zur Verlängerung der Lebens-
dauer aus dem Gerät heraus, wenn Sie das Fernbedie-
nungsgerät über einen längeren Zeitraum hinweg nicht
benutzen.
 4. Verwenden Sie beim Austausch der Batterien zwei
neue. Benutzen Sie niemals eine alte Batterie zusam-
men mit einer neuen.
 5. Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen
 6. Erhitzen Sie Batterien nicht und nehmen Sie sie auch
nicht auseinander.
 7. Achten Sie darauf, daß der Fernbedienungssensor
weder direkt Sonnenlicht noch anderem starken
Licht von Beleuchtungskörpern ausgesetzt ist.
 8. Der Fernbedienungssensor befindet sich am Tuner.
Richten Sie das Fernbedienungsgerät auf den Sensor
und drücken Sie dann die Tasten für den gewünschten
Betrieb.
 9. Betreiben Sie das Fernbedienungsgerät innerhalb des
im Diagramm abgebildeten Bereiches.



- Das Fernbedienungsgerät kann aus einer Entfernung von ca. 7 Metern vom Fernbedienungssensor aus bedient werden. Diese Distanz verkürzt sich jedoch, wenn Hindernisse vorhanden sind oder wenn das Fernbedienungsge-

10. Drücken Sie die Tasten des Fernbedienungsgerätes und des Hauptgerätes nacheinander, bis das Gerät eingeschaltet ist.
 11. Wenn aufgrund von einfallendem Licht auf dem Tuner-Display  ein Bild erscheint, obwohl das Fernbedienungsgerät nicht benutzt werden ist, stellen Sie die Antenne am besten an einem anderen Ort in anderer Richtung auf. Sollte dies o.g. einmal passieren, versuchen Sie dieses jedoch wieder zu ändern.
 12. Wenn Sie die Lautstärke fortlaufend mit dem Fernbedienungsgerät einstellen, stoppt die Lautstärke-Einstellung, wenn Sie das Fernbedienungsgerät ausstellen. Um die Einstellung der Lautstärke zu erhalten, drücken Sie die Taste in einem derartigen Fall noch einmal, um die Einstellung zu bestätigen.




[13] WICHTIGE INFORMATIONEN

Reinigung der Tonköpfe

Wenn Sie das Cassettendeck einige Zeit benutzt haben, bildet sich Staub von den Cassettenbändern und Schmutz auf dem Tonkopf wodurch die Klangqualität reduziert wird. Verwenden Sie für die Reinigung eine Tonkopf-Reinigungsplatte.

HINWEIS: Einige im Handel erhältliche Reinigungssets haben einen Polier-Effekt und können den Tonkopf beschädigen.



Verwenden Sie für die Reinigung von CD-Platten niemals nachfolgend aufgeführtes:
 • Flüssigkeiten wie Benzin oder Alkohol
 • Reiniger, die Abreißungsmittel enthalten
 • Sprays oder Reiniger für konventionelle Schallplatten
 • Anti-Statik-Produkte

[14] TECHNISCHE DATEN

■ Entmagnetisierung des Tonkopfes

Nachdem das Cassettendeck über einen langen Zeitraum hinweg benutzt worden ist, wird der Tonkopf magnetisiert. Dies geschieht ebenfalls, wenn der Tonkopf Magnetfeld ausgesetzt ist. Das Ergebnis davon sind Nebengeräusche und reduzierte Höhen.
 Wenn der Tonkopf magnetisiert ist, entmagnetisieren Sie ihn mit einem im Handel erhältlichen Demagnetisator (Loscher). Beziehen Sie sich bezüglich von Einzelheiten auf die Bedienungsanleitung des Demagnetisierers.

- Beziehen Sie sich bezüglich von Einzelheiten auf die Bedienungsanleitung des Demagnetisierers.

• Reinigung von CD-Platten

- Wischen Sie nicht von außen nach innen oder Tonunterbrechungen verursachen.
 Wenn die CD-Platte verschmutzt ist oder der CD-Spieler nicht richtig arbeitet, reinigen Sie die CD-Platte wie folgt:
 - Halten Sie die CD-Platten — wie im nachfolgenden aufgetführten Diagramm gezeigt — mit der Oberfläche nach oben zeigen (die bedruckte Seite zeigt nach unten) fest.
 - Wischen Sie die CD-Platte mit einem weichen Tuch von innen nach außen in geraden Linien ab (wie durch die Pfeile gezeigt).
 - Wischen Sie nicht von außen nach innen oder runderherum, wie Sie es bei einer Schallplatte machen würden.
 - Verwenden Sie kein hartes Tuch und rubbeln Sie nicht auf der CD-Platte herum, da dadurch die Signaloberfläche der CD-Platte beschädigt werden kann.

Verwenden Sie für die Reinigung von CD-Platten niemals nachfolgend aufgeführtes:
 • Flüssigkeiten wie Benzin oder Alkohol
 • Reiniger, die Abreißungsmittel enthalten
 • Sprays oder Reiniger für konventionelle Schallplatten
 • Anti-Statik-Produkte

■ Receiver (UDRA-90)

- Tuner-Vorverstärker
- Empfangsfrequenzbereich:
- UKW: 87.50 MHz bis 108.00 MHz
AM: 522 kHz bis 1611 kHz
- UKW: 1.5 µV, 75 Ohm (Rauschabstand 30 dB)
AM: 20 µV (Signal/Rauschabstand 20 dB)
40 dB (1 kHz)
- UKW-Stereo-Trennung:
- Verstärker
- Nennleistung
- Buchsen:
- Tiefeneinstellung:
- Höheninstellung:
- Super-Dynamik-Tiefen:
- Buchsen:
- PHONO: Eingangsbuchsen
- AUX/DAT: Eingangsbuchsen, Aufnahme-Ausgangsbuchsen
- PROZESSOR: Prozessor-Eingangs-/Ausgangsbuchsen
- Abmessungen (max.):
- 272 (B) × 97 (H) × 313 (T) mm
- Gewicht:
- 6,0 kg
- Spannungsversorgung:
- Stromaufnahme:
- 90 W
- 44.1 Hz
- Habilitier
- 272 (B) × 97 (H) × 313 (T) mm
- 2,7 kg

■ CD-Spieler (UCD-90)

- Gleichlauftschwankungen:
- Sampling-Frequenz:
- Lichtquelle
- Abmessungen (max.):
- Gewicht:
- Cassettendeck (UDR-90)
- Typ:
- Tonköpfe:
- Bandlaufgeschwindigkeit:
- Rauschunterdrückungsschaltung:
- Verwendbare Cassettenbande:
- Abmessungen (max.):
- Gewicht:

Unterhalb meßbarer Grenzen ($\pm 0,001\%$ Spitze)

Horizontal 4-Spuren, 2-Kanal Auto-Reverse Stereo-Cassettendeck

1 Hartpermalloy Aufnahmef.-/Wiedergabekopf und 1 Doppelspalt-Ferritkopf

4,75 cm/s

Dolby B und C NR

Normal-, Chrom- und Metallbänder

272 (B) × 97 (H) × 305 (T) mm

3,0 kg

■ Fernbedienungsgerät (RC-170)

- Typ:
- Anzahl der Tasten:
- Abmessungen (max.):
- Gewicht:

- Infrarot-Impuls
- 40 (inklusive Schiebeschalter)
- 66 (B) × 208 (H) × 16 (T) mm
- 130 g (inklusive Batterien)

* Die maximalen Abmessungen beinhalten Schalter, Buchsen und Abdeckungen.

(B) = Breite, (H) = Höhe, (T) = Tiefe

* Änderungen der Außen-Aufmachung und technischen Daten zwecks Produktverbesserung sind möglich ohne Vorenkündigung.

ALLGEMEINER TEIL

<p>Vermeiden Sie die Benutzung von Ultraschall-Luftbefeuchtern in der Nähe dieser Anlage. Wenn in der Nähe dieser Anlage Luftbefeuchter benutzt werden, wird das im Wasser enthaltene Calcium gegebenenfalls in die Luft gestreut. Dies verursacht weißen Staub, der sich auf der Oberfläche des Aufstellortes – gesäubern werden. Kontaktieren Sie für Einzelheiten Ihren Händler.</p>	
---	--

<p>Ein normaler Betrieb findet unter Umständen nicht statt, wenn sich Staub oder andere Substanzen auf der Oberfläche der internen Objektivlinse oder dem Sensor befinden. Diese Teile müssen in regelmäßigen Abständen – entsprechend des Aufstellortes – gesäubert werden. Sollte sich die Störung auch nach sorgfältiger Reinigung der nachfolgend aufgelisteten Punkte nicht beseitigen lassen, handelt es sich um eine Fehlfunktion des Gerätes. Schalten Sie den Strom aus und kontaktieren Sie Ihren Händler oder einen sich in Ihrer Nähe befindlichen DENON-Kundendienst.</p>	
--	--

Symptom	Ursache	Ablöse	Seite
Die Stromzuführ schaltet sich nicht ein, wenn der Netzschalter (PUSH) gedrückt wird.	• Das Netzkabel wurde nicht am eine Netzsteckdose angeschlossen. • Stellen Sie das Netzkabel fest in eine Netzsteckdose ein.	• Sehen Sie das Netzkabel fest in eine Netzsteckdose ein.	27
kein Ton von den Lautsprechern.	• Der Lautsprechersteller (VOLUME) wurde auf seine Minimumposition gestellt. • Es wurden Kopfhörer angeschlossen. • Die Lautsprecherkabel werden nicht an die Lautsprecherbuchsen angeschlossen. • Die Rechtecke sind durch in Intervallen aufsteigende Klick-Geräusche beeinflusst.	• Drehen Sie den Lautsprechersteller (VOLUME) in Uhrzeigersinn (→). • Trennen Sie die Kopfhörer ab. • Schließen Sie die Lautsprecherkabel richtig an. • Schließen Sie mit dem Verbindungsstabel nahe dem Lautsprecher-Anschluss kurzüber. Überprüfen Sie das Verbindungsstabel nochmals.	28
Keine Höhen oder nur undeutlicher Stereo-Effekt.	• Die Lautsprecher-Polaritäten (+ und -) wurden nicht angeglichen.	• Schließen Sie die Lautsprecherkabel richtig an.	27
Es wird eine andere als die gewünschte Tonqualität wiedergegeben.	• Die Funktionswähler wurden nicht richtig eingestellt.	• Stellen Sie die gewünschte Funktion ein.	28
Es kann nicht aufgenommen werden, wenn die Aufnahmemitschnittqualität (REC MUTE) gedrückt wird.	• Es wurde kein Cassettentab eingezogen. • Die Lochschutzblätter des eingesetzten Cassettentabes sind herausgebrochen.	• Legen Sie ein Cassettentab ein. • Übertragen Sie die durch das Herausbrechen entstandenen Öffnungen mit einem Stück Klebeband.	38
Tonunterbrechungen während der Wiedergabe oder Aufnahme, oder zu niedrige Höhen.	• Die Tonköpfe sind verschmutzt. • Das Cassettentab ist ausgefeiert.	• Reinigen Sie die Tonköpfe. • Tauschen Sie das Cassettentab aus.	45
Starke Gleichtaktbewegungen während der Aufnahme oder Wiedergabe.	• Die Tonwellen und Andruckrollen sind verschmutzt.	• Reinigen Sie die Tonwellen und Andruckrollen.	45
Während der Wiedergabe ist ein Summen zu hören.	• Nebengeräusche von einem Fernsehgerät (Einige Fernsehgeräte produzieren Nebengeräusche.)	• Separieren Sie das Fernsehgerät vom System. • Schließen Sie das Fernsehgerät aus.	–
Während des UKW-Empfangs sind Bandauflärgeräusche zu hören.	• Die Antenne wurde nicht in der richtigen Position ausgerichtet. • Es treten Nebengeräusche vom Fernsehgerät oder Interferenzen von anderen Rundfunkstationen auf.	• Ändern Sie die Richtung der Antenne. • Installieren Sie eine Außenantenne. • Ändern Sie die Richtung der Antenne. • Verändern Sie die Position der Rahmenantenne. • Installieren Sie eine Außenantenne.	26
Während des MW-Empfangs sind Bandauflärgeräusche zu hören.	• Die Signale über das Netzkabel modulieren durch die Netzquellen-Frequenz.	• Stecken Sie das Kabel in umgekehrter Richtung ein. • Installieren Sie eine Außenantenne.	27 26
Es wurde eine CD-Platte eingelegt, doch die Anzahl der Tieleg nicht angezeigt.	• Die CD-Platte wurde falsch herum eingelegt. • Die CD-Platte ist verschmutzt. • Es wurde keine Standard-CD-Platte eingelegt.	• Legen Sie die CD-Platte richtig herum ein. • Reinigen Sie die CD-Platte. • Tauschen Sie die eingelagerte CD-Platte durch eine Standard-CD-Platte aus.	40 40 40
Betriebe werden nicht ausgeführt, wenn die entsprechenden Tasten gedrückt werden, oder die Wiedergabe stoppt mitten in einem Titel.	• Es befindet sich ein Fremdkörper in der Plattenlade. • Die CD-Platte ist verschmutzt. • Die CD-Platte ist zerkratzt.	• Nehmen Sie die CD-Platte heraus und entfernen Sie den Fremdkörper. • Reinigen Sie die CD-Platte. • Tauschen Sie die eingelagerte CD-Platte gegen eine unzerkratzte CD-Platte aus.	40 45 40
Tonunterbrechungen.	• Auf der CD-Platte befinden sich Staub, Fingerabdrücke oder Spieße. • Die CD-Platte ist zerkratzt.	• Reinigen Sie die CD-Platte.	45
Der CD-Klang ist mit einem Störton verseucht.	• Signale, die über das Netzteil kommen, moduliert.	• Tauschen Sie die eingelagerte CD-Platte gegen eine unzerkratzte CD-Platte aus. • Stellen Sie den CD-Spieler an einem stabilen Ort auf. • Schließen Sie das Kabel umgedreht herum	– 27

FEHLERSUCHE

1. Überprüfen Sie, daß alle Anschlüsse richtig vorgenommen worden sind.

2. Überprüfen Sie, daß Sie alle Betriebe entsprechend dieser Bedienungsanleitung ausgeführt haben.

Überprüfen Sie, die nachfolgend aufgeführten Punkte, wenn das System nicht richtig arbeiten scheint. Sollte sich die Störung auch nach sorgfältiger Reinigung der nachfolgend aufgelisteten Punkte nicht beseitigen lassen, handelt es sich um eine Fehlfunktion des Gerätes. Schalten Sie den Strom aus und kontaktieren Sie Ihren Händler oder einen sich in Ihrer Nähe befindlichen DENON-Kundendienst.


ENDVERSTÄRKER-ABSCHNITT

DEMONTAGE-ANLEITUNG

(Zur Montage, folgen Sie diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge)



1. Ausbau der Abdeckung und Frontblende

- ① Lösen Sie die sechs Befestigungsschrauben der oberen Abdeckung.
- ② Lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben der Frontblende an der Unterseite.



- ③ Lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben der Seitenwände.
- ④ Während Sie in die Richtung der Pfeile die Laschen der Seitenplatten und die Löcher im Hauptchassis entfernen (mit einem flachen Schraubenzieher).
- ⑤ Benutzen Sie Ihre Finger, um den Haken der inneren Abdeckung aus der Seitenplatte in Richtung des Pfeiles herauszudrücken.

Gehen Sie auf der linken Seite genauso vor, um die Seitenplatte zu entfernen. Entfernen Sie die vordere Abdeckung in die Richtung des Pfeiles.




ENDVERSTÄRKER-ABSCHNITT

2. Ausbau der verschiedenen Teile

Kopfhörerteil (KU-9280-3)

- ① Entfernen Sie die Schraube, die die Kopfhörer-Einheit befestigt.




Display- und Kontrollteil (KU-9279-2)

- ② Entfernen Sie die beiden Schrauben, die die Schild-Klammer befestigen.
 ③ Entfernen Sie die Schraube, die die Anzeige- & Kontroll-Einheit befestigt.

Haupt-Lautstärketeil (KU-9280-4)

- ④ Entfernen Sie erst den Lautstärkeregler, dann die Mutter, die die Lautstärke-Einheit befestigt.



Ton-Teil (KU-9279-3)

- ⑤ Entfernen Sie die Schraube, die die Ton-Einheit befestigt.

ENDVERSTÄRKER-ABSCHNITT

Tuner-Einheit (KU-9279-1)


- ⑥ Entfernen Sie die drei Schrauben, die die Tuner-Einheit befestigen.

Eingangs- & Buffer-Einheit (KU-9279-4)


- ⑦ Entfernen Sie die Schraube, die die Eingangs- & Buffer-Einheit befestigt.

Sicherungs-Einheit (KU-9280-2)


- ⑧ Entfernen Sie die zwei Schrauben, die die Sicherungs-Einheit befestigen.

**Haupteinheit (KU-9280-1)**

- ⑨ Entfernen Sie die drei Schrauben, die die Hitze-Auslässe befestigen.
 ⑩ Entfernen Sie die fünf Schrauben, die die Rückseite befestigen.



- ⑪ Entfernen Sie die sechs Schrauben, die die Haupteinheit befestigen.



ENDVERSTÄRKER-ABSCHNITT

● TUNER-ABSCHNITT


BLOCKDIAGRAMM

1

2

3


4



ENDVERSTÄRKER-ABSCHNITT


● VORVERSTÄRKER-ABSCHNITT

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




ENDVERSTÄRKER-ABSCHNITT

STUFEN DIAGRAMM



EINSTELLUNGEN



ENDVERSTÄRKER-ABSCHNITT

1. UKW Einstellung (BAND Taste: FM (UKW), MONO/AUTO Taste: AUTO, RF ATT Taste: OFF (AUS))


Schritt	Einstellungsposition	Abstimm-punkt (Kanal-Einstellung)	Eingang					Ausgang		Einstellungspla-zierung	Einstellungswert	Anmerkungen
			Meßinstru-ment	Frequenz	Eingangsstufe	Modulation	Anschlußplazie- rung	Meßinstrument	Anschlußplazie- rung			
1	UKW-Gleichstrombalance	98,00MHz	UKW S.G.	98,00MHz	60dB μ	1kHz 75kHz DEV	UKW Antennenan-schluß	Abstimm-Messer	TP101 TP102	T101	0±50mV	Mit einem Mono-Modulationsignal durchführen
2	Verzerrung	*	*	*	*	*	*	Verzerrungs-messer	Ausgangs-buchse	T102	Minimale Verzerrung	*
3 Schritte 1 und 2 wiederholen												
4	Stummschal-tungs-Stufe	98,00MHz	UKW S.G.	98,00MHz	17dB μ	1kHz 75kHz DEV	UKW Antennenan-schluß	Die Beleuchtung von TUNED beachten	Ausgangs-buchse	VR101 und VR102	Eingangsstufe 17dB μ ±4dB	(Grad, bei dem TUNED aufleuchtet.) Grad, bei dem der Ausgang gesichert ist. Drehen Sie VR102 ganz im Uhrzeigersinn und stellen Sie mit VR101 nach. Es ist nicht möglich, mit VR101 einzustellen, stellen Sie mit VR102 ein.
5	Stereo-Trennung	*	UKW Stereo-Modulator UKW S.G.	*	60dB μ	1kHz L+R; 67,5kHz DEV Pilot; 7,5kHz DEV	*	Röhrenvolt-messer-Oszilloskop	*	VR103	Minimaler R.CH. Ausgang	Mit L.CH. Eingang des UKW Stereo-Modulators durchführen

2. MW Einstellung (BAND Taste: MW)

Hinweis: Die AM IFT und MW ANT./OSC-Spulen werden einzeln eingestellt und benötigen normalerweise keine Einstellung.

1	ZF	Klare Frequenz (ohne Übertragung)	MW ZF-Frequenzhub	-	Stufe bei der AGC nicht angewendet wird	-	MW Antennenan-schluß	Oszilloskop	+ IC101 Pin 14 - JV024	T103	Weilform maximal und symmetrisch	
2	Bandgrenze	522kHz	-	-	-	-	-	Digitaler Voltmeter	+ JV007 - JV008	T104 Schwarz	1,2V±0,2V	
		1611kHz		-	-	-	-		-	-	Etwa 7,5V	Keine Einstel-möglichkeit
3	Spureinstellung	603kHz	MW S.G.	603kHz	Stufe bei der AGC nicht angewendet wird	400Hz 30%	Schleifenan-tenne	Röhrenvolt-messer	Ausgangsan-schluß	T104 Gelb	Maximaler Ausgang	

KU-9272-1 HAUPTTEIL (Komponente)




ENDVERSTÄRKER-ABSCHNITT

Vorderes Ende

Teile-Nr.: 216 0079 005



Nr.	Name	Nr.	Name
1	ANT	5	Vt
2	NC	6	+B
3	AGC	7	IF OUT
4	GND	8	OSC OUT



ENDVERSTÄRKER-ABSCHNITT




HALBLEITER

● IC's




Pin-Beschreibung


SYC	: Uhr (400 kHz für den Controller)
XIN, XOUT	: Quarz-Oszillator (7,2 MHz) mit eingebautem Rückkopplungs-Widerstand
FM IN, AM IN	: Lokaler Oszillator Signaleingang
CE, CL, DATA	: Dateneingang
B01, B02, B03	: Banddatenausgang, B01 kann als Zeitbasis-Ausgang (8 Hz) eingestellt werden.
STRQ	: ZF-Zähler Anfrage-Eingang
STOUT	: Automatischer Versuchs-Stopsignalausgang
VDD1, VDD2, VSS	: Stromversorgung (VDD2 ist die Reservestrom-Verstorung)
AMIF, FMIF	: ZF-Signal Eingang
PD1, PD2	: Ladepumpe-Ausgang




NJM78M06FA (S) (IC401) ... +6V
NJM78M12FA (S) (IC403) ... +12V



1: Input
2: GND
3: Output





ENDVERSTÄRKER-ABSCHNITT




Blockdiagramm und Anwendungs-Schaltkreis

Pin-Beschreibung



SYMBOL	PIN	BESCHREIBUNG
QUAL	1	Qualitätsanzeige-Ausgang
RDDA	2	RDS-Datenausgang
V _{ref}	3	Vergleichsspannungs-Ausgang (0,5 V _{DDA})
MUX	4	Multiplex-Signaleingang
V _{DDA}	5	+5V Versorgungsspannung für analogen Teil
V _{SSA}	6	Masse für analogen Teil (0 V)
CIN	7	Zwischenträger-Eingang für Vergleicher
SCOUT	8	Zwischenträger-Ausgang für Rekonstruktions-Filter
TSTLD	9	Test-Steuerung
TEST	10	Test-Aktivierung
V _{SSD}	11	Masse für digitalen Teil (0 V)
V _{DDD}	12	+5V Versorgungsspannung für digitalen Teil
OSCI	13	Oszillator-Eingang
OSCO	14	Oszillator-Ausgang
T57	15	57 kHz Uhrsignal-Ausgang
RDCL	16	RDS-Uhr-Ausgang




LA3410 (IC102)






ENDVERSTÄRKER-ABSCHNITT






STK4151V (IC701)





LC7821N (IC502)




BA15218F (IC505, 506, 601)




M5230L (IC702)



ENDVERSTÄRKER-ABSCHNITT



Pin Arrangement




- Pin Beschreibung

Symbol	Pin Nr.	I/O	Funktion / Details	Beim Zeitpunkt der Rückstellung
OSC1	1	Input	• 4 MHz Keramik-Oszillatoranschluß	
OSC2	18	Output		
CLOCK IN	5	Input	• RDS (LA2231) Demodulations-Uhereingang	"H" output
DATA IN	6	Input	• RDS (LA2231) Demodulations-Uhereingang	"H" output
CORR. SEL	7	Input	<ul style="list-style-type: none"> • Eingang für Fehlerkorrektur-Auswahl ein/aus • Stellt den IC ein, daß Fehler in der RDS-Demodulation korrigiert werden oder daß der Datenausgang ohne Korrektur erfolgt. <p>Wenn Eingang 0 ist : Keine Korrekturen werden vorgenommen. Wenn Eingang 1 ist : Korrekturen werden vorgenommen.</p>	"H" output
CL. ED. SEL	8	Input	<ul style="list-style-type: none"> • Eingang der seriellen Daten-Uhr Polaritäts-Auswahl <p>Wenn Eingang 0 ist : Serieller Datenausgang wird beim Ansteigen der Ausgangsuhr aktiviert. (Serieller Datenausgang ändert sich beim Absinken der Ausgangsuhr.)</p> <p>Wenn Eingang 1 ist : Serieller Datenausgang wird beim Absinken der Ausgangsuhr aktiviert. (Serieller Datenausgang ändert sich beim Ansteigen der Ausgangsuhr.)</p> <p>HINWEIS: Zum Zeitpunkt des RES Eingangs einstellen.</p>	"H" output
D.S. CONTROL	11	Input	<ul style="list-style-type: none"> • Blockdaten Startsignal Kontroll-Eingang <p>Wenn Eingang 0 ist : Daten-Startsignal wird für alle Blöcke ausgegeben. Wenn Eingang 1 ist : Daten-Startsignal wird nur für den zweiten Block ausgegeben.</p>	"H" output
RECEIVE	10 (NC)	Output	<ul style="list-style-type: none"> • Ausgang während RDS Datenempfang. • Nach Erledigung der Sync-Kennung, gibt es einen niedrigen Ausgang während die seriellen Daten ausgegeben werden. Ansonsten gibt es einen hochstufigen Ausgang. • Offener Drain-Ausgang. 	"H" output
CORRECTION	12 (NC)	Output	<ul style="list-style-type: none"> • Ausgang mit oder ohne Fehlerkorrektur • Wurden die Ausgangsdaten des seriellen Datenausgangs korrigiert oder ist eine Korrektur nicht möglich, gibt es einen niedrigen Ausgang. Wenn die Korrektur nicht angewendet wird, gibt es einen hochstufigen Ausgang. • Offener Drain-Ausgang. 	"H" output
ERROR	13 (NC)	Output	<ul style="list-style-type: none"> • Erfolgter Fehler-Ausgang • Wurden die Ausgangsdaten des seriellen Datenausgangs korrigiert oder ist eine Korrektur nicht möglich, gibt es einen niedrigen Ausgang. Wenn die Korrektur nicht angewendet wird, gibt es einen hochstufigen Ausgang. • Offener Drain-Ausgang. 	"H" output
DATA START	14	Output	<ul style="list-style-type: none"> • Blockdaten Startsignal des seriellen Datenausgangs. Offener Drain-Ausgang: LC7070NM Ausgang mit Zug-Widerstand: LC7071NM 	"H" output


ENDVERSTÄRKER-ABSCHNITT

Symbol	Pin Nr.	I/O	Funktion / Details	Beim Zeitpunkt der Rückstellung
DATA OUT	15	Output	<ul style="list-style-type: none"> Datenausgang des seriellen Datenausgangs Offener Drain-Ausgang: LC7070N und LC77070NM Ausgang mit Zug-Widerstand: LC7071NM 	"H" output
CLOCK OUT	16	Output	<ul style="list-style-type: none"> Uhrausgang des seriellen Datenausgangs Offener Drain-Ausgang: LC7070N und LC77070NM Ausgang mit Zug-Widerstand: LC7071NM 	"H" output
RES	4	Input	<ul style="list-style-type: none"> System-Rückstellungs-Eingang Rückstellung und erneuter Start werden durch Eingabe der niedrigen Stufe für 4 oder mehr Uhrzyklen durchgeführt. 	

Struktur des RDS Datenbearbeitungs-Systems





Serial Data Output Timing Chart





NOTE: Using the D.S. CONTROL input, only the second block among the entire 4 blocks of RDS data can be switched between the data start output and the total blocks' data start output.

ENDVERSTÄRKER-ABSCHNITT



M5220FP (IC602, 603)




NJM2082DD (IC501)



μPD 7225GB-3B7 (IC301, 302)



BLOCKDIAGRAMM



ENDVERSTÄRKER-ABSCHNITT

1. Pin-Funktionen

1.1 SI (Serieller Eingang)...Eingang

Dies ist ein Eingangspin für serielle Daten (Befehle/Daten), die 19 Arten von Befehlen, die die Daten für die Anzeige und den µPD7225 kontrollieren, eingeben.

1.2 SCK (Serielle Uhr)...Eingang

Dies ist eine sich verändernde Uhr für den seriellen Dateneingang (SI Eingang). An der steigenden Grenze wird der Inhalt des seriellen Einganges (SI) Bit für Bit an das serielle Register ausgelesen.

Wenn der SCK Eingang "BUSY = 1" ist wenn "CS = 0", wird es gültig, wenn "BUSY = 0" ist, wird es ignoriert. Der SCK Eingang wird immer ignoriert, wenn "CS = 1" ist, abgesehen von dem Zustand von "BUSY".

1.3 C/D (Befehls-Daten)...Eingang

Dieses Eingangspin zeigt, ob der serielle Dateneingang von dem SI-Pin ein Befehl oder Daten ist. Ein Niedrig bedeutet Daten und ein Hoch bedeutet einen Befehl.

1.4 BUSY...3-Zustands Ausgang

Dies ist ein aktives niedriges Ausgangspin, das zeigt, ob serielle Eingangsdaten abgelehnt oder angenommen werden. Ein Niedrig bedeutet Ablehnung, ein Hoch bedeutet Annahme. Ein hochimpedanter Zustand wird gesetzt, wenn "CS = 1".

1.5 CS (Chip-Auswahl)...Eingang

Wenn man CS von einem hohen Niveau auf ein niedriges setzt, wird der SCK-Zähler des µPD7225 gelöscht und ermöglicht den Eingang von seriellen Daten. Zur gleichen Zeit wird der Daten-Zeiger auf die 0-Adresse zurückgesetzt. Wenn CS nach der Eingabe von seriellen Daten auf das hohe Niveau gesetzt wird, werden die Inhalte des Datenspeichers an die Anzeigedatenlasche ausgegeben und dann auf dem LCD angezeigt.

1.6 SYNC (Synchrone)...Eingang / Ausgang


Das SYNC-Pin ist ein Eingangs/Ausgangs-Pin, das ein OR verbindet, in dem Fall, wenn der Allgemeine in einer Multichip-Struktur verwendet wird oder übernimmt die Synchronisation in einer Blink-Operation.

Der Ausgang des SYNC-Pins wird abgeleitet durch die Division der Oszillationsfrequenz der Uhr (f_{CL}) durch 4 wenn der µPD7225 zurückgesetzt wird (RESET = 0). (Siehe Abbildung 1) Das SYNC-Pin nimmt die Synchronisation der Systemuhr ($f_{CL}/4$) von jedem µPD7225 und nach der Reset-Aufhebung (RESET = 1) nimmt die Synchronisation des Anzeigen-Timings von jedem µPD7225 bei dem Timing des allgemeinen Treiber-Signals, die in Abbildung 2 gezeigt wird.

Abbildung 1. Zustand des SYNC-Pins während des Resets (RESET = 0)



Abbildung 2. Zustand des SYNC-Pins nach der Reset-Aufhebung (RESET= 1)



1.7 RESET...Eingang

Dies ist ein aktiv-niedriges Reset-Eingangs-Pin.

1.8 S0 bis S31 (Segment)...Ausgang

Dies sind Segment-Treiber Signal-Ausgangspins.

1.9 COM0 bis COM5 (Allgemein)...Ausgang

Dies sind allgemeine Treiber-Signal-Ausgangspins.

1.10 CL1 und CL2 (Uhr)

Dies sind Anschlußpins für den Resistor (R), der für die interne Uhr-Oszillation benutzt wird.

1.11 V_{LC1}, V_{LC2} und V_{LC3}

Dies sind die LCD-Treiber Stromversorgungs-Pins.

1.12 V_{DD}


Dies sind die positiven Stromversorgungs-Pins. Sowohl Pin Nr. 7 als auch Nr. 33 können benutzt werden.

1.13 V_{SS}


Dieses Pin ist am Erdungspotential.

ENDVERSTÄRKER-ABSCHNITT


- LCD BAUSATZ (CG1206)
(Teile-Nr.: 393 6006 007)



Segmentteilung






Allgemein





ENDVERSTÄRKER-ABSCHNITT


● Transistoren

2SA933S (S)
2SC1740S (S)2SB1185 (E/F)
2SD1762 (E/F)2SA935 (Q)
2SB1306 (Q/R)
2SC461 (C)
2SC2061 (Q)
2SC2390 (S)



2SK365 (BL/GR)

2SA1037K (S/R)
2SC2412K (S), (LN)


2SK161 (GR)



2SJ40 (C)/(D)


DTA114ES
DTA144ES } PNP Typ
DTC114ES
DTC144ES } NPN Typ
DTC124TS
DTC323TS
DTC124GS

PNP Typ




	R1	R2
DTA114ES	10k Ohm	10k Ohm
DTA144ES	47k Ohm	47k Ohm


NPN Typ



	R1	R2
DTC114ES	10k Ohm	10k Ohm
DTC144ES	47k Ohm	47k Ohm
DTC124TS	22k Ohm	—
DTC323TS	2.2k Ohm	—
DTC124GS	—	22k Ohm


DTA114EK PNP Typ
DTC114EK } NPN Typ
DTC323TK1 : Emitter
2 : Base
3 : Collector

PNP Typ



	R1	R2
DTA114EK	10k Ohm	10k Ohm

NPN Typ



	R1	R2
DTC114EK	10k Ohm	10k Ohm

NPN Typ




	R1
DTC323TK	2.2k Ohm

ENDVERSTÄRKER-ABSCHNITT


● Dioden (einschließlich LED)

HZS4A-1
HZS9A-1




Navy blue

1SS270A




Navy blue

1SS354
(White)




Navy blue

1SS198




Green

DTZ3.6



(White)



1SR35-200A




Blue

LED (SLF-351D) Bauteil
Teile Nr. 393 9470 009 (D306)



S4VB20F (D711)



● Schaltplan




DAN202K
DAP202K



- | | |
|------------|------------|
| 1: Anode | 1: Cathode |
| 2: Anode | 2: Cathode |
| 3: Cathode | 3: Anode |

ENDVERSTÄRKER-ABSCHNITT

MICROPROZESSOR DOKUMENTATION
HD6433726AA17F (IC404)



1. Übersicht

Die Funktionen dieses Microcomputers bestehen aus den folgenden drei Teilen.

a. Tunerfunktionen

Diese Funktionen führen die notwendige Steuerung des UKW und MW-Empfangs aus.

b. Automatische Funktionen

Diese Funktionen sind im Herz des Systems und sind für serielle Kommunikation mit anderen Bestandteilen (z.B. Cassetten deck, CD und Verstärker) zuständig, um eine Gesamtsteuerung zu ermöglichen.

Diese Funktionen entschlüsseln die Signale der Fernbedienung und geben sie an jeden Bestandteil des Systems weiter.

c. Timerfunktionen

Steuert die Uhr im 24-Stunden Display.

Verfügt über 3 Arten des Timer-Betriebs: Täglich, einmalig und Schlaf-Zeit.

Hinweis 1: Wenn die **[MEMO]** und **[PRESET CALL DOWN]** Tasten gleichzeitig gedrückt werden und der Netzstecker in einer Steckdose steckt, werden die folgenden Spureinstellungs-Frequenzen automatisch im Voreinstellungs-Speicher registriert, wie unten dargestellt. Benutzen Sie diese Informationen zur Senderabstimmung usw.

	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6
AM	522kHz	603kHz	999kHz	1098kHz	1404kHz	1611kHz
	P 11	P 12	P 13	P 14	P 15	
FM (UKW)	87.50MHz	89.00MHz	98.00MHz	100.10MHz	108.00MHz	

Hinweis 2: Wenn die **[MEMO]** und **[AUTO TUNING UP]** Tasten gleichzeitig gedrückt werden und der Netzstecker in einer Steckdose steckt, wird der gesamte Speicher aktiviert und der Mikrocomputer beginnt am Anfang des Programms. Falls bei der Frequenz-Voreinstellung oder der Zeitanzeige Probleme auftauchen, folgen Sie dieser Anleitung zum korrekten Start.

Hinweis 3: Wenn der Stecker in die Steckdose gesteckt wird, während die **[MEMO]** und **[TIMER]** Taste gedrückt werden, wird sich die ganze LCD Auf- und Ableuchten. Um in den normalen Modus zurückzukommen, entfernen Sie kurz den Stecker.

Hinweis 4: Wenn die **[MEMO]** und **[AUTO TUNING DOWN]** Tasten gleichzeitig gedrückt werden und der Netzstecker in einer Steckdose steckt, kann der Strom ohne das DENON Display angeschaltet werden. Um auf den normalen Modus zurückzukehren, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und stecken ihn dann wieder ein.


ENDVERSTÄRKER-ABSCHNITT

2. Empfangsband-Tabelle

Band	Empfangsfrequenz	Örtliche Oszillatorfrequenz	ZF-Frequenz	Frequenzteilungs-Verhältnis	Vergleichsfrequenz	Schrittfréquenz	Andere
FM (UKW)	87.50~108.00MHz	98.20~118.70MHz	10.7MHz	1	25kHz	50kHz	
AM	522~1611kHz	972~2061kHz	450kHz	—	9kHz	9kHz	


3. Signale die an den LM7000 programmierbaren Frequenzteiler übertragen werden

- a. Signale an den programmierbaren Frequenzteiler werden von 3 Quellen übertragen: CE OUT, CLOCK OUT und DATA OUT.
- b. Der programmierbare Frequenzteiler nimmt DATA bei CLOCK "—" , wenn CE gleich 1 ist.
- c. Die Daten sind ein serielles 24-Bit Signal, welches vom LSB an den programmierbaren Frequenzteiler gegeben wird.
(Bei MW-Einstellung, wird D0 durch D3 ignoriert, sodaß D4 LSB wird.)
- d. Die Daten werden aus der Anzahl der Frequenzteilungs-Daten, der Banddaten und der Vergleichsfrequenz-Daten zusammengestellt.
(siehe folgendes Diagramm.)
- e. Zeitdauer für die Übertragung
 $a = 2,5\mu\text{Sek.}$



e. Timing for sending

$$a = 2.5 \mu\text{sec}$$



ENDVERSTÄRKER-ABSCHNITT

• Pin-Beschreibung (HD6433726A17F)


Pin-Nr.	Pin-Symbol	I/O	DFL	ACT	PUD	Bezeichnung	Anwendung	Funktions-Definition	
1	P04/AN4	I	H	L	U	_TUNED IN	TUNER	Tuning-Eingangssignal TUNED=L	
2	P05/AN5	I	H	L	U	_SIGNAL IN	TUNER	Tuning-Eingangssignal SIGNAL IN=L	
3	P06/AN6	I	H	L	U	_STEREO IN	TUNER	Stereo-Modus-Status STEREO=L	
4	P07/AN7	I	H	L	U	_STOP IN	PLL	PLL Stop-Signaleingang STOP=L	
5	AVss	I	—	—	—	GND	Erdung		
6	TEST	O	—	—	—	—	Anschluß an Vcc-Pin		
7	X2	O	—	—	—	SUB CLOCK	Sub-Uhr Oszillator-Pin		
8	X1	I	—	—	—	SUB CLOCK	32,768 kHz		
9	Vss	—	—	—	—	GND	Erdung		
10	OSC1	I	—	—	—	SYSTEM CLOCK	System-Uhr Oszillator-Pin		
11	OSC2	O	—	—	—	SYSTEM CLOCK	4,0 MHz		
12	RESET	I	—	—	—	—	System Reset-Pin		
13	P10/IRQ0	I	H	L	U	_SERIAL SIG IN	Denon Bus Eingangs-Pin		
14	P11/IRQ1	I	H	L	U	50/60 Hz IN	Erkennungseingang der 50 Hz oder 60 Hz Pulse	PULSE	
15	P12/IRQ2	I	H	L	U	_REMCON IN	Fernbedienungssignal Eingang		
16	P13/IRQ3	I	H	L	U	_DATA START IN	RDS Daten-Start Signaleingang	STROBE=L	
17	P14/IRQ4	I	H	L	U	_OFFENA IN	CD und Deck-Lader schließen Erkennungseingang	OFF ENABLE=L	
18	P15/IRQ5	I	L	H	U	_PROTECT IN	AMP	SP-Pin Fehler-Erkennungseingang	DETETC=H
19	P16/EVENT	I	—	—	U	NICHT BELEGT			
20	P33/FS27	O	L	L	D	S. FUNC MUTE OUT	AMP	Stummschaltungs-Ausgangspin MUTE ON=L	
21	P32/FS26	O	L	H	D	_PROTECT OUT	AMP	Schutz-Schaltkreis Treiberausgang PROTECT ON=H	
22	P31/FS25	O	L	H	D	VOL DWN OUT	AMP	Lautstärkeregler-Treiberausgang DOWN=L	
23	P30/FS24	O	L	H	D	VOL UP OUT	AMP	Lautstärkeregler-Treiberausgang UP=L	
24	P47/FS23	O	H	L	D	_SDB OUT	AMP	SDB an/aus, SDB-Schaltkreis Treiberausgang SDB ON=L	
25	P46/FS22	—	—	—	—	—			
26	P45/FS21	—	—	—	—	—			
27	P44/FS20	O	L	H	D	S. OE OUT	FUNC (LC7821)	Funktionsschaltende Daten-Chip-Auswahl	
28	P43/FS19	O	L	H	D	P. OE OUT	PLL (LM7000)	PLL-Daten Ausgang Chip-Auswahl	
29	P42/FS18	O	L	H	D	P. STREQ OUT	PLL (LM7000)	PLL-Daten Ausgang Stop-Anfrage	
30	P41/FS17	O	L	H	D	PS. DATA OUT	LM7000, LC7821	PLL und Funktionsdaten Ausgang	
31	P40/FS16	O	L	H	D	PS CLK OUT	LM7000, LC7821	PLL und Funktionsuhr Ausgang	
32	P50/FS15	O	L	H	D	L. CLK OUT	DSPLY (UPD7225G)	LCD-Anzeige Treiberdaten Ausgang	
33	P51/FS14	O	L	H	D	L. DATA OUT	DSPLY (UPD7225G)	LCD-Anzeige Treiberdaten Ausgang	
34	P52/FS13	O	H	L	D	_L. CE1 OUT	DSPLY (UPD7225G)	LCD-Anzeige Treiberdaten Ausgang (Chipauswahl 1) CHIP SEL=L	
35	P53/FS12	O	H	L	D	_L. CE2 OUT	DSPLY (UPD7225G)	LCD-Anzeige Treiberdaten Ausgang (Chipauswahl 2) CHIP SEL=L	
36	P54/FS11	I	H	L	U	_L. BSY IN	DSPLY (UPD7225G)	LCD-Anzeige Treiberdaten Ausgang, Besetzt Eingang BUSY=L	
37	P55/FS10	O	L	H	D	L. C/_D OUT	DSPLY (UPD7225G)	LCD-Anzeige Treiberdaten Ausgang (Befehl = H, Daten = L)	
38	P56/FS9	O	L	L	D	_LSI. RST OUT	Peripherer LSI Reset-Ausgang	RESET=L	
39	P57/FS8	O	L	H	D	LOCAL/_DX OUT	Lokal/DX-Umschaltungsausgang	DX=L	
40	P17/Vdsp	I	—	—	U	NICHT BELEGT			
41	P60/FD0/FS7	I/O	—	—	—	NICHT BELEGT			
42	P61/FD1/FS6	I/O	—	—	—	NICHT BELEGT			
43	P62/FD2/FS5	I/O	—	—	—	NICHT BELEGT			
44	P63/FD3/FS4	O	L	H	D	KS0	Key Strobe-Pin		
45	P64/FD4/FS3	O	L	H	D	KS1	Key Strobe-Pin		
46	P65/FD5/FS2	O	L	H	D	KS2	Key Strobe-Pin		
47	P66/FD6/FS1	O	L	H	D	KS3	Key Strobe-Pin		
48	P67/FD7/FS0	O	L	H	D	KS4	Key Strobe-Pin		
49	P70/FD8	O	L	H	D	KS5	Key Strobe-Pin		
50	P71/FD9	O	L	H	D	KS6	Key Strobe-Pin		
51	P72/FD10	O	L	H	D	KS7	Key Strobe-Pin		
52	P73/FD11	O	L	H	D	KS8	Key Strobe-Pin		
53	P74/FD12	O	L	H	D	KS9	Key Strobe-Pin		
54	P75/FD13	O	L	H	D	KS10	Key Strobe-Pin		
55	P76/FD14	O	L	H	D	KS11	Key Strobe-Pin		
56	P77/FD15	O	L	H	D	KS12	Key Strobe-Pin		
57	Vcc	I	—	—	—	—	Stromversorgungs-Eingangspin		
58	P80	O	H	L	—	_TAPE REC OUT	AMP	Funktion = Cassettendeck-Status Ausgang TAPE=L	
59	P81	O	H	L	—	_RELAY OUT	TUNER	Stromversorgungsrelais Kontrollausgang RELAY ON=L	
60	P82	O	L	L	—	_T. MUTE OUT	TUNER	Tuner-Stummschaltungsausgang MUTE ON=L	
61	P83	O	L	L	—	_AUTO/MONO OUT	TUNER	FM Auto/Mono Umschaltungs-Ausg AUTO=L	
62	P84	O	H	L	—	PWR _ON/OFF OUT	TUNER	Gerät an/aus Statusausgang POWER ON=L	
63	P85	I/O	—	—	—	NICHT BELEGT			
64	P86	I	L	H	D	PS CLK OUT	LM7000, LC7821	PLL und Funktionsdaten Ausgang	
65	P87	I	L	H	D	PS. DATA OUT	LM7000, LC7821	PLL und Funktionsdaten Ausgang	
66	P90/PWM	I	H	L	—	_SERIAL SIG OUT	SYSTEM	Denon-Bus Ausgangspin	
67	P91/SCK1	I	L	H	U	R. CLK IN	TUNER (LM7070NM)	RDS-Daten Eingangspin	
68	P92/S11	I	L	H	U	R. DATA IN	TUNER (LM7070NM)	RDS-Daten Eingangspin	
69	P93/SO1	I/O	—	—	—	NICHT BELEGT			
70	P94/SCK2	I	L	H	U	CLK IN	CD/DECK	CD und Deck Displaydaten Uhr-Pin	
71	P95/SI2/CS	I	L	H	U	DATA IN	CD/DECK	CD und Deck Displaydaten Uhr-Pin	
72	P96/SO2	O	H	L	—	ENABLE OUT	CD/DECK	Displaydaten Übertragungsermöglichtung Ausgang CD=L, DECK ==H	
73	P97/SUD	O	L	H	—	DIMMER OUT	—	Dimmer an/aus Ausgang ON=H	
74	PA0	O	L	H	—	SUB CHK	Sub chk		
75	PA1	O	L	H	—	—	An dem Vcc Pin angeschlossen		
76	AVcc	—	—	—	—	—			
77	P00/AN0	I	L	H	D	KR0	Key Eingangspin		
78	P01/AN1	I	L	H	D	KR1	Key Eingangspin		
79	P02/AN2	I	L	H	D	KR2	Key Eingangspin		
80	P03/AN3	I	L	H	D	KR3	Key Eingangspin		

ENDVERSTÄRKER-ABSCHNITT

• Beschreibung der Tasten- und Wahlschalter-Eingänge

Nr.	Funktions-Bezeichnung	Funktion																														
1	TUNING UP	<p>※Im Tuner-Modus Erhöht die Empfangsfrequenz jedesmal um eine Stufe. Wenn die Taste 0,5 Sekunden lang oder länger gedrückt wird, wird die Änderung stufenlos durchgeführt. Das Gerät schaltet sich auf Auto-Abstimmungs-Modus sobald die Taste gelöst wird. Nochmaliges Drücken der Taste aktiviert die Stufen-Funktion.</p> <p>※Im Uhr-Modus Erhöht die Zahlen während sie aufleuchten.</p>																														
2	TUNING DOWN	<p>※Im Tuner-Modus Senkt die Empfangsfrequenz jedesmal um eine Stufe. Wenn die Taste 0,5 Sekunden lang oder länger gedrückt wird, wird die Änderung stufenlos durchgeführt. Das Gerät schaltet sich auf Auto-Abstimmungs-Modus sobald die Taste gelöst wird. Nochmaliges Drücken der Taste aktiviert die Stufen-Funktion.</p> <p>※Im Uhr-Modus Senkt die Zahlen während sie aufleuchten.</p>																														
3	PRESET UP	Erhöht die voreingestellte Nummer vom derzeitigen Wert und empfängt den voreingestellten Sender. Zum Zeitpunkt der RDS PTY Suche, wird diese Taste zur Auswahl der Programm-Art benutzt.																														
4	PRESET DOWN	Senkt die voreingestellte Nummer vom derzeitigen Wert und empfängt den voreingestellten Sender. Zum Zeitpunkt der RDS PTY Suche, wird diese Taste zur Auswahl der Programm-Art benutzt.																														
5	BAND	Arbeitet in Zyklen um die Umschaltung auf UKW oder MW Empfang anzugeben.																														
6	MONO/AUTO	Beim UKW-Empfang, gibt die Umschaltung des Empfangsmodus zwischen Mono/Auto-Modus und dem fest eingestellten Mono-Modus an.																														
7	MEMORY	Wandelt den Modus, der die im Voreinstellungs-Speicher empfangenen Sender, registriert um. Die "MEMO"-Anzeige leuchtet auf. Die Registrierung wird durch Drücken der Aufwärts- und Abwärts-Abstimmmtasten durchgeführt. Danach muß die MEMO Taste gedrückt werden.																														
8	ENTER/NEXT	Dies wird zur Einstellung des Timers, der derzeitigen Uhrzeit und zum Vorgehen auf die nächste Funktion, benutzt.																														
9	TIMER	Wandelt den Einstell-Modus, welcher den Timer nur einmal täglich zur eingestellten Zeit, bearbeitet um.																														
10	STAND BY	Durch Drücken dieser Taste wird ausgewählt ob die Timer-Funktion durchgeführt wird oder ob nicht. Um die Timer-Funktion zu aktivieren, benutzen Sie diese Taste um die Stand-By-Markierung auf dem LCD zu beleuchten.																														
11	CLEAR	Mit dieser Taste wird die derzeitige Uhrzeit-Einstellung oder der Inhalt des Einstellungs-Timers geändert.																														
12	DISPLAY	Mit dieser Taste wird das Display auf die Empfangs-Frequenz und Uhrzeit und BANDZÄHLWERK-Anzeige (TAPE COUNTER) geändert. Wenn diese Taste 3 Sekunden lang oder länger gedrückt wird, wird die Funktion des Zeiteinstellungs-Modus geändert.																														
13	RDS	Benutzen Sie diese Taste um Sender mit RDS automatisch einzustellen. Durch einmaliges Drücken wird die RDS-Suche aktiviert, durch zweimaliges Drücken wird die PTY-Suche aktiviert und durch dreimaliges Drücken wird die TP-Suche aktiviert.																														
14	LOCAL/DX (RF ATT.)	Benutzen Sie diese Taste um die UKW-Sensitivität, lokal oder DX, auszuwählen.																														
15	USA. EUROPE. FREQ.	Zielwahl und Einstellungsschalter <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Ziel</th> <th>3W</th> <th>USA</th> <th>Europa</th> <th>Frequenz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>USA</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Europa</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Südost-Asien</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Japan</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mittlerer Osten</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>ANMERKUNG: "1" : Mit einer Diode kurzgeschlossen "0" : Offen</p>	Ziel	3W	USA	Europa	Frequenz	USA	1	0	0		Europa	0	1	0		Südost-Asien	1	1	0		Japan	0	0	0		Mittlerer Osten	0	0	1	
Ziel	3W	USA	Europa	Frequenz																												
USA	1	0	0																													
Europa	0	1	0																													
Südost-Asien	1	1	0																													
Japan	0	0	0																													
Mittlerer Osten	0	0	1																													

PERIPHERISCHER SCHALTPLAN FÜR MIKROPROZESSOR




ENDVERSTÄRKER-ABSCHNITT

GEDRUCKTE SCHALTUNG

1 2 3 4 5 6 7 8

KU-9279 TUNER BAUSATZ Komponentenseite

KU-9279 TUNER-EINHEIT	
1	TUNER-EINHEIT
2	DISPLAY- UND KONTROLLTEIL
3	TON-EINHEIT
4	EINGANGS- & BUFFER-EINHEIT



A

B

C

D

E

1

2

3


1

1

7

8


Musterseite



KU-9280 HAUPT TEIL-BAUSATZ

Komponentenseite

KU-9280 HAUPT TEIL-BAUSATZ	
1	HAUPTTEIL
2	SICHERUNGS-EINHEIT
3	KOPFHÖRER-EINHEIT
4	LAUTSTÄRKE-EINHEIT




1

2

1

8

Musterseite



53

ENDVERSTÄRKER-ABSCHNITT

ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE

- Mit "●" gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit auf Lager lieferbar und die Zeit für Versorgung dafür möglicherweise lang ist oder die Versorgung abgesagt ist.
- Bei der Teilebestellung "1" und "I" (i) deutlich angeben um Verwechslungen zu vermeiden.
- Bestellungen ohne Angabe der Teilenummer können nicht bearbeitet werden.
- Mit "★" gekennzeichnete Teile erscheinen nicht in der Explosionszeichnung.
- Kohlenwiderstände mit Kohlenfilm $\pm 5\%$, 1/4W Typ gezeichnet in Teileliste der Platine hier nicht enthalten. (Diese Teile sind auf dem Schaltplan zu verweisen.)

ACHTUNG:

Mit △ markierte Teile haben kritische Eigenschaften und dürfen.
NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht werden.

• Widerstände

Ex.: RN	14K	2E	182	G	FR
Typ	Form und Leistungsmerkmale	Widerstand	Erlaubte Fehler	Anderes	
RD : Kohlenstoff	2B : 1/8W	F : $\pm 1\%$	P : Impulsbeständiger Typ		
RC : Zusammensetzung	2E : 1/4W	G : $\pm 2\%$	NL : Typ für geringe Lautstärke		
RS : Metallfilm	2H : 1/2W	J : $\pm 5\%$	NB : Nichi-brennbarer Typ		
RW : Wicklung	3A : 1W	K : $\pm 10\%$	FR : Sicherungswiderstand		
RN : Metallfilm	3D : 2W	M : $\pm 20\%$	F : Bleikabelumformung		
RK : Metallmix	3F : 3W				
	3H : 5W				

*Widerstand
1 8 2 \Rightarrow 1800 ohm = 1,8 kohm

Zeigt die Anzahl der Nullen nach den Effektivzahlen
Zweistellige Effektivzahl, Dezimalpunkt wird durch R angezeigt

• Einheit: ohm

1 R 2 \Rightarrow 1,2 ohm

Einstellige Effektivzahl
Zweistellige Effektivzahl, Dezimalpunkt wird durch R angezeigt

• Einheit: ohm

*Kapazität (nur elektrolyt)
2 2 2 \Rightarrow 2200 μ F

Zeigt die Anzahl der Nullen nach den Effektivzahlen
Zweistellige Effektivzahl

• Einheit: μ F

Kapazität
2 R 2 \Rightarrow 2,2 μ F

Einstellige Effektivzahl
Zweistellige Effektivzahl, Dezimalpunkt wird durch R angezeigt

• Einheit: μ F

• Einheit: pF

• Wenn die Durchschlagsfestigkeit in WS angegeben ist, steht ein "AC" nach dem Wert für die Durchschlagstestigkeit.

• Einheit: pF

• Einheit: μ F

• Einheit: pF

ENDVERSTÄRKER-ABSCHNITT

Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung				
R611,612	247 0005 905	Chip Carbon 100 ohm 1/10W	RM73B-101J	C151	254 4254 938.	Electrolytic 47 μ F/16V	CE04W1C470M				
R613,614	247 0009 901	Chip Carbon 4.7 kohm 1/10W	RM73B-472J	C152~154	257 0005 986	Chip Ceramic 330 pF/50V	CC73SL1H331J				
R615,616	247 0014 967	Chip Carbon 1 Mohm 1/10W	RM73B-105J	C155,156	257 0009 924	Chip Ceramic 2200 pF/50V	CK73B1H222K				
R621,622	247 0009 945	Chip Carbon 1 kohm 1/10W	RM73B-102J	C157	254 4254 938	Electrolytic 47 μ F/16V	CE04W1C470M				
R623,624	247 0012 927	Chip Carbon 100 kohm 1/10W	RM73B-104J	C158,159	254 4260 951	Electrolytic 2.2 μ F/50V	CE04W1H2R2M				
R625,626	247 0009 943	Chip Carbon 6.8 kohm 1/10W	RM73B-682J	C160	254 4299 906	Electrolytic 10 μ F/16V	CE04W1C100M(SRE)				
R627,628	247 0012 927	Chip Carbon 100 kohm 1/10W	RM73B-104J	C161	254 4252 930	Electrolytic 100 μ F/10V	CE04W1A101M				
R629,630	247 0009 901	Chip Carbon 4.7 kohm 1/10W	RM73B-472J	C162,163	257 0016 962	Chip Ceramic 27 pF/50V (Temp.)	CC73CH1H270J				
R631,632	247 0006 920	Chip Carbon 330 ohm 1/10W	RM73B-331J	C164	257 0004 961	Chip Ceramic 100 pF/50V	CC73SL1H101J				
R633,634	247 0012 901	Chip Carbon 82 kohm 1/10W	RM73B-823J	C165	254 4305 984	Electrolytic 2.2 μ F/50V	CE04W1H2R2M(SRE)				
R635	247 0012 927	Chip Carbon 100 kohm 1/10W	RM73B-104J	C166	254 4252 927	Electrolytic 47 μ F/10V	CE04W1A470M				
R636	247 0009 927	Chip Carbon 5.6 kohm 1/10W	RM73B-562J	C167	257 0006 943	Chip Ceramic 560 pF/50V	CC73SL1H561J				
R637	247 0007 945	Chip Carbon 1 kohm 1/10W	RM73B-102J	C168	254 4252 927	Electrolytic 47 μ F/10V	CE04W1A470M				
ΔR141	241 2377 947	Carbon Film 100 ohm 1/4W(NB)	RD14B2E101JNBS	C169,170	257 0003 933	Chip Ceramic 30 pF/50V	CC73SL1H300J				
ΔR143	241 2375 981	Carbon Film 22 ohm 1/4W(NB)	RD14B2E220JNBS	C171	257 0012 966	Chip Ceramic 0.01 μ F/50V	CK73F1H103Z				
ΔR144	241 2315 912	Fusible 10 ohm 1/4W(FR)	RD14B2E100GFRS	C172	254 4252 927	Electrolytic 47 μ F/10V	CE04W1A470M				
ΔR155	241 2377 947	Carbon Film 100 ohm 1/4W(NB)	RD14B2E101JNBS	C173	254 4305 968	Electrolytic 1 μ F/50V	CE04W1H010M(SRE)				
VR101	211 6095 923	Semi Fixed Resistor 97 kohm	V06QB473	C174,175	257 0012 966	Chip Ceramic 0.01 μ F/50V	CK73F1H103Z				
VR102	211 6095 952	Semi Fixed Resistor 100 kohm	V06QB104	C501,502	257 0005 944	Chip Ceramic 220 pF/50V	CC73SL1H221J				
VR103	211 6093 970	Semi Fixed Resistor 100 kohm	V06PB104	C503,504	254 4299 906	Electrolytic 10 μ F/16V	CE04W1C100M(SRE)				
VR601,602	211 0804 000	Variable Resistor 5 kohm	V1420P15FB502K	C505,506	254 4300 947	Electrolytic 47 μ F/6.3V	CE04W0J470M(SRE)				
VR603	211 9105 001	Variable Resistor 50 kohm	V11P15FW503-	C507,508	255 1265 949	Plastic Film 0.012 μ F/50V	CQ93M1H123J(B)				
KONDENSATOREN											
C101~106	257 0012 966	Chip Ceramic 0.01 μ F/50V	CK73F1H103Z	C509,510	255 1264 966	Plastic Film 0.0033 μ F/50V	CQ93M1H332J(B)				
C107,108	257 0012 982	Chip Ceramic 0.022 μ F/50V	CK73F1H223Z	C511,512	254 4299 906	Electrolytic 10 μ F/16V	CE04W1C100M(SRE)				
C109	254 4299 906	Electrolytic 10 μ F/16V	CE04W1C100M(SRE)	C513,514	257 0012 966	Chip Ceramic 0.01 μ F/50V	CK73F1H103Z				
C110	257 0012 982	Chip Ceramic 0.022 μ F/50V	CK73F1H223Z	C561	254 4305 968	Electrolytic 1 μ F/50V	CE04W1H010M(SRE)				
C111	257 0012 966	Chip Ceramic 0.01 μ F/50V	CK73F1H103Z	C571~574	257 0005 928	Chip Ceramic 180 pF/50V	CC73SL1H181J				
C112	257 0002 921	Chip Ceramic 10 pF/50V	CC73SL1H100D	C575,576	254 4304 927	Electrolytic 4.7 μ F/35V	CE04W1V4R7M(SRE)				
C113	257 0003 946	Chip Ceramic 33 pF/50V	CC73SL1H330J	C577,578	254 4299 906	Electrolytic 10 μ F/16V	CE04W1C100M(SRE)				
C114	254 4305 997	Electrolytic 3.3 μ F/50V	CE04W1H3R3M(SRE)	C581,582	254 4304 927	Electrolytic 4.7 μ F/35V	CE04W1V4R7M(SRE)				
C115	254 3056 933	Electrolytic 3.3 μ F/50V (Bipole)	CE04W1H3R3MBP	C583,584	257 0005 902	Chip Ceramic 150 pF/50V	CC73SL1H151J				
C116	257 0007 900	Chip Ceramic 1000 pF/50V	CC73SL1H102J	C585,586	254 4299 906	Electrolytic 10 μ F/16V	CE04W1C100M(SRE)				
C117	257 0009 982	Chip Ceramic 6800 pF/50V	CK73B1H682K	C587~590	257 0012 966	Chip Ceramic 0.01 μ F/50V	CK73F1H103Z				
C118	257 1013 977	Chip Ceramic 0.068 μ F/25V	CK73B1E683K	C601,602	255 1265 965	Plastic Film 0.018 μ F/50V	CQ93M1H183J(B)				
C120	254 4254 909	Electrolytic 10 μ F/16V	CE04W1C100M	C603~606	256 1035 910	Metallized 0.22 μ F/50V	CF93A1H224J				
C121	254 4260 964	Electrolytic 3.3 μ F/50V	CE04W1H3R3M	C607,608	254 4305 968	Electrolytic 1 μ F/50V	CE04W1H010M(SRE)				
C122	254 4258 905	Electrolytic 4.7 μ F/35V	CE04W1V4R7M	C609~612	257 0005 944	Chip Ceramic 220 pF/50V	CC73SL1H221J				
C123	257 0012 982	Chip Ceramic 0.022 μ F/50V	CK73F1H223Z	C613,614	254 4299 906	Electrolytic 10 μ F/16V	CE04W1C100M(SRE)				
C125	257 0012 982	Chip Ceramic 0.022 μ F/50V	CK73F1H223Z	C621,622	254 4304 927	Electrolytic 4.7 μ F/35V	CE04W1V4R7M(SRE)				
C126	254 4299 964	Electrolytic 47 μ F/16V	CE04W1C470M(SRE)	C623~628	257 0005 986	Chip Ceramic 330 pF/50V	CC73SL1H331J				
C127	257 0007 900	Chip Ceramic 1000 pF/50V	CC73SL1H102J	C629,630	254 4305 942	Electrolytic 0.47 μ F/50V	CE04W1HR47M(SRE)				
C128	257 0012 966	Chip Ceramic 0.01 μ F/50V	CK73F1H103Z	C631,632	254 4305 939	Electrolytic 0.33 μ F/50V	CE04W1HR33M(SRE)				
C129	257 0012 982	Chip Ceramic 0.022 μ F/50V	CK73F1H223Z	C633,634	254 4299 906	Electrolytic 10 μ F/16V	CE04W1C100M(SRE)				
C130	257 0003 933	Chip Ceramic 30 pF/50V	CC73SL1H300J	C635	254 4306 925	Electrolytic 10 μ F/50V	CE04W1H100M(SRE)				
C131	257 0002 992	Chip Ceramic 20 pF/50V	CC73SL1H200J	C636	254 4305 968	Electrolytic 1 μ F/50V	CE04W1H010M(SRE)				
C132	257 0012 966	Chip Ceramic 0.01 μ F/50V	CK73F1H103Z	C637,638	257 0012 966	Chip Ceramic 0.01 μ F/50V	CK73F1H1O3Z				
C133	257 0010 942	Chip Ceramic 0.022 μ F/50V	CK73B1H223K	C661,662	257 0012 966	Chip Ceramic 0.01 μ F/50V	CK73F1H1O3Z				
C134	254 3061 902	Electrolytic 1 μ F/50V (Bipole)	CE04D1H010MBP (SRE)	ANDERE BAUTEILE							
C135	257 0012 966	Chip Ceramic 0.01 μ F/50V	CK73F1H103Z	X101	399 0075 003	Crystal(7.2 MHz)	Menge (1)				
C136	254 4299 964	Electrolytic 47 μ F/16V	CE04W1C470M(SRE)	X102	399 0178 007	Crystal(4.332 MHz)	1				
C137	254 4193 947	Electrolytic 100 μ F/16V	CE04W1C101M(SRA)	CF101	261 0064 007	FM Ceramic Filter	1				
C138	257 0012 966	Chip Ceramic 0.01 μ F/50V	CK73F1H103Z	CF102	261 0067 004	FM Ceramic Filter	1				
C139	254 4302 974	Electrolytic 100 μ F/10V	CE04W1A101M(SRE)	CF104	261 0101 009	AM Ceramic Filter	1				
C140,141	257 0016 933	Chip Ceramic 15 pF/50V (Temp.)	CC73CH1H150J	CF105	261 0103 007	Ceramic Resonator	1				
C142	257 0012 966	Chip Ceramic 0.01 μ F/50V	CK73F1H103Z	CF107	399 0041 901	Ceramic Resonator	1				
C143	254 4258 905	Electrolytic 4.7 μ F/35V	CE04W1V4R7M	T101	231 2905 008	FM IF Det.(A)	1				
C144	257 0004 961	Chip Ceramic 100 pF/50V	CC73SL1H101J	T102	231 2906 007	FM IF Det.(B)	1				
C145	254 4304 927	Electrolytic 4.7 μ F/35V	CE04W1V4R7M(SRE)	T103	231 3904 008	AM IFT	1				
C146	257 1013 951	Chip Ceramic 0.047 μ F/25V	CK73B1E473K	T104	231 1913 004	MW Ant.-Osc. Coil	1				
C147	254 4260 935	Electrolytic 0.47 μ F/50V	CE04W1HR47M	L501,502	235 9003 002	FTZ Choke Coil	2				
C148	254 4260 964	Electrolytic 3.3 μ F/50V	CE04W1H3R3M								
C149	254 4254 909	Electrolytic 10 μ F/16V	CE04W1C100M								
C150	254 4260 948	Electrolytic 1 μ F/50V	CE04W1H010M								

ENDVERSTÄRKER-ABSCHNITT

Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Menge
LP101	232 9010 009	Antibirdie Filter		1
LP102,103	232 9011 008	Low Pass Filter		2
FE101	216 0079 005	FM Front End(U)		1
JK101	205 0847 004	3 P Ant. Terminal(PAL/F)		1
JK502	204 8450 005	4 P Pin Jack(S-GND)		1
RM301	499 0150 008	Remocon Sensor	SBX1610-52	1
SW303,304, 306,315,316 SW301,302,305 307~314,317	212 5604 907	Tact Switch		5
	212 5606 905	Tact Switch(H9.5)		12
CB601	205 0277 030	3 P EH Conn. Base(RD)		1
CB602	205 0343 032	3 P Conn. Base(KR-PH)		1
CN101	205 0536 098	11 P Conn. Socket		1
CN102	205 0536 027	12 P Conn. Socket		1
CN301	205 0491 049	21 P FFC Conn. Base		1
CN501	205 0536 043	3 P Conn. Socket		1
CN502	205 0773 000	16 P Conn. Base-L		1
CN503	203 8211 092	5 P KR-DA Conn. Cord	L=220	1
CN601	203 4552 098 009 9037 013	3 P EH-SCN Conn. Cord 1 PWire Assy	L=70	1

KU-9280 HAUPT TEIL BAUSATZ

ENDVERSTÄRKER-ABSCHNITT

Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
HALBLEITER			
IC401	263 0792 003	IC NJM78M06FA(S)	
IC403	263 0794 001	IC NJM78M12FA(S)	
IC404	262 1887 008	IC HD6433726A17F	
IC502	262 1808 003	ICLC7821N	
IC604	263 0476 002	IC LB1639	
IC701	265 0911 004	IC STK4151V	
IC702	263 0646 007	IC M5230L	
TR401	269 0072 909	Transistor DTC323TS	Built in Resistor
TR402	272 0132 900	Transistor 2SB1306(Q/R)	
TR403	273 0388 906	Transistor 2SC1740S(S)	
TR404	272 0132 900	Transistor 2SB1306(Q/R)	
TR405,406	269 0020 906	Transistor DTC114ES	Built in Resistor
TR407,408	271 0192 905	Transistor 2SA933S(S)	
TR409	269 0020 906	Transistor DTC114ES	Built in Resistor
TR411	269 0075 906	Transistor DTC124TS	Built in Resistor
TR412	269 0020 906	Transistor DTC114ES	Built in Resistor
TR413,414	269 0075 906	Transistor DTC124TS	Built in Resistor
TR415,416	269 0145 904	Transistor DTC124GS	Built in Resistor
TR417	269 0040 902	Transistor DTC144ES	Built in Resistor
TR421,422	269 0040 902	Transistor DTC144ES	Built in Resistor
TR504,505	269 0072 909	Transistor DTC323TS	Built in Resistor
TR506	269 0093 904	Transistor DTA144ES	Built in Resistor
TR701,702	273 0378 903	Transistor 2SC2390(S)	Built in Resistor
TR703	269 0020 906	Transistor DTC114ES	
TR704,705	273 0388 906	Transistor 2SC1740S(S)	
TR706	271 0192 905	Transistor 2SA933S(S)	
TR707	272 0083 004	Transistor 2SB1185(E/F)	
TR708	274 0120 002	Transistor 2SD1762(E/F)	
TR709	271 0244 905	Transistor 2SA935(Q)	
TR710	273 0392 905	Transistor 2SC2061(Q)	
TR711,712	269 0020 906	Transistor DTC114ES	Built in Resistor
TR713	269 0046 906	Transistor DTA114ES	Built in Resistor
TR714	269 0020 906	Transistor DTC114ES	Built in Resistor
D401~404	276 0553 905	Diode 1SR35-200A	
D405	276 0432 903	Diode 1SS270A	
D406	276 0553 905	Diode 1SR35-200A	
D407	276 0467 907	Zener Diode HZS9A-1	9V
D411	276 0432 903	Diode 1SS270A	
D417,418	276 0553 905	Diode 1SR35-200A	
D421~428	276 0467 907	Zener Diode HZS9A-1	9V
D429	276 0432 903	Diode 1SS270A	
D431	276 0432 903	Diode 1SS270A	
D472	276 0432 903	Diode 1SS270A	
D479,480	276 0432 903	Diode 1SS270A	
D501~504	276 0467 907	Zener Diode HZS9A-1	9V
D605,606	276 0553 905	Diode 1SR35-200A	
D701	276 0455 906	Zener Diode HZS4A-1	4V
D702,703	276 0503 900	Diode 1SS198	
D704	276 0432 903	Diode 1SS270A	
D706	276 0432 903	Diode 1SS270A	
D708	276 0432 903	Diode 1SS270A	
AD711	276 0338 007	Diode S4VB20F	Bridge
D712,713	276 0553 905	Diode 1SR35-200A	
D714	276 0467 907	Zener Diode HZS9A-1	9V

Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
WIDERSTÄNDE (ohne Kohleschicht-Widerstände der $\pm 5\%$, 1/4 Watt Klasse. Für diese siehe Schaltplan)			
△R411	244 2052 928	Metal Oxide 100 ohm 1/4W(NB)	RS14B3A470JNB(S)
△R412,413	244 2051 987	Metal Oxide 4.7 ohm 1/4W(NB)	RS14B3A4R7JNB(S)
△R415,416	244 2065 009	Metal Oxide 0.22 ohm 1/2W(NB)	RS14B2HR22JNB
△R595~598	244 2043 924	Metal Oxide 68 ohm 1/4W(NB)	RS14B3A680JNB(S)
△R709,710	241 2377 947	Carbon Film 100 ohm 1/4W(NB)	RD14B2E100JNB
△R717,718	244 2051 987	Metal Oxide 4.7 ohm 1/4W(NB)	RS14B3A4R7JNB(S)
△R721,722	244 2043 982	Metal Oxide 0.22 ohm 1W(MSL)	RS14B3AR22JNB(S)
△R723,724	244 2055 941	Metal Oxide 330 ohm 1/4W(NB)	RS14B3A330JNB(S)
△R751,752	241 2379 919	Carbon Film 100 ohm 1/4W(NB)	RD14B2E100JNB
△R753,754	241 2378 920	Carbon Film 220 ohm 1/4W(NB)	RD14B2E220JNB
△R765	244 2050 933	Metal Oxide 180 ohm 1/4W(NB)	RS14B3A181JNB(S)
△R766	244 2051 958	Metal Oxide 220 ohm 1/4W(NB)	RS14B3A221JNB(S)
△R767,768	241 2378 920	Carbon Film 220 ohm 1/4W(NB)	RD14B2E221JNB
VR604	211 0805 009	Variable Resistor 100 kohm	V1620V20FB104T
KONDENSATOREN			
C001,002	253 1181 904	Ceramic 0.01 μ F/50V	CK45F1H103Z
C401~404	253 1181 904	Ceramic 0.01 μ F/50V	CK45F1H103Z
C405,406	254 4260 948	Electrolytic 1 μ F/50V	CE04W1H010M
C407	254 4259 700	Electrolytic 2200 μ F/35V	CE04W1V222MC
C409	253 1181 904	Ceramic 0.01 μ F/50V	CK45F1H103Z
C411	254 4442 708	Electrolytic 6800 μ F/16V	CE04W1C682MC (SMG)
C413	253 9037 908	BC Ceramic 0.1 μ F/50V	CK45=1H104Z
C414	254 4254 909	Electrolytic 10 μ F/16V	CE04W1C100M
C415	253 1181 904	Ceramic 0.01 μ F/50V	CK45F1H103Z
C419	253 1181 904	Ceramic 0.01 μ F/50V	CK45F1H103Z
C420	254 4252 930	Electrolytic 100 μ F/10V	CE04W1A1O1M
C421	259 0008 002	Back up Cap. 47000 μ F/ 5.5V	EECS5R5H473
C422	253 1181 904	Ceramic 0.01 μ F/50V	CK45F1H103Z
C423	254 4252 930	Electrolytic 100 μ F/10V	CE04W1A1O1M
C424	254 4252 969	Electrolytic 470 μ F/10V	CE04W1A471M
C425	254 4254 909	Electrolytic 10 μ F/16V	CE04W1C100M
C426	254 4258 905	Electrolytic 4.7 μ F/35V	CE04W1V4R7M
C427,428	253 3125 900	Ceramic 15 pF/50V	CC45CH1H150J (Temp.)
C431	254 4260 948	Electrolytic 1 μ F/50V	CE04W1H010M
C432	253 9037 908	BC Ceramic 0.1 μ F/50V	CK45=1H104Z
C433,434	253 1193 934	Ceramic 100 pF/50V	CK14B1H101K
C517	254 4260 948	Electrolytic 1 μ F/50V	CE04W1H010M
C521~528	253 1193 963	Ceramic 180 pF/50V	CK14B1H181K
C531	254 4260 948	Electrolytic 1 μ F/50V	CE04W1H010M
C545~548	253 1196 902	Ceramic 0.01 μ F/25V	CK45F1E103M
C591,592	254 4256 907	Electrolytic 10 μ F/25V	CE04W1E100M
C651	253 1196 902	Ceramic 0.01 μ F/25V	CK14F1E103M
C652	254 4300 963	Electrolytic 100 μ F/6.3V	CE04W0J101M(SRE)
C701,702	254 4260 948	Electrolytic 1 μ F/50V	CE04W1H010M
C703,704	253 1193 992	Ceramic 330 pF/50V	CK14B1H131K
C705,706	253 1194 933	Ceramic 680 pF/50V	CK14B1H131K
C707,708	254 4252 901	Electrolytic 22 μ F/10V	CE04W1A20M
C709,710	253 1190 940	Ceramic 15 pF/50V	CK14SL1H150J
C711~713	254 4261 921	Electrolytic 100 μ F/50V	CE04W1H101M
C714	254 4260 980	Electrolytic 10 μ F/50V	CE04W1H100M
C715	254 4261 921	Electrolytic 100 μ F/50V	CE04W1H101M
C717,718	256 1034 937	Metalized 0.047 μ F/50V	CF93A1H473J
C719	254 4260 948	Electrolytic 1 μ F/50V	CE04W1H101M
C720	254 4250 945	Electrolytic 330 μ F/6.3V	CE04W0J131M
C721,722	253 1121 906	Ceramic 5600 pF/50V	CK45B1H152K
C723,724	253 1180 947	Ceramic 1500 pF/50V	CK45B1H152K
C725	254 4254 912	Electrolytic 22 μ F/16V	CE04W1Q20M
C751,752	254 4424 700	Electrolytic 4700 μ F/45V	CE04W=472MC
C753,754	256 1034 979	Metalized 0.1 μ F/50V	CF93A1HD4J


ENDVERSTÄRKER-ABSCHNITT

Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	
C755	254 4260 948	Electrolytic 1 μ F/50V	CE04W1H010M	
C756,757	254 4260 980	Electrolytic 10 μ F/50V	CE04W1H100M	
C758	255 1264 982	Plastic Film 0.0047 μ F/100V	CQ93M1H472J(B)	
C759	256 1043 711	Metalized 0.47 μ F/250V	CF93B2E474K	
C760	254 4304 957	Electrolytic 22 μ F/25V	CE04W1E220M(SRE)	
C761,762	255 4079 048	Plastic Film 0.01 μ F/100V	CQ93P2A103J	
C763	254 4260 980	Electrolytic 10 μ F/50V	CE04W1H100M	
C764~767	255 4079 048	Plastic Film 0.01 μ F/100V	CQ93P2A103J	
ANDERE BAUTEILE				Men-ge
L401,402	—	(P.W.Board)		(1)
L401,402	235 0060 950	Inductor(10 μ H)		2
L701,702	235 0007 007	Inductor		2
RL701	214 0161 001	Relay(VB24STCU)		1
CF401	399 9018 003	Ceramic Resonator	CST4.00 MGW	1
X401	399 9005 003	Crystal(32.768 kHz)		1
△F001~005	206 1015 029	Fuse H-A)1		5
	206 0040 909	Fuse C1a		10
JK501	204 8278 009	8 P Pin Jack(S-GND)		1
JK701	205 0551 002	4 P Terminal		1
HP701	204 8370 004	Headphone Jack		1
	417 9050 000	Radiator		1
	473 7500 015	Tapping Screw (P)3x8		2
△CB001	205 2349 009	2 P Inlet		1
CB002	205 0581 001	2 P VH Conn. Base		1
CB003	205 0190 065	6 P NH Conn. Base(9110B)		1
CB004	205 0696 064	JL Connector(BT-E)		1
CB005	205 0190 078	7 P NH Conn. Base		1
CB101	205 0535 099	11 P Conn. Base		1
CB102	205 0535 028	12 P Conn. Base		1
CB301	205 0491 049	21 P FFC Connector Base		1
CB401	204 8284 022	15 P System Socket		1
CB402	205 0730 056	13 P System Socket(BU)		1
CB501	205 0535 044	3 P Connector Base		1
CB502	205 0772 001	16 P Conn. Base		1
CB503	205 0343 058	5 P Connector Base (KR-PH)		1
CB603	205 0233 032	3 P EH Connector Base		1
CB605	205 0355 046	4 P KR Connector Base(L)		1
CB702	205 0233 058	5 P EH Connector Base		1
CN004	205 0697 063	JL Connector(F-E)		1
CN602	203 4834 059	3 P KR-DA Connector Cord	L=230	1
CN603	203 4552 043	3 P EH-SCN Connector Cord	L=230	1
CN605	203 6214 017	4 P KR-DA Connector Cord	L=130	1
CN702	203 8346 022	5 P EH-SCN Connector Cord	L=250	1
CT001	009 9037 013	1 P Wire Assy	L=70	1
CT002	009 9038 009	1 P Wire Assy		1
CT003	009 9037 013	1 P Wire Assy	L=70	1
CT004	009 9043 007	1 P Wire Assy		1
	205 0452 017	Style Pin		3

1 2 3 4 5 6 7 8

FERNBEDIENUNGSEINHEIT (RC-170: Teile-Nr.: 499 9010 000)


● SCHALTPLAN, SCHEMATIC



KEY POSITION	KEY NO.	FUNCTION	C ₁	D ₁	C ₁₅	D ₂	C ₁₅
1	K05	POWER	001100000101000			Same as left.	
2	-	-	-			-	
3	-	-	-			-	
4	K07	SLEEP	001100100111000			Same as left.	
5	K06	FUNCTION	001100111101000			Same as left.	
6	K46	■	000100011101000			Same as left.	
7	K44	▶	000100011101000			Same as left.	
8	K45	II	000101011101000			Same as left.	
9	K43	◀◀	000101101101000			Same as left.	
10	K42	▶▶	000100101101000			Same as left.	
11	K41	◀◀	000100101101000			Same as left.	
12	K40	▶▶	000100001101000			Same as left.	
13	-	-	-			-	
14	K25	1	001100100001000		0001000100001000		
15	K26	2	001101100001000		000101100001000		
16	K27	3	0011000100001000		0001000100001000		
17	K39	DIRECT	00010110101000			Same as at left.	
18	K28	4	001101010001000		000101010001000		
19	K29	5	001100110001000		000100110001000		
20	K30	6	001101110001000		000101110001000		
21	K37	PROGRAM	000101010001000			Same as at left.	
22	K31	7	0011000010001000		0001000010001000		
23	K32	8	0011010010001000		0001010010001000		
24	K33	9	001101100011000		0001001010001000		
25	K38	CANCEL	000101000101000			Same as at left.	
26	K34	10	001100010011000		0001011010001000		
27	-	-	-			-	
28	K35	+10	001101111011000		0001000110001000		

* D1: Tune mode (After sending the BAND (K10) key and the initial condition immediately following battery insertion.)


D2: TCD mode (After sending the DIRECT (K39) key or the PROGRAM (K37) key.)




ANMERKUNGEN:

- Alle Widerstandswerte in Ohm, k = 1,000 Ohm, M = 1,000,000 Ohm
- Alle Kapazitätswerte in Mikrofarad, P = Picofarad
- Alle Spannungen und Ströme ohne Eingangssignal gemessen.
- Änderungen bezüglich Schaltung und Bauelemente vorbehalten.



BLOCKSCHAFTBILD



● Transistoren


2SD1781K
or
2SD5961 B (Base)
2 C (Collector)
3 E (Emitter)


● Dioden

Infrared LED
SE313
SLR-938C
TLN115ADAP202K
or
HSM2836CTR

SCHALTPLAN

1 2 3 4 5 6 7 8





- B LINE	R-ch LINE
-----	L-ch LINE
— — —	FM SIGNAL LINE
— — —	AM SIGNAL LINE
- - - -	SIGNAL LINE
— — — —	
AC LINE	

ACHTUNG: Mit Δ markierte Teile haben kritische Eigenschaften und müssen nicht vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht werden.

SCHALTPLAN, SCHEMATISCH

4


5

6

7

8

9



ACHTUNG:

Mit Δ markierte Teile haben kritische Eigenschaften und dürfen NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht werden.

SICHERHEITSHINWEIS:

Vor der Rückgabe des Gerätes an den Kunden unbedingt entweder eine Leckstromkontrolle oder eine Prüfung des Widerstands zwischen Netz-Chassis durchführen. Das Gerät ist defekt bei Leckströmen über 0,5 Milliampera oder einem Widerstand von weniger als 240 Kiloohm zwischen Chassis und einer Netzphase.

ACHTUNG:

NIEMALS das Gerät dem Kunden zurückgeben, solange diese Störung nicht erkannt und beseitigt ist.

SCHALTPLAN, SCHEMATISCH

6


7

8

9

10

11



SICHERHEITSHINWEIS:

und dürfen NUR
Vor der Rückgabe des Gerätes an den Kunden unbedingt entweder eine Leckstromkontrolle oder eine Prüfung des Widerstands zwischen Netz und Chassis durchführen. Das Gerät ist defekt bei Leckströmen über 0,5 Milliampera oder einem Widerstand von weniger als 240 Kilohm zwischen Chassis und einer Netzphase.

ACHTUNG:

NIEMALS das Gerät dem Kunden zurückgeben, solange diese Störung nicht erkannt und beseitigt ist.

Anmerkungen:

Alle Widerstandswerte in Ohm, k = 1,000 Ohm, M = 1,000,000 Ohm
Alle Kapazitätswerte in Mikrofarad, P = Picofarad
Alle Spannungen und Ströme ohne Eingangssignal gemessen.
Änderungen bezüglich Schaltung und Bauelemente vorbehalten.

ENDVERSTÄRKER-ABSCHNITT

EXPLOSIONS-ZEICHNUNG UND TEILEVERZEICHNIS

Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Menge
● 1	KU- 9279	Tuner Unit Assy		1 ^s
1-1	—	Tuner Unit		(1)
1-2	—	Display & Control Unit		(1)
1-3	—	Tone Unit		(1)
1-4	—	Input & Buffer Unit		(1)
● 2	393 6006 007	LCD Assy(CG1206)Assy	LC301	1
3	216 0079 005	FM Front End(U)		1
4	205 0847 004	3 P Ant. Terminal(PAL/F)		1
● 5	KU- 9280	Main Unit Assy		1 ^s
5-1	—	Main Unit		(1)
5-2	—	Fuse Unit		(1)
5-3	—	Headphone Unit		(1)
5-4	—	Volume Unit		(1)
6	214 0161 001	Relay(VB24STCU)	RL701	1
△★ 7	232 9005 001	Line Filter	L601	1
8	254 4259 700	Chemicon 2200 μ F/35V	C407	1
9	254 4442 708	Chemicon 6800 μ F/16V	C411	1
10	254 4424 700	Chemicon 4700 μ F/45V	C751,752	2
11	211 0805 009	Variable Resistor 100 kohm	Main (VR604)	1
△ 12	206 1015 029	Fuse(1A) Fuse(1A)	F001~005	5
13	499 0150 008	Remocon Sensor	SBX1610-52	1
14	211 9105 001	Variable Resistor 50 kohm	Balance(VR603)	1
15	211 0804 000	Variable Resistor 5 kohm	Tone(VR601,602)	2
16	204 8370 004	Headphone Jack(D3.6)	HP701	1
17	204 8450 005	4 P Pin Jack(S-GND)	JK502	1
18	204 8278 009	6 P Pin Jack(S-GND)	JK501	1
△ 19	203 2349 009	2 P Inlet	CB8001	1
● 20	411 9115 125	Main Chassis		1
● 21	412 9366 003	Trans Bracket		1
22	104 0253 010	Foot Assy		4
23	417 9076 000	Radiator		1
● 24	105 9236 109	Rear Panel		1
25	475 1160 004	Washer		1
26	205 0071 016	Terminal Assy		1
★ 27	513 9345 000	Blind Label		1
● 28	412 3548 005	P.W.B. Catcher		3
● 29	412 9368 108	Shield Cover		1
△ 30	233 9659 007	Power Trans.		1
31	415 9076 004	Rubber Sheet	Put on P.Trans	1
● 32	146 9281 304	Inner Panel		1
33	143 9156 003	Window		1
34	113 1549 002	Push Knob(Round)	4 Gang	1
35	113 1460 013	Power Knob	4 Gang	1
36	435 0113 009	Latch(Y3Y18)		1
● 37	412 9367 002	Shield Bracket		1
● 38	144 9187 004	Front Panel Assy		1
39	144 2216 215	Trap Door		1
40	401 0175 112	Door Hinge(L)		1
41	401 0176 111	Door Hinge(R)		1
42	112 9106 004	Volume Knob Assy		1
43	112 0645 166	Knob		3
44	146 1400 316	Side Plate		2
● 45	102 0518 238	Top Cover		1
46	461 9047 007	Rubber Sheet	Put on T.Cover	1
47	513 9343 109	Caution Label	Put on T.Cover	1
48	513 9342 003	Rating Sheet		1
●★ 49	412 2814 028	Card Spacer(L=10)		1
● 50	412 2814 044	Card Spacer(L=06)		1
● 51	412 2741 010	P.W.B. Holder(H=06)		1
52	009 0045 017	21 P FF Cable		1
53	205 0865 002	Short Pin		2
★ 54	445 8004 007	Wire Clamper		2
55	205 0730 056	13 P System Socket(Bu)	CB402	1
56	204 0284 022	15 P System Socket	CB401	1
57	205 0551 002	4 P Terminal	JK701	1
58				
59				
60				


SCHRAUBEN


71	473 7004 016	Tapping Screw(S) 4x6		8
72	473 7002 018	Tapping Screw(S) 3x8		7
73	473 7500 044	Tapping Screw(P) 3x8	Black	3
74	477 0064 107	Fixing Screw		6
75	473 7015 005	Tapping Screw(S) 3x6	Black	13
76	473 7508 046	Tapping Screw(P) 3x16	Black	5
77	477 0276 018	Earth Screw		2
78	473 7505 007	Tapping Screw(P) 2.6x8		11
79	477 0262 019	Special Screw		1
80	473 7009 008	FH. Tapping Screw(S) 3x8		2
81	473 7002 005	Tapping Screw(S) 3x6		2
82				
83				

VERPACKUNG UND ZUBEHÖR (nicht in der EXPLOSIONSZEICHNUNG enthalten)

101	505 0241 005	Cabinet Cover		1
● 102	503 9248 003	Cushion		1
● 103	503 9240 001	Top Cushion		1
● 104	501 9244 001	Master Carton		1
105	GEN 7542	Envelope Sub Assy-1		1 ^s
105-1	505 9125 009	:Poly Cover		(1)
● 105-2	511 9355 007	:Inst. Manual-1	E G F IT	(1)
● 105-3	511 9356 006	:Inst. Manual-2	ES NL S PO	(1)
105-4	394 0034 007	:Battery(R03/AAA/UM-4)		(1)
△ 105-5	206 2108 003	:AC Conn. with Plug	L-1.8 m	(1)
105-6	231 1914 003	Loop Antenna		(1)
105-7	395 0021 000	FM Ant. Assy		(1)
106	GEN 7546	Envelope Sub Assy-2		1 ^s
106-1	505 9124 000	:Poly Cover		(1)
● 106-2	204 6471 002	13 P System Connector	RC-170	(1)
● 106-3	204 6316 015	15 P System Connector		(1)
● 107	499 9010 000	:Remocon		(1)

VERGRÖSSERTE ANSICHT





ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE



- Mit "●" gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit auf Lager lieferbar und die Zeit für Versorgung dafür möglicherweise lang ist oder die Versorgung abgesagt ist.
- Bei der Teilebestellung "1" und "1" (i) deutlich angeben um Verwechslungen zu vermeiden.
- Bestellungen ohne Angabe der Teilenummer können nicht bearbeitet werden.
- Mit "★" gekennzeichnete Teile erscheinen nicht in der Explosionszeichnung.
- Kohlenwiderstände mit Kohlenfilm ±5%, 1/4W Typ gezeichnet in Teileliste der Platine hier nicht enthalten.
- Mit △ markierte Teile haben kritische Eigenschaften und dürfen NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht werden.

DEMONTAGE-ANLEITUNG**(Zur Montage, folgen Sie diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge)****1. Ausbau der Abdeckung und Frontblende**


- ① Lösen Sie die sechs Befestigungsschrauben der oberen Abdeckung.
- ② Lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben der Frontblende an der Unterseite.




- ③ Entfernen Sie den Anschluß CB101(9P), der an die Haupteinheit angeschlossen ist.
- ④ Lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben der Seitenwände.
- ⑤ Lösen Sie die Laschen der Seitenwände in Pfeilrichtung mit einem flachen Schraubenzieher von den Öffnungen im Hauptgehäuse und während Sie dies tun,
- ⑥ drücken Sie mit Ihren Fingern den Haken der Innenseite in Pfeilrichtung von den Seitenwänden ab. Entfernen Sie die linke Seitenwand ebenso. Ziehen Sie die Frontblende in Pfeilrichtung ab.

**2. Ausbau der verschiedenen Teile****Display- und Steuerungsteil (KU-9282-2)**


- ① Lösen Sie die sieben Befestigungsschrauben des Display- und Steuerungsteils.

**3. Ausbau der mechanischen CD-Einheit**

- ② Lösen Sie die CB001B(7P), CB002B(8P), CB003B(6P) und CB004B(5P) Anschlüsse, die am Hauptteil befestigt sind.
- ③ Lösen Sie die drei Befestigungsschrauben der mechanischen CD-Einheit und ziehen dann das Teil in Pfeilrichtung heraus.

**Hauptteil (KU-9282-1)**

- ④ Lösen Sie die neun Befestigungsschrauben des Hauptteils und ziehen die Platte in Pfeilrichtung heraus.




CD-SPIELER-ABSCHNITT

LASER AUFNAHME

Anschlußdiagramm

Aufnahme-Stromkreis-Diagramm



● Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung

Dieser Mechanismus wurde in einer Spezialfirma exakt zusammengebaut und eingestellt. Es sollte deshalb nicht ohne guten Grund auseinandergebaut oder eingestellt werden. Achten Sie auf die folgenden Punkte in Bezug auf die Handhabung.

1. Allgemeines

(1) Lagerung

Vermeiden Sie eine Lagerung an Orten mit hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und hohem Staubaufkommen.

(2) Handhabung

Dieses Gerät wurde exakt zusammengebaut und eingestellt. Setzen Sie das Gerät deshalb niemals Erschütterungen aus. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und behandeln es mit großer Sorgfalt.

2. Halbleiterlaser

(1) Schutz der Augen vor dem Laser

Der Ausgang des Lasers erfolgt über eine Objektivlinse mit maximal $400\mu\text{W}$, kann aber ca. $1,3 \times 10^4 \text{ W/cm}^2$ an Orten mit komprimierter Beleuchtung. Nach der Komprimierung durch die Objektivlinse, verbreitert sich der Strahl und ist auf eine Entfernung von mindestens 30 cm sicher. Während dem Betrieb sollte der LD jedoch niemals direkt oder durch andere Linsen oder Spiegel angesehen werden, da dies gefährlich ist.

(2) Beschädigung durch Stoßströme oder statische Elektrizität

Wenn selbst für kurze Zeit eine hohe Strommenge durch den LD fließt, wird das vom LD erzeugte starke Licht, zu einer Beschädigung oder Zerstörung des LD führen.

Legen Sie einen Schalter an den LD Schaltkreis oder stellen Sie eine andere Möglichkeit zur Verfügung, die das Durchfließen von Stoßströmen verhindert. Der LD kann außerdem sofort zerstört werden, wenn statische Elektrizität vom Körper angewendet wird. Achten Sie bei der Handhabung des LD deshalb sorgfältig darauf, daß Ihr Körper geerdet ist und erden Sie die Meßinstrumente, Bohrer und Werkzeuge. Es ist ebenso empfehlenswert eine Erdungsmatte unter die Werkbank und auf den Fußboden zu legen.

3. Linsen-Stellglied

Der Stellglied-Teil arbeitet mit einem starken Magnet-Kreis. Wenn magnetische Gegenstände zu nahe herankommen, werden die Eigenschaften des Stellglieds geändert. Achten Sie ebenfalls darauf, daß keine fremden Gegenstände durch die Öffnung in der Abdeckung eindringen können.

4. Handhabung

Bei der Arbeit mit dem LD, achten Sie darauf, daß Sie die Linse nicht berühren.

Beachten Sie, daß Kontakt mit dem Körper oder mit anderen Gegenständen den Schaltkreis der LD Karte stark beschädigen kann.

Sind Sie deshalb besonders vorsichtig.

SERVICE-PUNKTE

1. Austausch von Teilen im Lademechanismus (Abb. 1, 2 und 3)

- ① Entfernen Sie die beiden Schrauben vom CD-Tablett und den Tablett-Stopper.




Abb. 1

2. Einbau des CD-Tabletts (Abb. 4)

- ① Legen Sie das CD-Tablett so ein, daß die Führungen in der Mechanismus in die Führungsnuß auf jeder Seite des C Tablette passen.
 ② Ziehen Sie das CD-Plattengeschirr in die Richtung des Pfeils so daß der Pin in dem CD-Plattengeschirr in der Führungsnuß des CD-Tabletts liegt.
 ③ Legen Sie das CD-Tablett in die Richtung des Pfeils ein.




Abb. 4

3. Entfernen des Lademotors (Abb. 5)

- ① Entfernen Sie den Riemen
 ② Entfernen Sie die zwei Schrauben, die den Lademotor befestigen.
 ③ Entfernen Sie den Mechanismus-Basisstopper, der den Lademotor befestigt.




Abb. 3




Abb. 5

4. Entfernen der Klammer (Abb. 6 und 7)

- ① Entfernen Sie die beiden Schrauben des Klammerrahmens.
- ② Entfernen Sie den Mechanismus-Basisstopper, der den Klammerrahmen befestigt und entfernen Sie dann den Klammerrahmen in der Richtung des Pfeils.




Abb. 6

- ③ Drehen Sie die Klammerplatte in die Richtung des Pfeils und entfernen Sie die Klammer.




Abb. 7

5. Entfernen des optischen Abnehmers (Abb. 8)

- ① Entfernen Sie die vier Schrauben, die die Führungsstäbe befestigen (A) und (B).
- ② Entfernen Sie den optischen Abnehmer in der Richtung des Pfeils.




Abb. 8

6. Entfernen des Spindelmotor-Bauteils und des Vorschubsmotors (Abb. 9)

- ① Entfernen Sie die Drehscheiben-Platte und die Drehscheibe von dem Vorschubsmotor.
- ② Entfernen Sie die vier Schrauben, die den Motor befestigen.




Abb. 9

7. Überprüfung der Objektivlinse (Abb. 10)

Achten Sie darauf, daß weder Schmutz noch Staub auf die Objektivlinse des Linsen-Stellglied-Teils kommt. Beachten Sie, daß sich Schutz oder Staub auf der Linse angesammelt haben kann, wenn sie lange Zeit benutzt wurde. Versuchen Sie die Oberfläche der Objektivlinse mit einem trockenen, sauberen Wattestäbchen zu reinigen.

Falls sich der Schmutz so nicht entfernen läßt, feuchten Sie das Wattestäbchen mit etwas Wasser an und wischen die Linse nochmals ab. Achten Sie dabei sorgfältig darauf, daß kein Wasser auf die anderen Teile tropft.




Abb. 10

8. Überprüfung auf Laserdefekt

Der Laser wird normalerweise mit einer Leistung von 30 bis 80 mA angetrieben. Wenn dieser Wert bei 120 mA oder mehr im Schaltkreis gemessen wird, kann der Laser defekt sein. Der gegenwärtige Wert ist mit $R_{020} = \frac{22 \text{ (Ohm)}}{V_1 \text{ (V)}}$ berechnet (für V_1 genommen.)

CD-SPIELER-ABSCHNITT

9. Vorsichtsmaßnahmen bei der Wartung

① Halbleiterlaser (Abb. 11)

Der Halbleiterlaser ist gegenüber statischer Elektrizität und Stoßströmen äußerst empfindlich. Achten Sie darauf, daß die Klemmen des Halbleiterlasers und die Klemmen der flexiblen Platten niemals mit den Händen oder mit Werkzeugen berührt werden.

Wie in Abb. 11 dargestellt, erhöhen sich die Strom- und Lichtintensitäts-Eigenschaften abrupt, sobald der Grenzwert für den Strom überschritten ist.

Beachten Sie auch, daß dieser Grenzwert von Laser zu Laser variieren kann. Wenn Sie also den Teile-Mechanismus austauschen oder andere Arbeiten ausführen, welche die Einstellung des Lasers beinhalten, stellen Sie sicher, daß die Einstellungssteuerung VR400 vollständig entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht wird und erhöhen Sie die Einstellung dann bis zum angegebenen Wert.




Abb. 11

② Handhabung des Teile-Mechanismus (Abb. 12)

Bei Arbeiten mit dem Aufnehmer-Mechanismus und dem Teile-Mechanismus, benutzen Sie einen Erdungsring, wie in Abb. 12 dargestellt. (Ein Erdungsring kann aus gewöhnlichem Bleidraht bestehen).




Abb. 12

10. Überprüfung des Stellglieds

Überprüfen Sie den Widerstandswert der Stellglied-Spule. Die Werte sind normal, wenn sie den folgenden entsprechen:

Fokus-Spule 30 Ohm

Spur-Spule 10 Ohm

Wenn die Spule offen oder kurzgeschlossen ist, ist das Stellglied möglicherweise beschädigt.

EINSTELLUNGSVERFAHREN

Der Microprozessor dieses Gerätes beinhaltet ein Wartungs-Programm, wodurch eine Vielzahl von Einstellungen leicht über die Funktionstasten ausgeführt werden kann.

1. Verfahren zum Start des Wartungs-Programmes

Entfernen Sie den 15P Anschluß von der Haupteinheit, und während Sie die ► Wiedergabe (PLAY)-Taste und die ▲ Öffnen/Schließen (OPEN/CLOSE)-Taste zugleich drücken, schalten Sie das Gerät ein. Der Strom wird automatisch in 2 bis 3 Sekunden geliefert werden, das Display des Receivers wird "01" anzeigen und das Gerät wird sich im Service-Modus befinden.

ANMERKUNG: Sobald das Service-Programm beginnt, können die Funktionstasten für normale Funktionen nicht mehr benutzt werden.

2. Funktionen, wenn das Wartungs-Programm betriebsbereit ist

Funktionstaste	Funktion	Beschreibung
▲ OPEN/CLOSE (Öffnen/ Schließen)	Öffnet und schließt das Disc-Fach.	<ul style="list-style-type: none"> Das Öffnen und Schließen erfolgt, wenn sich die Disc nicht mehr dreht. Wenn das Öffnen oder Schließen erfolgt ist, können andere Funktionstasten benutzt werden.
■ STOP	Stoppt den Systembetrieb.	<ul style="list-style-type: none"> Titelnummernanzeige wird "01". Drücken Sie diese Taste, wenn eine Einstellung vorgenommen wurde oder nochmals gemacht wurde.
► PLAY (Wiedergabe)	Betreibt den Fokus-Servo und dreht eine Disc.	<ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie diese Taste zum Zeitpunkt der Spurverschiebe-Einstellung. Nachdem die Funktion ausgeführt wurde, erscheint auf der Anzeige "02".
■ PAUSE	Betreibt den Fokus-Servo, Spur-Servo, Schub-Servo und den Spindel-Servo.	<ul style="list-style-type: none"> Wenn die PLAY Taste gedrückt wurde, werden der Spur-Servo und der Schub-Servo betrieben. Nachdem die Funktion ausgeführt wurde, erscheint auf der Anzeige "03".
Andere Tasten	Werden normalerweise nicht benutzt.	<ul style="list-style-type: none"> Benutzen Sie keine Tasten, außer den oben genannten. Wenn eine Taste versehentlich gedrückt wurde, schalten Sie das Gerät sofort AUS.

ANMERKUNG: Benutzen Sie die Fernbedienung nicht, während das Wartungs-Programm läuft.

3. Einstellungsverfahren


(1) Messinstrumente, die während der Einstellung benötigt werden

- ① Zweistrahloszilloskop
- ② Oszilloskop
- ③ Frequenzzähler

CD-SPIELER-ABSCHNITT


DARSTELLUNG DER EINSTELLUNGSPLÄTZE

KU-9282-1 HAUPTTEIL BAUSATZ (Komponentenseite)



ANMERKUNG: VR201 und VR202 wurden vor der Auslieferung eingestellt und müssen deshalb nicht nachgestellt werden.

(2) Vorbereitung zur Einstellung

1.	Stellen Sie die Einstellungssteuerung (VR001 und VR002) auf die angegebene Position.	VR1 (T-VERSETZUNG) VR2 (F-VERSETZUNG) VR3, 4 (PLL-Frequenz)	
2.	Einstellungs-Verfahren	1. PLL-Frequenz 2. Spur-Versetzung 3. Fokus-Versetzung	

CD-SPIELER-ABSCHNITT


(3) PLL-Frequenz-Einstellung


Schaltplan		
Einstellen (Lautstärke)	Prüfenz (Zähler)	Einstell-Prozedur
VR3 und VR4	4,321 MHz ± 5 kHz	<p>1. Drehen Sie den PLL-Einstellregler VR4 so, daß der Frequenzzähler 4,3 MHz anzeigt.</p> <p>2. Drehen Sie den PLL-Einstellregler VR3 so, daß der Frequenzzähler 4,321 MHz anzeigt.</p>

CD-SPIELER-ABSCHNITT


(4) Einstellung der Spur-Versetzung

Schaltplan



Oszilloskop (Gleichstrom-Bereich)		Einstellungs- platz	Prüfpositionen	Einstellungsvorgang
V	H	(Steuerung)	(Oszilloskop)	
0,2V/div	1~2ms div	VR1	VR1  A = B	<ol style="list-style-type: none"> 1. ▲ OPEN/CLOSE Drücken Sie die OPEN/CLOSE Taste und legen Sie eine Einstellungs-Disc in das Disc-Fach. 2. ▲ OPEN/CLOSE Drücken Sie die OPEN/CLOSE Taste nochmals und schließen das Disc-Fach. 3. ▶ PLAY Drücken Sie die PLAY Taste, damit die Disc sich dreht. 4. Schließen Sie die (+) und (-) Klemmen des Oszilloskopes kurz und überprüfen die Grundlinie. 5. Stellen Sie die VR1 "T-OFFSET" Steuerung ein und stellen die obere und untere Amplitude der Wellenform auf gleichwertig ein.

(5) Brennpunktregelung


Schaltplan			
Oszilloskop	Einstellungsplatz	Prüfpositionen	
V	H	(Steuerung)	(Oszilloskop)
50mV/div oder 20mV/div	0,2 μ /div oder 0,5 μ /div	VR2	 <p>70mV</p> <p>0V</p>
Einstellungsvorgang			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie die STOP Taste. 2. Stellen Sie VR2 auf eine FEO Spannung von 70 mV (± 10 mV) ein. 			

CD-SPIELER-ABSCHNITT

• IC's

HALBLEITER

HA12158 (IC001)




• Pin-Beschreibung

Pin Nr.	Symbol	I/O	Funktion	Pin Nr.	Symbol	I/O	Funktion
1	TG2	I	TG2 Schalter	29	LMSW	I	Begrenzungsschalter-Eingang
2	TS1-	I	TSA1 – Eingang	30	LDSW	I	Laserschalter-Eingang
3	TS10	O	TSA1 Ausgang	31	FOK	O	FOK-Vergleicher-Ausgang
4	TS2-	I	TSA2 – Eingang	32	GEFM	GND	EFM-Vergleicher-Masse
5	TS20	O	TSA2 Ausgang	33	EFMC	O	EFM-Vergleicher-Ausgang
6	TM2	I	TM2 Eingang	34	VEFM	Vcc	EFM-Vergleicher-Vcc
7	SS-	I	SSA – Eingang	35	DSLC	I	Daten-Spaltungsstufe Kontroll-Eingang
8	SSO	O	SSA Ausgang	36	DFIN	I	Defekter Vergleicher Eingang
9	MIRR	O	Spiegel-Vergleicher Ausgang	37	DFO	O	Defektes Signal Ausgang
10	FE	I/O	Fokus Fehlersignal Ausgang, FS4 Eingang	38	DFH	O	Defektes Halte-Signal Ausgang
11	SG	GND	Servo Block Masse	39	MIRH	O	Fehler-Halte-Signal Ausgang
12	FS-	I	SSA – Eingang	40	EFMI	I	EFM Signal-Ausgang
13	FSO	O	FSA Eingang	41	MD	I	APC Verstärker Eingang
14	SVCC	Vcc	Servo Block Vcc	42	LD	O	APV Verstärker Ausgang
15	FUD	O	Fokus aufwärts/abwärts Spannungs-Ausgang	43	BYPS	O	Kondensator Anschluß-Pin für Brummfilter
16	VCR	I/O	VCO Vergleichsspannung	44	ISET	O	Vergleichstrom-Einstellung
17	PDIN	I	VCO Kontrollspannungs-Eingang	45	RFO	O	RFS Ausgang
18	FRA	O	VCO freie Frequenzeinstellung	46	RF-	I	RFS – Ausgang
19	VVcc	Vcc	VCO Vcc	47	PVcc	Vcc	Vor-Block Vcc
20	VCO	O	VCO Ausgang	48	RF1	I	RF1 (I/V Umwandlungsblock) Eingang
21	VGND	GND	VCO groundVCO Masse	49	RF2	I	RF2 (I/V Umwandlungsblock) Eingang
22	COUT	O	Spurzähler Signal-Ausgang	50	VREF	O	Vergleichsspannungs-Ausgang
23	SENS	O	FZC und TZC Signal-Ausgang	51	TR1	I	TR1 (I/V Umwandlungsverstärker) Eingang
24	XRST	I	Rückstell-Signal-Ausgang	52	TR2	I	TR2 (I/V Umwandlungsverstärker) Eingang
25	DIRC	I	Signal-Ausgang für direkte Steuerung	53	PG	GND	Vorverstärker-Block Masse
26	XLT	I	Datenübertragungs-Signal-Eingang	54	FH	O	Aussignal des Fokusierungsfehlers
27	DATA	I	Daten-Signal-Eingang	55	TE	I/O	Fokus Fehler-Haltesignal Ausgang, TMI Eingang
28	CLK	I	Daten-Sync-Uhr-Eingang	56	TG1	I	TG1 Schalter


CD-SPIELER-ABSCHNITT

SM5840CS-L1 (IC102)



11

OW16	1
XTI	2
XTO	3
CKO	4
VSS	5
(N.C.)	6
(N.C.)	7
OW20	8
DEEM	9
MUTE	10
RST	11
DIN	22
BCKI	21
LRCI	20
BCKO	19
(N.C.)	18
(N.C.)	17
VDD	16
WCKO	15
DOL	14
DOR	13
DG	12





● Pin-Beschreibung

Pin Nummer	Pin Bezeichnung	i/o	Funktion			
			Einstellung	OW20		
1	OW16	ip		H	L	
			Auswahlpin 1 für Anzahl der Ausgangs-Bits (ANMERKUNG) NS-ON : Rauschimpulsformer ein NS-OFF : Rauschimpulsformer aus	OW16	H	18-Bit Ausgang (NS-ON)
				L		20-Bit Ausgang (NS-ON)
2	XTI	i	Oszillator Eingangs-Pin			
3	XTO	o	Oszillator Eingangs-Pin			
4	CKO	o	Oszillator Ausgangs-Uhr (Frequenz entspricht XTI)			
5	Vss	-	Masse-Pin			
6	(N.C.)					
7	(N.C.)					
8	OW20	ip	Auswahlpin 2 für Anzahl der Ausgangs-Bits (ANMERKUNG) Siehe Spalte OW16. (Wenn OW20 niedrig ist, 18 Bits oder 20 Bits) (Wenn OW20 hoch ist, 18 Bits oder 16 Bits)			
9	DEEM	ip	Deemphasis Signal-Eingang			
10	MUTE	ip	Stummschaltungs-Signal-Eingang			
11	RST	ip	System-Rückstell-Aktivierung			
12	DG	o	Deglitch-ausgang			
13	DOR	o	Datenausgang rechter Kanal			
14	DOL	o	Datenausgang linker Kanal			
15	WCKO	o	Ausgang Wortuhr			
16	Vdd	-	Versorgungs-Pin (5V : Standard)			
17	(N.C.)					
18	(N.C.)					
19	BCKO	o	Ausgangs-Bit-Uhr			
20	LRCI	ip	Uhr der Eingangsdaten-Abtastrate (fs)			
21	BCKI	ip	Eingangs-Bit-Uhr			
22	DIN	ip	Eingangs-Daten			

i : Eingangs-Pin ip : Eingangs-Pin mit Zug-Widerstand o : Ausgangs-Pin

BA15218 (IC002)




NJM78M05FA (S) (IC251)



(+5V)

NJM79M05FA (S) (IC252)





(-5V)

1 : Input
2 : GND
3 : Output

1 : GND
2 : Input
3 : Output

CD-SPIELER-ABSCHNITT





CD-SPIELER-ABSCHNITT

● Pin-Beschreibung

Nr.	Platten-Bezeichnung	Funktions-Bezeichnung	Funktion	Nr.	Platten-Bezeichnung	Funktions-Bezeichnung	Funktion
1	AN0	NC	Masse (Ein)	42	P23/BUZ	PSVCDATA OUT	Daten-Ausgang für Servo-Steuerungssignal und D und F
2	AVref	NC	Masse (Ein)	43	P22/PCL	PSVCXLT OUT	Servo-Steuerungssignal Verriegelungs-Ausgang
3	VDD		5 V	44	P21	PSVCCLK	Uhr-Ausgang für Servo-Steuerungssignal und D und F
4	VDD		5 V	45	P20/PT00	PLASER OUT	Laser ein/aus Steuerungsausgang
5	P113	NC	Offen (Aus)	46	P13/T10	PSENSE IN	Servo-Kennungs Signal Eingang
6	P112	PPLYON	WIEDERGABE Anzeige	47	P12/INT2	PGFS IN	Drehungs-Sync. Signal-Eingang von DSP
7	P111	PAUTO	AUTO AUS Anzeige	48	P11/INT1	PSCOR IN	Sekundärkode Sync Signal-Eingang
8	P110	PDPLAY	WIEDERGABE Anzeige	49	P10/INT0	SERIAL SIG IN	Denon-Bus Eingang
9	P103	XRST OUT	Rückstellsignal für DSP	50	P03/SI0	PSUBQ IN	Sekundärkode Daten-Eingang
10	P102	POWER OFF OUT	Ausgang für Stromversorgung ein/aus Steuerung	51	P02/S00	NC	Offen (Aus)
11	P101	DIGITAL OFF OUT	Ausgang für Digital ein/aus Steuerung	52	P01/SCK0	PSQCK OUT	Uhr-Ausgang für Sekundärkode-Ablesung
12	P100	STANDBY OUT	Ausgang für Stromversorgung ein/aus Steuerung	53	P00/INT4	50/60 IN	50 Hz/60 Hz Eingang
13	P93	PINITIAL	Test-Pin (Offen)	54	VSS		Masse
14	P92	PEDIT	Test-Pin (Offen)	55	XT1	NC	Masse
15	P91	PSEARCH	Test-Pin (Offen)	56	XT2	NC	Offen
16	P90	PDOUT	Test-Pin (Offen)	57	IC	NC	Masse
17	P83/SI1	NC	Masse (Ein)	58	X1		4 MHz Zellen-Verriegelung
18	P82/SO1	PLCDDATA	Daten für LCD	59	X2		4 MHz Zellen-Verriegelung
19	P81/SCK1	PLCDCLK	Uhr für LCD	60	RESET		Rückstellsignal-Eingang
20	P80/PP0	NC	Masse (Ein)	61	P143	PFOK IN	Fokus OK Signal-Eingang
21	P73/KR7	KS3 OUT	Tasten-Scan-Ausgang	62	P142	PSWOP IN	Lade offen Positions-Kennung
22	P72/KR6	KS2 OUT	Tasten-Scan-Ausgang	63	P141	PSWCL IN	Lade geschlossen Positions-Kennung
23	P71/KR5	KS1 OUT	Tasten-Scan-Ausgang	64	P140	PSWPMD IN	Kennung der inneren Aufnahmespurposition
24	P70/KR4	KS0 OUT	Tasten-Scan-Ausgang	65	P133	PMVCL OUT	Ladetreiber-Signal
25	P63/KR3	KS7 OUT	Tasten-Scan-Ausgang	66	P132	PMVOP OUT	Ladetreiber-Signal
26	P62/KR2	KS6 OUT	Tasten-Scan-Ausgang	67	P131	D. MUTE OUT	Stummschaltungs-Ausgang für LSI
27	P61/KR1	KS5 OUT	Tasten-Scan-Ausgang	68	P130	SERIAL SIG OUT	Denon Bus Ausgang
28	P60/KR0	KS4 OUT	Tasten-Scan-Ausgang	69	P123	PDFLATCH OUT	Verriegelungsausgang für D und F
29	P53	KS8 OUT	Tasten-Scan-Ausgang	70	P122	A. MUTE OUT	Auto-Stummschaltungs-Ausgang
30	P52	KS9 OUT	Tasten-Scan-Ausgang	71	P121	PEMPHA OUT	Signalausgang mit Anhebeungssteuerung
31	P51	G1	Offen (Aus)	72	P120	PDIRC OUT	Servo Steuerungssignal-Ausgang
32	P50	G2	Offen (Aus)	73	AVSS	NC	Masse
33	VSS		Masse (Ein)	74	AN7/P153	KR0 IN	Tastenrücklauf-Eingang
34	P43	CD ON/OFF IN	Eingang für digitale ein/aus Steuerung	75	AN6/P152	KR1 IN	Tastenrücklauf-Eingang
35	P42	A.P. SEL IN	Wählt die Auto-Stromversorgung ein/aus Funktion	76	AN5/P151	KR2 IN	Tastenrücklauf-Eingang
36	P41	NC	Masse (Ein)	77	AN4/P150	KR3 IN	Tastenrücklauf-Eingang
37	P40	NC	Masse (Ein)	78	AN3	NC	Masse (Ein)
38	P33	PLCDOFF OUT	INH für LCD	79	AN2	NC	Masse (Ein)
39	P32	PLCDCE OUT	CE für LCD	80	AN1	NC	Masse (Ein)
40	P31	G3	Offen (Aus)				
41	P30	G4	Offen (Aus)				

CD-SPIELER-ABSCHNITT

CXD1167Q (IC101)



• Pin-Beschreibung

Pin Nr.	Pin Symbol	I/O	Pin-Beschreibung
1	FSW	O	Ausgang an Zeitkonstante oder Ausgangsfilter für Spindelmotor
2	MON	O	AN/AUS-Kontrollausgang für Spindelmotor
3	MDP	O	Treiberausgang für Spindelmotor. Grobe Kontrolle im CLV-S Modus und Phasenkontrolle im CLV-O Modus.
4	MDS	O	Treiberausgang für Spindelmotor. Geschwindigkeits-Kontrolle im CLV-P Modus
5	EFM	I	Eingang des EFM-Signals vom RF-Verstärker
6	ASY	O	Ausgang zum Kontroll-Slice-Level des EFM-Signals.
7	LOCK	O	Sampling-GFS-Signal von WFCK/16, und wenn es "H" ist, liefert es "H", wenn es 8 mal kontinuierlich "L" ist, liefert es "L".
8	VCOO	O	VCO-Ausgang. Wenn das EFM-Signal blockiert ist, ist f=8,6436 MHz.
9	VCOI	I	VCO-Eingang
10	TEST	I	(0V)
11	PDO	O	Phasenvergleichender Ausgang für EFM-Signal und VCO/2.
12	Vss	-	GND (0V)
13	CLK	I	Serieller Datentransfer Uhr-Eingang von der CPU. Klinkt Daten durch die steigende Grenze der Uhr ein.
14	XLT	I	Eingang der Klinke der CPU. Klinkt 8-bit Verschiebungsregisterdaten (serielle Daten von der CPU) an jedes Register ein.
15	DATA	I	Eingang serielle Daten von der CPU
16	XRST	I	System Reset-Eingang. Stellt sich auf "L" zurück.
17	CNIN	I	Eingang des Tracking-Pulses.
18	SENS	O	Antwort an die Adresse, Ausgang des internen Zustands.
19	MUTG	I	Eingang der Stummschaltung. Wenn das interne Register von As ATTM in "L" ist, und MUTG in "L" ist für normalen Zustand; "H" für Kein-Ton-Zustand.

CD-SPIELER-ABSCHNITT

Pin Nr.	Pin Symbol	I/O	Pin-Beschreibung
20	CRCF	O	Ausgang des CRC Prüfergebnisses des Sub-Codes Q.
21	EXCK	I	Uhr-Eingang für seriellen Ausgagng des Sub-Codes.
22	SBSO	O	Serieller Ausgang für Sub-Code.
23	SUBQ	O	Q Ausgang für Sub-Code.
24	SCOR	O	Ausgang der Sub-Code Sync. S0 + S1.
25	SQCK	I/O	Ablesen Uhr des Sub-Codes Q.
26	SQEX	I	Auswahl Eingang von SQCK.
27	DOTX	O	Digitaler Ausgang. (Wenn DO OFF ist, Ausgang WFCK.)
28	GFS	O	Ausgang für Anzeige für Rahmen Sync Lock-Zustand
29	TEST	I	Auf "H" oder "L" setzen, nicht auf "OPEN" setzen.
30	TEST	I	Auf "H" oder "L" setzen, nicht auf "OPEN" setzen.
31	TEST	I	Auf "H" oder "L" setzen, nicht auf "OPEN" setzen.
32	TEST	I	Auf "H" oder "L" setzen, nicht auf "OPEN" setzen.
33	Vdd	-	Stromversorgung (+5V).
34	TEST	I	Auf "H" oder "L" setzen, nicht auf "OPEN" setzen.
35	TEST	I	Auf "H" oder "L" setzen, nicht auf "OPEN" setzen.
36	TEST	I	Auf "H" oder "L" setzen, nicht auf "OPEN" setzen.
37	TEST	I	Auf "H" oder "L" setzen, nicht auf "OPEN" setzen.
38	TEST	I	Auf "H" oder "L" setzen, nicht auf "OPEN" setzen.
39	TEST	I	Auf "H" oder "L" setzen, nicht auf "OPEN" setzen.
40	TEST	I	Auf "H" oder "L" setzen, nicht auf "OPEN" setzen.
41	TEST	I	Auf "H" oder "L" setzen, nicht auf "OPEN" setzen.
42	TEST	I	Auf "H" oder "L" setzen, nicht auf "OPEN" setzen.
43	TEST	I	Auf "H" oder "L" setzen, nicht auf "OPEN" setzen.
44	TEST	I	Auf "H" oder "L" setzen, nicht auf "OPEN" setzen.
45	TEST	I	Auf "H" oder "L" setzen, nicht auf "OPEN" setzen.
46	TEST	I	Auf "H" oder "L" setzen, nicht auf "OPEN" setzen.
47	TEST	I	Auf "H" oder "L" setzen, nicht auf "OPEN" setzen.
48	TEST	I	Auf "H" oder "L" setzen, nicht auf "OPEN" setzen.
49	TEST	I	Auf "H" oder "L" setzen, nicht auf "OPEN" setzen.
50	TEST	I	Auf "H" oder "L" setzen, nicht auf "OPEN" setzen.
51	C4M	O	Dividierender Ausgang von X'tal. f = 4.2336 MHz.
52	Vss	-	GND (0V).
53	XTAI	I	X'tal Oszillationsschaltkreis Eingang. Durch Moduswahl f = 8,4672 MHz oder 16,9344 MHz.
54	XTAO	O	X'tal Oszillationsschaltkreis Ausgang. Durch Moduswahl f = 8,4672 MHz oder 16,9344 MHz.
55	MD1	I	Modus Auswahl Eingabe 1.
56	MD2	I	Modus Auswahl Eingabe 2.
57	MD3	I	Modus Auswahl Eingabe 3.
58	SLOB	I	Code-Schaltender Eingang für Audiodaten Ausgang. Bei "L" für 2's komplementären Ausgang, bei "H" für Offse- Binären Ausgang.
59	PSSL	I	Modus-Schaltender Eingang für Audiodaten Ausgang. Bei "L" für seriellen Ausgang, bei "H" für parallelen Ausgang.
60	APTR	O	Kontrollausgang für Aperatur-Kompensation. Bei "H" für R-ch.
61	APTL	O	Kontrollausgang für Aperatur-Kompensation. Bei "H" für L-ch.
62	DA01	O	Bei PSSL = "H" für DA01 (LSBder parallelen Stimmen-Daten) Ausgang. Bei PSSL = "L" für C1F1 Ausgang.
63	DA02	O	Bei PSSL = "H" für DA02 Ausgang; PSSL = "L" für C1F2 Ausgang.
64	DA03	O	Bei PSSL = "H" für DA03 Ausgang; PSSL = "L" für C2F1 Ausgang.
65	DA04	O	Bei PSSL = "H" für DA04 Ausgang; PSSL = "L" für C2F2 Ausgang.
66	DA05	O	Bei PSSL = "H" für DA05 Ausgang; PSSL = "L" für C2FL Ausgang.
67	DA03	O	Bei PSSL = "H" für DA06 Ausgang; PSSL = "L" für C2PO Ausgang.
68	DA03	O	Bei PSSL = "H" für DA07 Ausgang; PSSL = "L" für RFCK Ausgang.
69	DA03	O	Bei PSSL = "H" für DA08 Ausgang; PSSL = "L" für WFCK Ausgang.

CD-SPIELER-ABSCHNITT



Pin Nr.	Pin Symbol	I/O	Pin-Beschreibung
70	DA03	O	Bei PSSL = "H" für DA09 Ausgang; PSSL = "L" für PLCK Ausgang.
71	DA10	O	Bei PSSL = "H" für DA10 Ausgang; bei PSSL = "L" für UGFS Ausgang.
72	DA11	O	Bei PSSL = "H" für DA11 Ausgang; bei PSSL = "L" für GTOP Ausgang.
73	V _{DD}	-	Stromversorgung (+V)
74	DA12	O	Bei PSSL = "H" für DA12 Ausgang; bei PSSL = "L" für RAOP Ausgang.
75	DA13	O	Bei PSSL = "H" für DA13 Ausgang; bei PSSL = "L" für C4LR Ausgang.
76	DA14	O	Bei PSSL = "H" für DA14 Ausgang; bei PSSL = "L" für BCLK Ausgang.
77	DA15	O	Bei PSSL = "H" für DA15 Ausgang; bei PSSL = "L" für BCLK Ausgang.
78	DA16	O	Bei PSSL = "H" für DA16 Ausgang (MSB der parallelen Stimmendaten Ausgang. Bei PSSL = "H" für DATA Ausgang.
79	WDCK	O	Strobe-Signalausgang. Bei DF ON 176,4 kHz. Bei DF OFF 88,2 kHz.
80	LRCK	O	Strobe-Signalausgang. Bei DF ON 88,4 kHz. Bei DF OFF 44,1 kHz.

Hinweis:



C1F1: Monitorausgang für Fehlerkorrektur Status was C1 decodiert.
 C1F2:
 C2F1: Monitorausgang für Fehlerkorrektur Status was C2 decodiert.
 C2F2:
 C2FL: Korrektur-Status Ausgang. Wird "H" wenn C2 System, daß sich gerade korrigiert, sich nicht korrigieren läßt.
 C2PO: C2 Zeiger Anzeigen Ausgang Synchronisiert mit Audio-Daten Ausgang
 RFCK: Lesen der Rahmen-Uhr Ausgang. 7,35 kHz des X'tal Systems.
 WFCK: Schreiben der Rahmen-Uhr Ausgang. 7,35 kHz wenn an das X'tal System angeschlossen ist.

PLCK: VCO/2 Ausgang. Wenn an das EFM-Signal angeschlossen, $f = 4,3218$ MHz.
 UGFS: Ausgabe des ungeschützten Rahmen-Synchro-Musters.
 GTOP: Anzeige Ausgang des Rahmen-Synchros im geschützten Zustand.
 RAOV: Überlauf und Unterlauf Anzeige Ausgänge des ± 4 Rahmen Wackelabsorbierendes RAM.
 C4LR: Strobe-Signal
 Bei DF ON 352,8 kHz. Bei CXD1167Q oder DF OFF 176,4 kHz.
 C210: Gegenteiliger Ausgang von C210.
 C210: Bit Uhr Ausgang.
 Bei DF ON 4,2336 MHz. Bei CXD1167Q oder DF OFF 2,1168 MHz.
 DATA: Serieller Datenausgang des Audiosignals.

PCM61P-L (IC201, 202)




BA6296FP (IC003)



● Transistoren

2SA934 (Q)
2SC2060 (Q)



DTA114TS PNP typ
DTC144ES } NPN typ
DTC323TS }
DTC124GS }

2SA933S(S)

CD-SPIELER-ABSCHNITT


1 2 3 4 5 6 7 8

GEDRUCKTE SCHALTUNG

KU-9282 CD-TEIL BAUSATZ

Komponentenseite

KU-9282 CD-TEIL-BAUSATZ	
1	HAUPTTEIL
2	DISPLAY- UND KONTROLLTEIL




1

2

7

8

Musterseite



CD-SPIELER-ABSCHNITT

ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE

- Mit "●" gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit auf Lager lieferbar und die Zeit für Versorgung dafür möglicherweise lang ist oder die Versorgung abgesagt ist.
- Bei der Teilebestellung "1" und "1" (i) deutlich angeben um Verwechslungen zu vermeiden.
- Bestellungen ohne Angabe der Teilenummer können nicht bearbeitet werden.
- Mit "★" gekennzeichnete Teile erscheinen nicht in der Explosionszeichnung.
- Kohlenwiderstände mit Kohlenfilm ±5%, 1/4W Typ gezeichnet in Teileliste der Platine hier nicht enthalten. (Diese Teile sind auf dem Schaltplan zu verweisen.)

ACHTUNG:

Mit △ markierte Teile haben kritische Eigenschaften und dürfen.
NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht werden.

• Widerstände

Ex.: RN	14K	2E	182	G	FR
Typ	Form und Leistungsmerkmale	Leistungsmerkmale	Widerstand	Erlaubte Fehler	Anderes

RD : Kohlenstoff	2B : 1/8W	F : ±1%	P : Impulsbeständiger Typ
RC : Zusammensetzung	2E : 1/4W	G : ±2%	NL : Typ für geringe Lautstärke
RS : Metallfilm	2H : 1/2W	J : ±5%	NB : Nichi-brennbarer Typ
RW : Wicklung	3A : 1W	K : ±10%	FR : Sicherungswiderstand
RN : Metallfilm	3D : 2W	M : ±20%	F : Bleikabelumformung
RK : Metallmix	3F : 3W		
	3H : 5W		

* Widerstand
1 8 2 ⇒ 1800 ohm = 1,8 kohm

Zeigt die Anzahl der Nullen nach den Effektivzahlen
Zweistellige Effektivzahl, Dezimalpunkt wird durch R angezeigt

• Einheit: ohm

1 R 2 ⇒ 1,2 ohm

Einstellige Effektivzahl
Zweistellige Effektivzahl, Dezimalpunkt wird durch R angezeigt

• Einheit: ohm

* Kapazität (nur elektrolyt)
2 2 2 ⇒ 2200 μF

Zeigt die Anzahl der Nullen nach den Effektivzahlen
Zweistellige Effektivzahl

• Einheit: μF

Kapazität
2 R 2 ⇒ 2,2 μF

Einstellige Effektivzahl
Zweistellige Effektivzahl, Dezimalpunkt wird durch R angezeigt

• Einheit: μF

• Kondensatoren

Ex.: CE	04W	1H	2R2	M	BP
Typ	Form und Leistungsmerkmale	Durchschlagsfestigkeit	Kapazität	Erlaubte Fehler	Anderes

CE : Aluminiumfolien-Elektrolyt	0J : 6,3V	F : ±1%	HS : Hochstabil Typ
CA : Volaluminium-Elektrolyt	1A : 10V	G : ±2%	BP : Ungepolter Typ
CS : Tantal-Elektrolyt	1C : 16V	J : ±5%	HR : Wellenfester Typ
CQ : Film	1E : 25V	K : ±10%	DL : Für Auf- und Entladung
CK : Keramik	1V : 35V	M : ±20%	HF : Für hohe Frequenz
CC : Keramik	1H : 50V	Z : +80%	U : UL-Teil
CP : Öl	2A : 100V	-20%	C : CSA-Teil
CM : Mika	2B : 125V	P : +100%	W : UL-CSA Typ
CF : Metallisiert	2C : 160V	-0%	F : Bleikabelumformung
CH : Metallisiert	2D : 200V	C : ±0,25pF	
	2E : 250V	D : ±0,5pF	
	2H : 500V	-	
	2J : 630V		

* Kapazität (Ausnahme mit Elektrolyt)

2 2 2 ⇒ 2200pF = 2200 μF = 0,0022 μF

(Mehr als 2) — Zeigt die Anzahl der Nullen nach den Effektivzahl
Zweistellige Effektivzahl

• Einheit: pF

2 2 1 ⇒ 220pF

(0 oder 1) — Zeigt die Anzahl der Nullen nach den Effektivzahl
Zweistellige Effektivzahl

• Einheit: pF

• Wenn die Durchschlagsfestigkeit in WS angegeben ist. steht ein "AC" nach dem Wert für die Durchschlagfestigkeit.


KU-9282 TEILELISTE FÜR CD-TEIL BAUSATZ


Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
HALBLEITER							
IC001	263 0821 000	IC HA12158		C022	253 1195 932	Ceramic 2700 pF/16V	CK14X1C272M
IC002	263 0565 007	IC BA15218		C023	254 4254 909	Electrolytic 10 μF/16V	CE04W1C100M
IC003	263 0805 903	IC BA6296FP		C024	253 1196 902	Ceramic 0.01 μF/25V	CK14F1E103M
IC101	262 1389 001	IC CXD1167Q		C025	253 9030 992	BC Ceramic 0.033 μF/25V	CK45=1E333K
IC102	262 1397 909	IC SM5840CS-L1		C026	253 1195 929	Ceramic 2200 pF/16V	CK14X1C222M
IC103	262 1943 007	IC μPD75517GF-239-3B9	μ -com	C027	253 9030 976	BC Ceramic 0.015 μF/25V	CK45=1E153K
IC104	262 1843 000	IC MN1280-N		C028	254 4260 935	Electrolytic 0.47 μF/50V	CE04W1HR47M
				C029	253 1196 902	Ceramic 0.01 μF/25V	CK14F1E103M
				C030	254 4254 909	Electrolytic 10 μF/16V	CE04W1C100M
				C031	253 1180 921	Ceramic 1000 pF/50V	CK45B1H102K
				C051	253 1196 915	Ceramic 0.022 μF/25V	CK14F1E223M
				C052	253 1195 974	Ceramic 5600 pF/16V	CK14X1C562M
				C053	253 1196 902	Ceramic 0.01 μF/25V	CK14F1E103M
				C054	254 4260 964	Electrolytic 3.3 μF/50V	CE04W1H3R3M
				C055,056	254 4254 938	Electrolytic 4.7 μF/16V	CE04W1C470M
				C057	253 1146 907	Ceramic 0.01 μF/50V	CK45F1H103Z
				C058	256 1034 911	Metallized 0.033 μF/50V	CF93A1H333J
				C059	254 4260 935	Electrolytic 0.47 μF/50V	CE04W1HR47M
				C060	255 4204 907	Plastic Film 0.0047 μF/50V	CQ93P1H472J
				C061	253 1196 902	Ceramic 0.01 μF/25V	CK45F1E103M
				C101	253 1196 902	Ceramic 0.01 μF/25V	CK14F1E103M
				C102	254 4252 930	Electrolytic 100 μF/10V	CE04W1A101M
				C103	253 1196 902	Ceramic 0.01 μF/25V	CK14F1E103M
				C104	253 1194 946	Ceramic 820 pF/50V	CK14B1H821K
				C105	253 9030 905	BC Ceramic 1000 pF/25V	CK45=1E102K
				C106,107	253 4535 939	Ceramic 3 pF/50V	CC45SL1H030C
				C108	254 4252 930	Electrolytic 100 μF/10V	CE04W1A101M
				C110	254 4252 930	Electrolytic 100 μF/10V	CE04W1A101M
				C111	253 1196 902	Ceramic 0.01 μF/25V	CK14F1E103M
				C112	254 4260 948	Electrolytic 1 μF/50V	CE04W1H010M
				C113	253 1146 907	Ceramic 0.01 μF/50V	CK45F1H103Z
				C114	253 1146 907	Ceramic 0.01 μF/50V	CK45F1H103Z
				C115	253 1146 907	Ceramic 0.01 μF/50V	CK45F1H103Z
				C116	253 9030 905	BC Ceramic 1000 pF/25V	CK45=1E102K
				C117,118	253 1196 902	Ceramic 0.01 μF/25V	CK45F1E103M
				C201,202	255 4235 963	Plastic Film 0.0056 μF/100V	CQ93P2A562J(NH)
				C203,204	253 1194 933	Ceramic 680 pF/50V	CK14B1H681K
				C205,206	254 4260 980	Electrolytic 10 μF/50V	CE04W1H100M
				C207,208	253 1194 917	Ceramic 470 pF/50V	CK14B1H471K
				C209,210	253 1196 902	Ceramic 0.01 μF/25V	CK14F1E103M
				C211	254 3056 917	Electrolytic 1 μF/50V (Bipole)	CE04D1H010MBP
				C213,214	253 1194 917	Ceramic 470 pF/50V	CK14B1H471K
				C215	254 4260 948	Electrolytic 1 μF/50V	CE04W1H010M
				C216	253 1196 902	Ceramic 0.01 μF/25V	CK14F1E103M
				C217	254 4252 930	Electrolytic 100 μF/10V	CE04W1

Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Menge
CB201	204 8284 022	15 P System Socket		1
CB251	205 0730 056	13 P System Socket(Bu)		1
CN101	204 2257 039	9 P KR-DA Conn. Cord	L=200	1
TP001	205 0343 058	5 P Conn. Base(KR-PH)		1
TP002	205 0190 036	3 P NH Conn. Base		1
	205 0452 017	Style Pin (L=45)		2
	412 3100 003	P.W.B. Earth		2
	417 0114 000	Radiator		1
	473 7500 015	Tapping Screw (P)8x8		1

SCHALTPLAN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8





KU 8888 8

ACHTUNG:

ACHTUNG: Mit  markierte Teile haben kritische Eigenschaften und dürfen NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht werden.

SICHERHEITSHINWEIS:


SICHERHEITSHINWEIS:
Vor der Rückgabe des Gerätes an den Kunden u.
Chassis durchführen. Das Gerät ist defekt bei Le.
Chassis und einer Netzphase.

ACHTUNG:

ACHTUNG:
NIEMALS das Gerät dem Kunden zurückgeben,

SCHALTPLAN, SCHEMATIC

6 7 8 9 10 11



CD-SPIELER-ABSCHNITT

EXPLOSIONS-ZEICHNUNG UND TEILEVERZEICHNIS


Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Menge
1	KU- 9282	CD Unit Assy		1 ^s
1-1	-	Main Unit	(1)	
1-2	-	Display & Control Unit	(1)	
2	254 4255 704	Chemicon 3300 μ F/16V	C254	1
3	254 4255 717	Chemicon 4700 μ F/16V	C253	1
4	411 9115 112	Main Chassis		1
5	104 0237 201	Foot Assy		4
6	105 9235 016	Rear Panel		1
7	513 2066 001	Laser Caution		1
8	449 9034 007	Mech. Holder		1
9	337 9009 001	CD Mecha. Unit		1
10	146 9280 101	Inner Panel		1
11	113 9275 019	Push Knob(Play)		1
12	113 1549 044	Push Knob(Round)	4 P	1
13	113 1549 057	Push Knob(Round)	2 P	1
14	144 9185 116	Front Panel Assy		1
15	146 9283 001	Loader Panel(CD)		1
16	146 1400 316	Side Plate		2
17	445 8004 007	Wire Clamper		2
18	102 0518 225	Top Cover		1
19	513 2158 003	Serial No. Sheet		1
20	513 0985 003	Inst. Label		1
21	204 2307 002	7 P PH-PH Conn. Cord	CN001 L=125	1
22	204 2306 074	8 P PH-PH Conn. Cord	CN002 L=145	1
23	203 8298 073	5 P KR-KR Conn. Cord	CN004 L=130	1
24	204 0307 062	6 P KR-KR Conn. Cord	CN003 L=220	1
25	205 0730 056	13 P System Socket(BU)	CB251	1
26	204 8284 022	15 P System Socket(BU)	CB201	1
27	412 2814 028	Card Spacer(L=10)		2
28	146 1286 019	CD Plate		1
29	269 0098 006	OPT Out		1
30	415 9077 003	CE Cover	GP1F32T	1
31				
32				

SCHRAUBEN

51	473 7002 018	Tapping Screw(S) 3x8		16
52	473 7015 005	Tapping Screw(S) 3x6	Black	16
53	477 0276 018	Earth Screw		2
54	473 7500 044	Tapping Screw(P) 3x8	Black	1
55	473 7505 007	Tapping Screw(P) 2.6x8		7
56	473 7009 008	FH. Tapping Screw(S) 3x8		2
57				


VERPACKUNG UND ZUBEHÖR (nicht in der EXPLOSIONSZEICHNUNG enthalten)

71	505 0241 005	Cabinet Cover		1
72	503 9248 003	Cushion		1
73				



ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE

- Mit "●" gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit auf Lager lieferbar und die Zeit für Versorgung dafür möglicherweise lang ist oder die Versorgung abgesagt ist.
- Bei der Teilebestellung "1" und "I" (i) deutlich angeben um Verwechslungen zu vermeiden.
- Bestellungen ohne Angabe der Teilenummer können nicht bearbeitet werden.
- Mit "★" gekennzeichnete Teile erscheinen nicht in der Explosionszeichnung.
- Kohlenwiderstände mit Kohlenfilm $\pm 5\%$, 1/4W Typ gezeichnet in Teileliste der Platine hier nicht enthalten.
- Mit Δ markierte Teile haben kritische Eigenschaften und dürfen NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht werden.




rweise lang ist

ausgetauscht

CD-MECHANISMUS

1 _____ | 2 _____ | 3 _____ | 4 _____ | 5 _____



CD-SPIELER-ABSCHNITT

TEILELISTE FÜR CD-MECHANISMUS


Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Menge
1	—	—		1
2	9KA 90G0 38	Gear(M)		1
3	—	—		1
4	9KA 90G0 40	Gear(P)		1
5	9KA 90H0 74	Guide Bar(A)		1
6	9KA 90H0 75	Guide Bar(B)		1
7	9KA 90H0 23	Screw	M2.6×6	4
8	—	—		1
9	—	—		1
10	—	—		1
11	—	—		1
12	9KS 01W1 47	Switch	SA-1121EAU	1
13	9KA 81G0 28	6 P PH Conn. Base	S6B-PH	1
14	9KA 90PO 71	PWB-Motor		1
15	9KB 90G1 02	Rack		1
16	9KB 20B0 06	Screw	M2×6	2
17	9KA 90G1 05	Optical Pickup	HOP-M3A	1
18	9KS 20N0 25	Screw	M2×2.5	4
19	9KA 85G0 01	Mecha Base		1
20	9KA 85G0 02	Mecha Frame		1
21	9KA 85G0 03	CD Tray		1
22	9KA 85G0 04	Clamper Frame		1
23	9KA 85G0 05	CD Plate Gear		1
24	9KA 85G0 06	Clamper		1
25	9KA 85G0 07	Gear(A)		1
26	9KA 85G0 08	Gear(B)		1
27	9KA 85G0 09	Gear(C)		1
28	9KA 85G0 10	Belt		1
29	9KA 85G0 11	Dumper		4
30	9KA 85P0 01	Clamper Plate		1
31	9KA 85H0 01	Screw(F)		4
32	9KA 85P0 10	Motor P.W.B. Assy		1
33	—	—		1
34	9KA 82G0 57	Clamper Magnet		1
35	9KA 91H0 02	Screw	M3×8 with W.	2
36	9KB 30B0 08	Screw	M3×8 Black	4
37	9KM 26B0 04	Screw	M2.6×4	2
38	—	—		1
39	9KA 82G2 53	5 P PH Conn. Base	S5B-PH	1
40	9KA 85G0 14	3 P Conn. Cord	CNW3FL12	1
41	9KS 01W1 48	Switch(OP/CL)	SSS-12	1
42	9KA 85S0 01	Float Spring(A)		2
43	9KA 85S0 02	Float Spring(B)		1
44	9KA 85S0 03	Float Spring(C)		1
45	9KA 85G0 36	Tray Stopper		1
46	9KB 20B0 05	Screw	M2×5	1
47	9KS 21W6 04	Washer(A)	STW21×6×0.4	1
48	—	—		1
60	9KA 90A0 37	Spindle Motor Chassis Assy		1 ^s
60-1	—	Unit Plate Assy		(1)
60-2	—	Turn Table		(1)
60-3	—	Spindle Motor	RF-310T11400-30	(1)
60-4	—	T.T. Plate		(1)
60-5	—	Screw	M2×2.5	(2)
60-6	—	Washer(B)		(1)
61	9KA 85A0 05	Feed Motor Assy		1 ^s
61-1	—	Motor Gear		(1)
61-2	—	Feed Motor	RF-310T11400-38	(1)
62	9KA 85A0 06	Loading Motor Assy		1 ^s
62-1	—	Motor Pulley		(1)
62-2	—	Loading Motor	RF500TB14415	(1)

DEMONTAGE-ANLEITUNG



(Zur Montage, folgen Sie diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge)

1. Ausbau der Abdeckung und Frontblende

- ① Lösen Sie die sechs Befestigungsschrauben der oberen Abdeckung.
- ② Lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben der Frontblende an der Unterseite.




- ③ Lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben der Seitenwände.
- ④ Lösen Sie die Laschen der Seitenwände in Pfeilrichtung mit einem flachen Schraubenzieher von den Öffnungen im Hauptgehäuse und während Sie dies tun,
- ⑤ drücken Sie mit Ihren Fingern den Haken der Innenseite in Pfeilrichtung von den Seitenwänden ab. Entfernen Sie die linke Seitenwand ebenso. Ziehen Sie die Frontblende in Pfeilrichtung ab.



2. Ausbau der gedruckten Schaltungen



Steuerung KU-9277-3

- ① Entfernen Sie den Anschluß CB402(15P), der an die Haupteinheit angeschlossen ist.
- ② Lösen Sie die sieben Befestigungsschrauben des Steuerungsteils und ziehen die Platte in Pfeilrichtung ab.




3. Ausbau des Cassetten-Mechanismus

- ③ Drehen Sie das Teil herum und lösen dann die vier Befestigungsschrauben des Cassetten-Mechanismus und der Mechanismus-Halterung. Wenn Sie das Gehäuse anheben, können der Cassetten-Mechanismus und die Mechanismus-Halterung gemeinsam abgenommen werden.
- ④ Wenn Sie die vier Befestigungsschrauben des Cassetten-Mechanismus an der Mechanismus-Halterung lösen, kann der Cassetten-Mechanismus abgezogen werden.




CASSETTENDECK-ABSCHNITT


- ⑤ Lösen Sie die Anschlüsse CB301(4P), CB302(3P) und CB501(6P) welche am Hauptteil befestigt sind.
- ⑥ Drücken Sie mit einem flachen Schraubenzieher auf die Oberteile der Anschlüsse CB502(15P), welche am Hauptteil befestigt sind. Während Sie dies tun, ziehen Sie die Anschlüsse in Pfeilrichtung ab.

**REC / PB Teil (KU-9277-2)****Dolby Teil (KU-9277-4)**

- ⑦ Entfernen Sie die drei Schrauben der Anbau-Fassung des Boards, daß an der hintere Abdeckung befestigt ist.
- ⑧ Entfernen Sie den PB, Rec/PB Teil und den Dolby Teil.

**Hauptteil (KU-9277-1)**


- ⑨ Lösen Sie die sechs Befestigungsschrauben des Hauptteils und ziehen die Platte in Pfeilrichtung ab.




CASSETTENDECK-ABSCHNITT

STUFEN DIAGRAMM

(Aufnahme)




(Wiedergabe)



CASSETTENDECK-ABSCHNITT

BLOCK DIAGRAMM




CASSETTEDECK-ABSCHNITT

JUSTAGEN

• MECHANISMUS-MESSUNGEN

Meßposition	Standardwert	Anmerkungen
Wicklungs-Drehmoment (WIEDERGABE)	35~70 gcm	SONY TW-2111 für vorwärts, TW-2121 für rückwärts
Drehmoment für schnellen Vorlauf und Rücklauf	70~180 gcm	SONY TW-2231
Rückspannungs-Drehmoment	2^{+2}_{-1} gcm	SONY TW-2111 für vorwärts, TW-2121 für rückwärts
Druck der Andruckrolle	300 ~ 70 g	Siehe Diagramm rechts
Schnelle Vorlauf- und Rücklaufzeit	110 ~ 15 s	C-60



Stellen Sie das Deck auf Wiedergabe-Modus ein und üben mit einem Spannungs-Meßgerät einen Druck in Pfeilrichtung aus. Lesen Sie den Wert ab, bei dem sich die Andrucksrolle nicht mehr dreht.

• ELEKTRISCHE EINSTELLUNGEN

(UDRA-110 werden für die Einstellung dieses Gerätes benötigt. UCD-90 ist nicht notwendig.)

• Vorbereitungen vor der Einstellung

1. Meßinstrumente, die für die Einstellung benötigt werden

- Schraubenzieher: Kleiner flacher Schraubenzieher für Stellwiderstände.
- Niederfrequenz-Oszillator
- Dämpfungsglied
- Röhrenvoltmeter
- Oszilloskop
- Frequenzzähler
- Testbänder { TEAC MTT-11, MTT-114, MTT-150, DENON HDX/60 oder gleichwertig }
A-BEX TCC-111, TCC-153, TCC-130


• Anmerkungen zur Einstellung

- ① Vor der Einstellung, wischen Sie die Oberfläche der Köpfe, der Tonwellen und der Andruckrollen mit einem mit Alkohol befeuchteten Stück Gaze ab.
- ② Entmagnetisieren Sie die Wiedergabe-, Aufnahme- und Löschköpfe mit einem Kopflöscher.
- ③ Entmagnetisieren Sie den zur Einstellung benutzten Schraubenzieher vollständig.
- ④ Wenn es nicht anders angegeben ist, stellen Sie die Schalter auf folgende Stellungen ein und benutzen Sie die AUX/DAT PB Terminal-IN-Buchsen für den Eingang. Für den Ausgang benutzen Sie die Testpunkt Anschlußbasis CB307 auf der KU-9277-4 DOLBY NR-SCHALTER: OFF

2. Wiedergabe-Einstellungen

2-1 Azimuth-Einstellung

Geben Sie das (TEAC MTT-114) Testband wieder und stellen sie Azimuth-Einstellschraube so ein, daß maximale Werte für den linken und rechten Kanal ausgegeben werden. Sichern Sie die Schraube.




2-2 Überprüfung und Einstellung der Bandgeschwindigkeit

• Schließen Sie den Frequenzzähler an den LINE OUT Anschluß an

Geben Sie das Testband (MTT-111) auf Deck 2 wieder und sobald der Bandtransport stabilisiert ist, stellen Sie so ein, daß der Normalgeschwindigkeits-Stellwiderstand (Motor-Stellwiderstand) 3.000 Hz ±10 Hz ergibt.

ANMERKUNG: Benutzen Sie den Mittelteil des Testbandes; nicht das Ende oder den Anfang des Bandes.

CASSETTENDECK-ABSCHNITT

**2-3 Überprüfung und Einstellung der Wiedergabestufe**

Spielen Sie ein Dolby-Referenz-Band (TEAC MTT-150) ab und überprüfen Sie, daß die Spannung der linken und rechten Monitor-Ausgänge des CB307 auf der KU-9277-4 Einheit innerhalb von $580 \text{ mV} \pm 1 \text{ dB}$ sind.

ANMERKUNG: Bei der Einstellung von Deck, ändert sich ebenfalls die Wiedergabestufe von Deck: Die Wiedergabestufe von Deck 2 sollte deshalb nachgestellt werden.
 • Einstellung: VR101 (linker Kanal) und VR201 (rechter Kanal)

3. Aufnahme-Einstellungen (Nur Deck 2)**3-1 Gesamt-Frequenzgangeinstellung für Aufnahme und Wiedergabe**

Legen Sie eine leere DENON HDX/60 Cassette ein, bespielen Sie sie und lassen Sie sie wiedergeben, und stellen Sie die Eingangs-Attenuatoren der 1 kHz und 10 kHz Signale so ein, um einen linken und rechten Monitor-Ausgang von 58 mV bei C307 an der KU-9277-4 Dolby-Einheit zu halten. Stellen Sie so ein, daß das 10 kHz Level etwa +0,5 dB mit Bezug auf 1 kHz ist und die gesamte Reaktion innerhalb der Grenzen in dem unten gezeigten Diagramm liegt.


- Falls der 10 kHz Ausgang größer als der 1 kHz Ausgang ist, drehen Sie VR103 (linker Kanal) und VR203 (rechter Kanal) entgegen dem Uhrzeigersinn. Falls der Ausgang kleiner ist, drehen Sie die Steuerungen im Uhrzeigersinn.


3-2 Überprüfung und Einstellung der Aufnahmestufe

Legen Sie zur Einstellung ein leeres DENON HDX/60 Band ein. Überprüfen Sie, daß die Anzeige des Voltmeters innerhalb des Bereiches von $40 \text{ mV} \pm 1 \text{ dB}$ liegt, wenn ein 1 kHz Signal aufgenommen und wiedergegeben wird.

Falls die Anzeige nicht innerhalb dieses Bereiches liegt, muß die Aufnahmestufe nachgestellt werden.

- Falls die Stufe zum Zeitpunkt der Wiedergabe der Aufnahme höher ist, als zum Zeitpunkt der Aufnahme, drehen Sie VR104 (linker Kanal) und VR204 (rechter Kanal) entgegen dem Uhrzeigersinn. Ist die Stufe niedriger, drehen Sie diese Steuerungen im Uhrzeigersinn.





CASSETTENDECK-ABSCHNITT**DARSTELLUNG DER EINSTELLUNGSPLÄTZE
KU-9277-2 REC/PB TEIL BAUSATZ (Komponentenseite)**

CASSETTENDECK-ABSCHNITT





HALBLEITER

● IC's



CXA1198AP (IC303)







LA2000 (IC302)

BA6209 (IC501)
Reversible motor driver
(2 circuits built in)

M5220FP (IC301, 306)





BA15218F (IC305)

NJM78M06FA (S) (IC503) ... +6V
NJM78M08FA (S) (IC504) ... +8V
(Three-terminal positive
constant voltage power supply)1: Output
2: GND
3: Input1: Output
2: Input
3: GND

CASSETTENDECK-ABSCHNITT

HA12142NT (IC304)




• Terminal-Funktionen

Pin-Nr.	Symbol	Z(in)	V DC	Äquivalenter Schaltkreis	Hinweise	Pin-Nr.	Symbol	Z(in)	V DC	Äquivalenter Schaltkreis	Hinweise
1	REC IN				Aufnahme-Eingang	6	IA OUT				Eingang Verstärker Ausgang
30		75k ohm	Vcc/2			25	VREF				
3	PB IN				Wiedergabe-Eingang	8	PB OUT		Vcc/2		Referenz-Spannung Ausgang
28						9	SS2				
2	Vcc	—	Vcc		Stromversorgung	11					Wiedergabe (Decoder) Ausgang
4	REF	—	Vcc/2		Ripple-Filter	20					
5	C/B/OFF	—	Vcc/2-0,7V		Moduskontrolle-Pin für NR "H" → C "M" → B "L" → NR OFF	13	HLS DET				Zeitkonstanten-Pin für Gleichrichter
7	NR IN	—	Vcc/2		NR-Prozessor-Eingang	18			2,1V		
24						14	LLS DET	—			Moduskontrolle-Pin für REC/PB "H" → REC MPX OFF "M" → REC MPX ON "L" → PB
10	SS1	—	Vcc/2		Spektral-Skewing Verstärker-Eingang	26	M/R/P	—	2,1V		
21											Referenz-Strom Eingang
12	CCR	—	Vcc/2		Spannungs-kontrollierter Wiederstand-Ausgang	27	BIAS	—	0,24V		
19						29	GND	—	0,0V		Erdung


CASSETTENDECK-ABSCHNITT

● Transistoren

2SB562 (C)




2SA933S (S)





2SC3852



2SK373 (Y) (FET)




PNP Typ



	R1	R2
DTA114EK	10k Ohm	10k Ohm


NPN Typ



	R1
DTC114TK	10k Ohm
RN1444	2.2k Ohm


DTA114EK: PNP typ
 DTC114EK
 DTC144EK
 DTC114TK
 RN1444

NPN typ




	R1	R2
DTC114EK	10k Ohm	10k Ohm
DTC144EK	47k Ohm	47k Ohm

2SA1037K (S/R)
 2SC2412K (S)




● Dioden

HZS6A-1
 HZS9A-1
 HZS9C-1
 HZS12A-1




1SS270A



1SR35-200A

● LED BAUSATZ




SEL-2410G (Green) (D401, 402)
 SEL-2210R (Red) (D403)



CASSETTENDECK-ABSCHNITT

MIKROPROZESSOR DOKUMENTATION

HD404729C29FS
(IC502) Teile-Nr.: 216 1867 002



CASSETTENDECK-ABSCHNITT

• Pin-Beschreibung

Pin-Nr.	Pin-Bezeichnung	Funktions-Bezeichnung	Funktion
1	R01/FD1	CPM OUT	Dieser Pin steuert den Capstan-Motor des Mechanismus. (Aktiv hoch)
2	R02/FD2	REC MUTE OUT	Stummschaltungs-Ausgangspin für den Aufnahme-Verstärker. (Aktiv niedrig)
3	R03/FD3	DOLBY R/P OUT	Ausgangspin, daß den Aufnahme/Wiedergabe-Modus des DOLBY ICs schaltet.
4	R10/FD4	OPEN OUT	Ausgangspin, daß benutzt wird, um den Lader des Mechanismus zu öffnen. (Aktiv hoch)
5	R11/FD5	CLOSE OUT	Ausgangspin, der benutzt wird, um den Lader des Mechanismus zu schließen. (Aktiv hoch)
6	R12/FD6	L.SPEED OUT	Offen
7	R13/FD7	OFF ENA OUT	Offen
8	R20/FD8	OSC CONT OUT	Ausgangspin, der die Bias-Oszillation kontrolliert. (Aktiv hoch)
9	R21/FD9	REC OUT	Aufnahmemodus Ausgang; Hoher Level während der Aufnahme.
10	R22/FD10	REC OUT	Aufnahme Ausgang vertauschter Ausgangspin.
11	R23/FD11	PB EQ OUT	Ausgangspin, der die Zeitkonstante des Wiedergabe-Verstärkers schaltet. $120\mu = H, 70\mu = L$.
12	RAO	CrO ₂ IN	Eingangspin für den Erkennungsschalter des Cassettentyps.
13	RA1/Vdisp	METAL IN	Eingangspin für den Erkennungsschalter des Cassettentyps.
14	R30/FD12	METAL OUT	Ausgangspin, der den Aufnahmehme-Equalizer und den Bias auf Metall stellt. (Aktiv hoch)
15	R31/FD13	CrO ₂ OUT	Ausgangspin, der den Aufnahmehme-Equalizer und den Bias auf Chrom stellt. (Aktiv hoch)
16	R32/FD14	NORMAL OUT	Ausgangspin, der den Aufnahmehme-Equalizer und den Bias auf Normal stellt. (Aktiv hoch)
17	R33/FD15	PB MUTE OUT	Stummschaltungs-Ausgangspin des Wiedergabe-Verstärkers. (Aktiv hoch)
18	R50	NC (OUT)	Offen
19	R51	NC (OUT)	Offen
20	R52	NC (OUT)	Offen
21	R53	SERIAL SIG OUT	Ausgangspin, der für serielle Kommunikation benutzt wird. (Aktiv niedrig)
22	R60/INT0	SERIAL SIG IN	Eingangspin, der für serielle Kommunikation benutzt wird. (Aktiv niedrig)
23	R61/INT1	STANDBY IN	Dieser Pin stellt den Mikroprozessor auf den Standby-Modus.
24	R62/INT2	ENA IN	Display Daten Ausgangs Ermöglichungs Eingangspin.
25	R63/INT3	MS IN	Eingangspin für das Intertrack-Erkennungssignal von dem IC, daß für die Intertrack-Erkennung benutzt wird. (Aktiv niedrig)
26	Vcc	Vcc	Stromversorgungs Eingangspin.
27	R40/SCK1	CLOCK OUT	Uhr-Puls Ausgangspin, benutzt für Display-Datentransfer.
28	R41/SI1	NC (OUT)	Offen
29	R42/SI2	DATA OUT	Display-Daten Ausgangspin
30	R43/PWM	LINE MUTE OUT	Stummschaltungs-Ausgangspin des Wiedergabe-Ausgangspin
31	R70/BUZZ	NC (OUT)	Offen
32	R71/SCK2	NC (OUT)	Offen
33	R72/SI2	NC (OUT)	Offen
34	R73/S02	NC (OUT)	Offen
35	R80	NC (OUT)	Offen
36	R81	NC (OUT)	Offen
37	R90	KR0	Key und Schalter Eingangspin.
38	R91	KR1	Key und Schalter Eingangspin.
39	R92	KR2	Key und Schalter Eingangspin.
40	R93	KR3	Key und Schalter Eingangspin.
41	RESET	RESET IN	System-Reset Eingangspin.
42	OSC2	OSC2	Systemuhr Oszillationspin. 4 MHz
43	OSC1	OSC1	Systemuhr Oszillationspin. 4 MHz
44	GND	GND	Erdungspin.

CASSETTENDECK-ABSCHNITT

Pin-Nr.	Pin-Bezeichnung	Funktions-Bezeichnung	Funktion
45	CL1	CL1	An Erdung anschließen.
46	CL2	CL2	Offen
47	TEST	TEST	Anschluß an Vcc.
48	D0/FS15	KS0	Key Strobe Ausgangspin.
49	D1/FS14	KS1	Key Strobe Ausgangspin.
50	D2/FS13	KS2	Key Strobe Ausgangspin.
51	D3/FS12	KS3	Key Strobe Ausgangspin.
52	D4/FS11	KS4	Key Strobe Ausgangspin.
53	D5/FS10	KS5	Key Strobe Ausgangspin.
54	D6/FS9	KS6	Key Strobe Ausgangspin.
55	D7/FS8	POWER ON OUT	Offen
56	D8/FS7	REV LED OUT	REVERSE LED Beleuchtungs-Ausgang.
57	D9/FS6	FWD LED OUT	FORWARD LED Beleuchtungs-Ausgang.
58	D10/FS5	RED LED OUT	REC LED Beleuchtungs-Ausgang.
59	D11/FS4	NC (OUT)	Offen
60	D12/FS3	NC (IN)	Anschluß an Vcc.
61	D13/FS2	NC (OUT)	Offen
62	D14/FS1	SEEL S IN	Reel-Puls Eingangspin der Versorgungs-Seite.
63	D15/FS0	SEEL T IN	Reel-Puls Eingangspin der Take-Up-Seite.
64	DO0/FDO	PLAY SOL OUT	Ausgangspin, der den Solenoid des Mechanismus steuert.

CASSETTENDECK-ABSCHNITT


• Tasten-Eingabe-Beschreibung

Position	Tasten-Bezeichnung	Funktions-Beschreibung
1	F. PLAY	Befiehlt den Vorwärts-Wiedergabemodus. Befiehlt den Cue/Revue Modus mit einmaligem Drücken der Funktionen von PLAY + REW, FF oder FF REW während des Wiedergabemodus.
2	R. PLAY	Befiehlt den Rückwärts-Wiedergabemodus. Die Funktionen durch einmaliges Drücken entsprechen denen von F PLAY.
3	F. F	Befiehlt, daß das Band schnell nach rechts gespult wird.
4	REW	Befiehlt, daß das Band schnell nach links gespult wird.
5	STOP	Befiehlt den Stopp-Modus. Wenn auf dieser Taste eine Eingabe erfolgt, wird der Stopp-Modus eingestellt, egal welcher Modus gerade eingestellt war.
6	OPEN/CLOSE	Befiehlt den offen/geschlossen-Modus des Cassetten-Fachs. Der offen/geschlossen Modus wird in Zyklen durch Eingabe dieser Taste geändert. Dies ist eine Flip-Flop-Funktion. Wenn diese Taste bei abgeschalteter Stromzufuhr gedrückt wird, wird die Stromzufuhr eingeschaltet und der Offen-Modus wird eingestellt.
7	F. PLAY	Befiehlt den Vorwärts-Wiedergabemodus. Befiehlt den Cue/Revue Modus mit einmaligem Drücken der Funktionen von PLAY + REW, FF oder FF REW während des Wiedergabemodus.
8	R. PLAY	Befiehlt den Rückwärts-Wiedergabemodus. Die Funktionen durch einmaliges Drücken entsprechen denen von F PLAY.
9	F. F	Befiehlt, daß das Band schnell nach rechts gespult wird.
10	REW	Befiehlt, daß das Band schnell nach links gespult wird.
11	STOP	Befiehlt den Stopp-Modus. Wenn auf dieser Taste eine Eingabe erfolgt, wird der Stopp-Modus eingestellt, egal welcher Modus gerade eingestellt war.
12	OPEN/CLOSE	Befiehlt den Offen/Geschlossen-Modus des Cassetten-Fachs. Der Offen/Geschlossen Modus wird in Zyklen durch Eingabe dieser Taste geändert. Dies ist eine Flip-Flop-Funktion. Wenn diese Taste bei abgeschalteter Stromzufuhr gedrückt wird, wird die Stromzufuhr eingeschaltet und der Offen-Modus wird eingestellt.
13	REC/REC MUTE	Befiehlt den Aufnahme-, Aufnahm-Pause- und Aufnahme-Stummschaltungs-Modus. Wenn diese Taste im Stopp-Modus gedrückt wird, wird auf Aufnahme-Pause-Modus umgestellt. Wenn auf dieser Taste eine Eingabe im Aufnahme-Pause-Modus erfolgt, wird der Aufnahme-Stummschaltungs-Modus eingestellt. Wenn gleichzeitig mit dem Wiedergabe-Modus (PLAY) gedrückt, oder wenn auf der Wiedergabe-Taste eine Eingabe im Aufnahme-Pause-Modus erfolgt, wird der Aufnahme-Modus eingestellt. Die Bedingungen des Aufnahme-Modus müssen gegeben sein.
14	COUNTER RESET	Stellt den Zähler auf "0000" zurück.
15	MEMORY STOP	Stoppt, wenn der Zähler "0000" erreicht hat.
16	CD SRS	Befiehlt die CD SRS Funktion.

• Beschreibung der Schalter-Eingänge

Position	Schalter-Bezeichnung	Funktions-Beschreibung
1	REVERSE	Befiehlt den ein- oder zweiseitigen Aufnahme-/Wiedergabe-Modus und den Endlos-Wiedergabe-Modus.
2	DOLBY NR	Befiehlt die Ein/Aus-Umschaltung des Dolby (B/C) Dämpfungs-Schaltkreises.

PERIPHERISCHER SCHALTPLAN FÜR MIKROPROZESSOR




GEDRUCKTE SCHALTUNG

1 2 3 4 5 6 7 8

KU-9277 DECKTEIL-BAUSATZ Komponentenseite

KU-9277 DECKTEIL-BAUSATZ

- 1 HAUPTTEIL
- 2 REC/PB TEIL
- 3 LED-KONTROLLEINHEIT
- 4 DOLBY TEIL



1

2

3

4


5

6

7

8

Musterseite



CASSETTE-DECK-ABSCHNITT

ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE

- Mit "●" gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit auf Lager lieferbar und die Zeit für Versorgung dafür möglicherweise lang ist oder die Versorgung abgesagt ist.
- Bei der Teilebestellung "1" und "I" (i) deutlich angeben um Verwechslungen zu vermeiden.
- Bestellungen ohne Angabe der Teilenummer können nicht bearbeitet werden.
- Mit "★" gekennzeichnete Teile erscheinen nicht in der Explosionszeichnung.
- Kohlenwiderstände mit Kohlenfilm ±5%, 1/4W Typ gezeichnet in Teileliste der Platine hier nicht enthalten. (Diese Teile sind auf dem Schaltplan zu verweisen.)

ACHTUNG:

Mit Δ markierte Teile haben kritische Eigenschaften und dürfen.
NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht werden.

• Widerstände

Ex.: RN 14K 2E 182 G FR
Typ Form und Leistungsmerkmale Widerstand Erlaubte Fehler Anderes

RD : Kohlenstoff	2B : 1/8W	F : ±1%	P : Impulsbeständiger Typ
RC : Zusammensetzung	2E : 1/4W	G : ±2%	NL : Typ für geringe Lautstärke
RS : Metallfilm	2H : 1/2W	J : ±5%	NB : Nichi-brennbarer Typ
RW : Wicklung	3A : 1W	K : ±10%	FR : Sicherungswiderstand
RN : Metallfilm	3D : 2W	M : ±20%	F : Bleikabelumformung
RK : Metallmix	3F : 3W		
	3H : 5W		

* Widerstand
 $1 \underline{8} \underline{2} \Rightarrow 1800 \text{ ohm} = 1.8 \text{ kohm}$

Zeigt die Anzahl der Nullen nach den Effektivzahlen
Zweistellige Effektivzahl, Dezimalpunkt wird durch R angezeigt

• Einheit: ohm

$1 \underline{R} \underline{2} \Rightarrow 1.2 \text{ ohm}$

Einstellige Effektivzahl
Zweistellige Effektivzahl, Dezimalpunkt wird durch R angezeigt

• Einheit: ohm

* Kapazität (nur elektrolyt)
 $2 \underline{2} \underline{2} \Rightarrow 2200 \mu\text{F}$

Zeigt die Anzahl der Nullen nach den Effektivzahlen
Zweistellige Effektivzahl

• Einheit: μF

Kapazität
 $2 \underline{R} \underline{2} \Rightarrow 2.2 \mu\text{F}$

Einstellige Effektivzahl
Zweistellige Effektivzahl, Dezimalpunkt wird durch R angezeigt

• Einheit: μF

• Kondensatoren

Ex.: CE 04W 1H 2R2 M BP
Typ Form und Leistungsmerkmale Durchschlagsfestigkeit Kapazität Erlaubte Fehler Anderes

CE : Aluminiumfolien-Elektrolyt	0J : 6,3V	F : ±1%	HS : Hochstabil Typ
CA : Volumen-Aluminium-Elektrolyt	1A : 10V	G : ±2%	BP : Ungepolter Typ
CS : Tantal-Elektrolyt	1C : 16V	J : ±5%	HR : Wellenfester Typ
CQ : Film	1E : 25V	K : ±10%	DL : Für Auf- und Entladung
CK : Keramik	1V : 35V	M : ±20%	HF : Für hohe Frequenz
CC : Keramik	1H : 50V	Z : +80%	U : UL-Teil
CP : Öl	2A : 100V	-20%	C : CSA-Teil
CM : Mika	2B : 125V	P : +100%	W : UL-CSA Typ
CF : Metallisert	2C : 160V	-0%	F : Bleikabelumformung
CH : Metallisert	2D : 200V	C : ±0,25pF	
	2E : 250V	D : ±0,5pF	
	2H : 500V	= : Anders	
	2J : 630V		

* Kapazität (Ausnahme mit Elektrolyt)

$2 \underline{2} \underline{2} \Rightarrow 2200 \text{ pF} = 2200 \mu\text{F} = 0,0022 \mu\text{F}$

(Mehr als 2) — Zeigt die Anzahl der Nullen nach den Effektivzahl
Zweistellige Effektivzahl

• Einheit: μF

$2 \underline{2} \underline{1} \Rightarrow 220 \text{ pF}$

(0 oder 1) — Zeigt die Anzahl der Nullen nach den Effektivzahl
Zweistellige Effektivzahl

• Einheit: pF

• Wenn die Durchschlagsfestigkeit in WS angegeben ist, steht ein "AC" nach dem Wert für die Durchschlagfestigkeit.

• Einheit: μF

KU-9277 TEILELISTE FÜR DECKTEIL-BAUSATZ

Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
HALBLEITER							
IC301	263 0700 901	IC M5220FP		D201~203	276 0432 903	Diode 1SS270A	
IC302	263 0621 006	IC LA2000		D301	276 0461 903	Zener Diode HZS6A-1	6V
IC303	263 0589 009	IC CXA1198AP		D302,303	276 0432 903	Diode 1SS270A	
IC304	262 1868 001	IC HA12142NT		D304~306	276 0553 905	Diode 1SR35-200A	
IC305	263 0615 902	IC BA15218F		D307	276 0469 905	Zener Diode HZS9C-1	9V
IC306	263 0700 901	IC M5220FP		D308	276 0432 903	Diode 1SS270A	
IC501	263 0402 005	IC BA6209		TR101	275 0042 905	FET 2SK373(Y)	
IC502	262 1867 002	IC HD404729C29FS		TR102	271 0238 908	Transistor 2SA1037K(S/R)	
IC503	263 0792 003	IC NJM78M06FA(S)		TR103	269 0125 908	Transistor RN1444	Built in Resistor
IC504	263 0815 003	IC NJM78M08FA(S)		TR104	273 0384 900	Transistor 2SC2412K(S)	
IC505	263 0511 006	IC NJM79M08FA		TR105	269 0125 908	Transistor RN1444	Built in Resistor
				TR106	273 0384 900	Transistor 2SC2412K(S)	
				TR107,108	269 0125 908	Transistor RN1444	Built in Resistor
				TR109	273 0384 900	Transistor 2SC2412K(S)	
				TR201	275 0042 905	FET 2SK373(Y)	
				TR202	271 0238 908	Transistor 2SA1037K(S/R)	
				TR203	269 0125 908	Transistor RN1444	Built in Resistor
				TR204	273 0384 900	Transistor 2SC2412K(S)	
				TR205	269 0125 908	Transistor RN1444	Built in Resistor
				TR206	273 0384 900	Transistor 2SC2412K(S)	
				TR207,208	269 0125 908	Transistor RN1444	Built in Resistor
				TR209	273 0384 900	Transistor 2SC2412K(S)	
				TR301	269 0083 901	Transistor DTA114EK	Built in Resistor
				TR302	273 0384 900	Transistor 2SC2412K(S)	
				TR303,304	269 0082 902	Transistor DTC114EK	Built in Resistor
				TR305,306	271 0192 905	Transistor 2SA933S(S)	
				TR307,308	269 0082 902	Transistor DTC114EK	Built in Resistor
				TR309	271 0192 905	Transistor 2SA933S(S)	
				TR310,311	273 0303 910	Transistor 2SC1740S(S)	
				TR312~314	269 0082 902	Transistor DTC114EK	Built in Resistor
				TR315	269 0083 901	Transistor DTA114EK	Built in Resistor
				TR316	269 0082 902	Transistor DTC114EK	Built in Resistor
				TR317	269 0054 901	Transistor DTC144EK	Built in Resistor
				TR318	269 0082 902	Transistor DTC114EK	Built in Resistor
				TR319,320	269 0054 901	Transistor DTC144EK	Built in Resistor
				TR322,323	273 0384 900	Transistor 2SC2412K(S)	
				TR324	269 0083 901	Transistor DTA114EK	Built in Resistor
				TR325	269 0054 901	Transistor DTC144EK	Built in Resistor
				TR501	269 0088 906	Transistor DTC114TK	Built in Resistor
				TR502	272 0025 907	Transistor 2SB562(C)	
				TR503	269 0088 906	Transistor DTC114TK	Built in Resistor
				TR504	272 0025 907	Transistor 2SB562(C)	
				TR505	269 0054 901	Transistor DTC144EK	Built in Resistor
				TR506,507	271 0238 908	Transistor 2SA1037K(S/R)	
				TR508,509	269 0083 901	Transistor DTA114EK	Built in Resistor
				TR510	273 0384 900	Transistor 2SC2412K(S)	
				TR511	269 0054 901	Transistor DTC144EK	Built in Resistor
				TR512	269 0082 902	Transistor DTC114EK	Built in Resistor
				TR513	269 0054 901	Transistor DTC144EK	Built in Resistor
				TR514	271 0238 908	Transistor 2SA1037K(S/R)	
				TR515	269 0054 901	Transistor DTC144EK	Built in Resistor
				TR516	271 0238 908	Transistor 2SA1037K(S/R)	
				TR517	273 0330 006	Transistor 2SC3852	
D101~103	276 0432 903	Diode 1SS270A		R201	247 0015 940	Chip Carbon 2.2 Mohm 1/10W	RM73B--225J
				R202</			


CASSETTENDECK-ABSCHNITT


Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
R214	247 0009 985	Chip Carbon 10 kohm 1/10W	RM73B-103J	R370	247 0010 961	Chip Carbon 22 kohm 1/10W	RM73B-223J	C104	257 0004 961	Chip Ceramic 100 pF/50V	CC73SL1H101J	C501,502	257 0014 935	Chip Ceramic 0.1 μ F/25V	CK73F1E104Z
R215	247 0007 945	Chip Carbon 1 kohm 1/10W	RM73B-102J	R371	247 0010 945	Chip Carbon 18 kohm 1/10W	RM73B-183J	C105	254 4252 930	Electrolytic 100 μ F/10V	CE04W1A101M	C503	254 4256 949	Electrolytic 100 μ F/25V	CE04W1E101M
R216,217	247 0009 927	Chip Carbon 5.6 kohm 1/10W	RM73B-562J	R372	247 0009 901	Chip Carbon 4.7 kohm 1/10W	RM73B-472J	C106	255 1256 903	Plastic Film 0.0075 μ F/50V	CQ92M1H752J(MRZ)	C504,505	257 0012 966	Chip Ceramic 0.01 μ F/50V	CK73F1H103Z
R218	247 0009 956	Chip Carbon 7.5 kohm 1/10W	RM73B-752J	R373	247 0009 985	Chip Carbon 10 kohm 1/10W	RM73B-103J	C107	257 0003 904	Chip Ceramic 22 pF/50V	CC73SL1H220J	C506	254 4252 778	Electrolytic 1000 μ F/10V	CE04W1A102MC
R220	247 0007 945	Chip Carbon 1 kohm 1/10W	RM73B-102J	R375	247 0009 985	Chip Carbon 10 kohm 1/10W	RM73B-103J	C108	254 4258 905	Electrolytic 4.7 μ F/35V	CE04W1V4R7M	C507	257 0012 966	Chip Ceramic 0.01 μ F/50V	CK73F1H103Z
R221	247 0008 960	Chip Carbon 3.3 kohm 1/10W	RM73B-332J	R376	247 0010 961	Chip Carbon 22 kohm 1/10W	RM73B-223J	C109	257 0008 983	Chip Ceramic 1000 pF/50V	CK73B1H102K	C508	254 4258 905	Electrolytic 4.7 μ F/35V	CE04W1V4R7M
R222	247 0009 956	Chip Carbon 7.5 kohm 1/10W	RM73B-752J	R378	247 0009 985	Chip Carbon 10 kohm 1/10W	RM73B-103J	C111	257 0005 944	Chip Ceramic 220 pF/50V	CC73SL1H221J	C509	254 4260 951	Electrolytic 2.2 μ F/50V	CE04W1H2R2M
R223	247 0010 961	Chip Carbon 22 kohm 1/10W	RM73B-223J	R379	247 0013 900	Chip Carbon 220 kohm 1/10W	RM73B-224J	C112	257 0006 969	Chip Ceramic 680 pF/50V	CC73SL1H681J	C510	257 0014 935	Chip Ceramic 0.1 μ F/25V	CK73F1E104Z
R224	247 0006 988	Chip Carbon 560 ohm 1/10W	RM73B-561J	R380	247 0011 973	Chip Carbon 62 kohm 1/10W	RM73B-623J	C113	257 0005 902	Chip Ceramic 150 pF/50V	CC73SL1H151J	C511	254 4254 909	Electrolytic 10 μ F/16V	CE04W1C100M
R225	247 0011 944	Chip Carbon 47 kohm 1/10W	RM73B-473J	R381	247 0009 985	Chip Carbon 10 kohm 1/10W	RM73B-103J	C114,115	254 4258 905	Electrolytic 4.7 μ F/35V	CE04W1V4R7M	C512	257 1013 977	Chip Ceramic 0.068 μ F/25V	CK73B1E683K
R226	247 0012 927	Chip Carbon 100 kohm 1/10W	RM73B-104J	R382	247 0002 922	Chip Carbon 47 ohm 1/10W	RM73B-470J	C116~118	254 4260 935	Electrolytic 0.47 μ F/50V	CE04W1H4R7M	C513,514	254 4254 909	Electrolytic 10 μ F/16V	CE04W1C100M
R227	247 0009 901	Chip Carbon 4.7 kohm 1/10W	RM73B-472J	R383	247 0005 905	Chip Carbon 100 ohm 1/10W	RM73B-101J	C119	257 0009 937	Chip Ceramic 2700 pF/50V	CK73B1H272K	C515	257 1013 977	Chip Ceramic 0.068 μ F/25V	CK73B1E683K
R228	247 0012 927	Chip Carbon 100 kohm 1/10W	RM73B-104J	R384	247 0009 901	Chip Carbon 4.7 kohm 1/10W	RM73B-472J	C120~122	257 0009 924	Chip Ceramic 2200 pF/50V	CK73B1H222K	C516	254 4254 909	Electrolytic 10 μ F/16V	CE04W1C100M
R229	247 0006 962	Chip Carbon 470 ohm 1/10W	RM73B-471J	R385	247 0012 927	Chip Carbon 100 kohm 1/10W	RM73B-104J	C123,124	254 4260 906	Electrolytic 0.1 μ F/50V	CE04W1H0R1M	C517	257 1013 977	Chip Ceramic 0.068 μ F/25V	CK73B1E683K
R230	247 0014 967	Chip Carbon 1 Mohm 1/10W	RM73B-105J	R386	247 0012 901	Chip Carbon 82 kohm 1/10W	RM73B-823J	C125~127	254 4258 905	Electrolytic 4.7 μ F/35V	CE04W1V4R7M	C518	254 4256 790	Electrolytic 2200 μ F/25V	CE04W1E222MC
R231	247 0007 974	Chip Carbon 1.3 kohm 1/10W	RM73B-132J	R387	247 0009 901	Chip Carbon 4.7 kohm 1/10W	RM73B-472J	C128	257 0003 988	Chip Ceramic 47 pF/50V	CC73SL1H470J	C519	254 4254 938	Electrolytic 47 μ F/16V	CE04W1C470M
R232	247 0010 945	Chip Carbon 18 kohm 1/10W	RM73B-183J	R388	247 0007 945	Chip Carbon 1 kohm 1/10W	RM73B-102J	C129	257 0006 927	Chip Ceramic 470 pF/50V	CC73SL1H471J	C520,521	254 4256 790	Electrolytic 2200 μ F/25V	CE04W1E222MC
R233~236	247 0007 945	Chip Carbon 1 kohm 1/10W	RM73B-102J	R401,402	247 0007 945	Chip Carbon 1 kohm 1/10W	RM73B-102J	C201	257 0008 983	Chip Ceramic 1000 pF/50V	CK73B1H102K	C522	254 4258 905	Electrolytic 4.7 μ F/35V	CE04W1V4R7M
R237	247 0008 928	Chip Carbon 2.2 kohm 1/10W	RM73B-222J	R403,404	247 0006 917	Chip Carbon 300 ohm 1/10W	RM73B-301J	C202	257 0002 921	Chip Ceramic 10 pF/50V	CC73SL1H100D	C523	254 4254 909	Electrolytic 10 μ F/16V	CE04W1C100M
R238	247 0009 901	Chip Carbon 4.7 kohm 1/10W	RM73B-472J	R405	247 0006 988	Chip Carbon 560 ohm 1/10W	RM73B-561J	C203	257 0006 943	Chip Ceramic 560 pF/50V	CC73SL1H561J	C524	254 4256 952	Electrolytic 220 μ F/25V	CE04W1E221M
R239	247 0002 966	Chip Carbon 10 ohm 1/10W	RM73B-100J	R406~409	247 0011 944	Chip Carbon 47 kohm 1/10W	RM73B-473J	C204	257 0004 961	Chip Ceramic 100 pF/50V	CC73SL1H101J	C525	254 4258 905	Electrolytic 4.7 μ F/35V	CE04W1V4R7M
R303	247 0009 901	Chip Carbon 4.7 kohm 1/10W	RM73B-472J	R501,502	244 2050 904	Metal Oxide 22 ohm 1/10W(NB)	RS1483A220JNBS	C205	254 4252 930	Electrolytic 100 μ F/10V	CE04W1A101M	ANDERE BAUTEILE			Men-ge (1)
R304	247 0007 945	Chip Carbon 1 kohm 1/10W	RM73B-102J	R503,504	247 0007 945	Chip Carbon 1 kohm 1/10W	RM73B-102J	C206	255 1256 903	Plastic Film 0.0075 μ F/50V	CQ92M1H752J(MRZ)	(P.W. Board)			(1)
R305	247 0012 927	Chip Carbon 100 kohm 1/10W	RM73B-104J	R505	247 0011 944	Chip Carbon 47 kohm 1/10W	RM73B-473J	C207	257 0003 904	Chip Ceramic 22 pF/50V	CC73SL1H220J	L101,201	235 0020 945	Inductor 15 mH	2
R306	247 0009 985	Chip Carbon 10 kohm 1/10W	RM73B-103J	R506	247 0010 990	Chip Carbon 30 kohm 1/10W	RM73B-303J	C208	254 4258 905	Electrolytic 4.7 μ F/35V	CE04W1V4R7M	L102,202	235 0109 003	MPX Filter	2
R307	247 0007 945	Chip Carbon 1 kohm 1/10W	RM73B-102J	R507	247 0009 985	Chip Carbon 10 kohm 1/10W	RM73B-103J	C209	257 0008 983	Chip Ceramic 1000 pF/50V	CK73B1H102K	L301	231 9805 004	105 kHz Osc. Coil	1
R308	247 0012 943	Chip Carbon 120 kohm 1/10W	RM73B-124J	R508	247 0011 944	Chip Carbon 47 kohm 1/10W	RM73B-473J	C211	257 0005 944	Chip Ceramic 220 pF/50V	CC73SL1H221J	CF701	399 0191 903	Ceramic Resonator	CST4.00MGW-TF01
R309	247 0009 985	Chip Carbon 10 kohm 1/10W	RM73B-103J	R509	247 0009 985	Chip Carbon 10 kohm 1/10W	RM73B-103J	C212	257 0006 969	Chip Ceramic 680 pF/50V	CC73SL1H681J	C216~218	254 4260 935	Electrolytic 0.47 μ F/50V	CE04W1H4R7M
R310	247 0010 990	Chip Carbon 30 kohm 1/10W	RM73B-303J	R510	247 0010 990	Chip Carbon 30 kohm 1/10W	RM73B-303J	C213	257 0005 902	Chip Ceramic 150 pF/50V	CC73SL1H151J	C219	257 0009 937	Chip Ceramic 2700 pF/50V	CK73B1H272K
R315	247 0007 945	Chip Carbon 1 kohm 1/10W	RM73B-102J	R512	247 0009 985	Chip Carbon 10 kohm 1/10W	RM73B-103J	C220~222	257 0009 924	Chip Ceramic 2					

CASSETTENDECK-ABSCHNITT

SCHALTPLAN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8





ACHTUNG:

Mit markierte Teile haben kritische Eigenschaften und dürfen NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht werden.

SCHALTPLAN, SCHEMATISCH

4


5

6

7

8

9



ACHTUNG:
Mit markierte Teile haben kritische Eigenschaften und dürfen NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht werden.

SICHERHEITSHINWEIS:
Vor der Rückgabe des Gerätes an den Kunden unbedingt entweder eine Leckstromkontrolle oder eine Prüfung des Widerstands zwischen Netz und Chassis durchführen. Das Gerät ist defekt bei Leckströmen über 0,5 Milliamperre oder einem Widerstand von weniger als 240 Kilohm zwischen Chassis und einer Netzphase.

ACHTUNG:
NIEMALS das Gerät dem Kunden zurückgeben, solange diese Störung nicht erkannt und beseitigt ist.

Anmerkungen:
Alle Widerstände
Alle Kapazitäten
Alle Spannungen
Änderungen bei

SCHALTPLAN, SCHEMATIC

6


7

8

9

10

11



SICHERHEITSHINWEIS:

Vor der Rückgabe des Gerätes an den Kunden unbedingt entweder eine Leckstromkontrolle oder eine Prüfung des Widerstands zwischen Netz und Chassis durchführen. Das Gerät ist defekt bei Leckströmen über 0,5 Milliampera oder einem Widerstand von weniger als 240 Kilohm zwischen Chassis und einer Netzphase.

ACHTUNG:
NIEMALS das Gerät dem Kunden zurückgeben, solange diese Störung nicht erkannt und beseitigt ist.

Anmerkungen:


Alle Widerstandswerte in Ohm, k = 1.000 Ohm, M = 1.000.000 Ohm
Alle Kapazitätswerte in Mikrofarad, P = Picofarad
Alle Spannungen und Ströme ohne Eingangssignal gemessen.
Änderungen bezüglich Schaltung und Bauelemente vorbehalten.

CASSETTENDECK-ABSCHNITT

EXPLOSIONS-ZEICHNUNG UND TEILEVERZEICHNIS

Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Menge
1	KU- 9277	Deck Unit Assy		1
1-1	—	Main Unit		(1)
1-2	—	PB/REC Unit		(1)
1-3	—	LED Control Unit		(1)
1-4	—	Dolby Unit		(1)
2	212 1078 906	Slide Switch(1-3)	SW401,402	2
3	254 4256 790	Chemicon 2200 μ F/25 V	C518,520,521	3
4	205 0730 056	13 P System Socket(Bu)	CN504	1
5	204 8284 022	15 P System Socket	CN503	1
6	009 9042 008	15 P FF Cable	FC401	1
7	411 9115 138	Main Chassis		1
8	104 0253 010	Foot Assy		4
9	105 9235 003	Rear Panel		1
10	412 3548 005	P.W.B. Catcher		1
11	412 2814 028	Card Spacer(L=10)		2
12	412 3470 102	Spring Plate		1
13	412 3685 104	P.W.B. Bracket		1
14	HM9 0	Cassette Mecha. Unit		1
15	449 0071 001	Mecha. Holder(F)		1
16	146 9280 101	Inner Panel		1
17	113 9275 006	Push Knob(Play)	4 P	1
18	113 1549 044	Push Knob(Round)		1
19	113 1549 057	Push Knob(Round)	2 P	1
20	113 1548 003	Select Knob		2
21	144 9185 103	Front Panel Assy		1
22	146 9282 002	Loader Panel(DR)		1
23	146 1400 316	Side Plate		2
★ 24	445 8004 007	Wire Clamper		2
● 25	102 0518 225	Top Cover		1
26	513 2158 003	Serial No. Sheet		1
27	146 1287 034	Deck Plate		1
28				
29				
30				
31				
32				
SCHRAUBEN				
51	473 7002 018	Tapping Screw(S) 3x8		7
52	473 7015 005	Tapping Screw(S) 3x6	Black	18
53	473 7508 046	Tapping Screw(P) 3x16	Black	1
54	477 0276 018	Earth Scree		1
55	473 7508 017	Tapping Screw(P) 3x10	Black	2
56	473 7505 007	Tapping Screw(P) 2.6x8		7
57	473 7009 008	FH. Tapping Screw(S) 3x8		2
58	473 7500 044	Tapping Screw(P) 3x8	Black	3
59				
60				
VERPACKUNG UND ZUBEHÖR (nicht in der EXPLOSIONSZEICHNUNG enthalten)				
71	505 0241 005	Cabinet Cover		1
● 72	503 9248 003	Cushion		1
73				

1 2 3



ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE

- Mit "●" gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit auf Lager lieferbar und die Zeit für Versorgung dafür möglicherweise verlängert.
- Bei der Teilebestellung "1" und "1'" (i) deutlich angeben um Verwechslungen zu vermeiden.
- Bestellungen ohne Angabe der Teilenummer können nicht bearbeitet werden.
- Mit "★" gekennzeichnete Teile erscheinen nicht in der Explosionszeichnung.
- Kohlenwiderstände mit Kohlenfilm $\pm 5\%$, 1/4W Typ gezeichnet in Teileliste der Platine hier nicht enthalten.
- Mit Δ markierte Teile haben kritische Eigenschaften und dürfen NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht werden.

VERGRÖSSERTE ANSICHT

2


3

4

5

6

7



TEILELISTE DES


Ref.-Nr.	Teile-
1	411 116
2	411 115
3	424 018
4	423 008
5	424 018
6	475 111
7	433 052
8	412 346
9	463 070
10	463 070
11	433 052
12	463 071
13	431 032
14	463 070
15	431 032
16	217 900
17	421 061
18	338 902
19	412 346
20	414 060
21	KU- 927
22	203 833
23	204 042
24	212 107
25	445 800
26	203 024
SCHRAUBEN	
51	473 804
52	471 320
53	473 700
54	473 750
55	

TEILELISTE FÜR


Ref.-Nr.	Teile-
ANDERE BAUTEILE	
205 03	
204 04	
205 03	
212 107	
209 00	

KU-9276-1, 2 P.W.B.-TEIL BAUSATZ

Komponente



nt jederzeit auf Lager lieferbar und die Zeit für Versorgung dafür möglicherweise lang ist
d) deutlich angeben um Verwechslungen zu vermeiden.
ummer können nicht bearbeitet werden.
einen nicht in der Explosionszeichnung.
%, 1/4W Typ gezeichnet in Teileliste der Platine hier nicht enthalten.
Eigenschaften und dürfen NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht



TEILELISTE DES CASSETTEN-MECHANISMUS HM-90


Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Menge
●★ 1	411 1163 722	Loading Mech.Assy		1
● 2	411 1156 506	Mech. Base Assy		1
3	424 0183 000	Pulley Gear		1
4	423 0064 003	Belt		1
5	424 0182 001	Gear		1
6	475 1119 110	Slit Washer		2
7	433 0574 202	Push Lever		1
● 8	412 3467 102	Push Bracket		1
9	463 0708 008	Lever Spring		1
10	463 0709 007	Push Bracket Spring		1
11	433 0573 407	Clamper Arm		1
12	463 0710 203	Clamper Spring		1
13	431 0323 004	Clamper Press		2
14	463 0707 009	Clamper Press Spring		2
15	431 0329 309	Loader Assy		1
16	217 9003 004	Loading Motor	Loader Slider C Tray Assy	1
17	421 0618 000	Motor Pulley		1
● 18	338 9021 008	Cassette Mech.(REC/PB) Assy	CRF-398	1
● 19	412 3468 208	Shield Bracket		1
● 20	414 0669 006	Shield Cover		1
● 21	KU- 9276	P.W.B. Unit Assy		1 ^s
★ 22	203 8334 005	5P EH-3P 4P PH Conn. Cord	(KU-9276)	1
★ 23	204 0428 006	6P PH-6 P 3P PH Conn. Cord	(KU-9276)	1
24	212 1077 004	Micro Slide Switch		2
★ 25	445 8004 007	Wire Clamp		1
★ 26	203 0240 032	1P Connect. Cord		1
SCHRAUBEN				
51	473 8044 004	Special Screw		2
52	471 3201 011	Bind Screw 2.6x4		2
53	473 7002 005	Tapping Screw(S)3x6		2
54	473 7500 015	Tapping Screw(P)3x8		5
55				

TEILELISTE FÜR P.W.B.-TEIL BAUSATZ (KU-9276)


Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Menge
ANDERE BAUTEILE				
	—	(P.W. Board)		(1)
	205 0355 033	3P KR Conn. Base(L)		1
	204 0428 006	6P PH-6 P 3P PH Conn. Cord		1
	205 0355 062	6P KR Conn. Base(R)		1
	212 1077 004	Micro Slide Switch		2
	209 0008 146	Jumper(L=5)		2

KU-9276-1, 2 P.W.B.-TEIL BAUSATZ

Komponente



Musterseite



licherweise lang ist
alten.
Teile ausgetauscht


DEMONTAGE-ANLEITUNG

(Zur Montage, folgen Sie diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge)

1. Ausbau des Laderahmen-Teils

- ① Ziehen Sie den Laderahmen-Teil bis zum Anschlag nach vorne heraus.
- ② Legen Sie einen Schraubenzieher mit schmaler Spitze in den vom Pfeil angezeigten Teil. Heben Sie den Haken hoch und ziehen dann den Laderahmen ganz heraus.

HINWEIS: Bei Wiedereinbau des Laderahmens, achten Sie darauf, daß der Mikroschiebeschalter nicht beschädigt wird.




2. Ausbau des Cassetten-Mechanismus

- ③ Lösen Sie die Schraube der Schutzabdeckung und ziehen dann die Schutzabdeckung ab.
- ④ Lösen Sie die vier Befestigungsschrauben des Cassetten-Mechanismus.
- ⑤ Drücken Sie die Halterung in Pfeilrichtung und
- ⑥ heben Sie dabei den Cassetten-Mechanismus hoch und ziehen ihn heraus.

HINWEIS: Die Halterung kann verbogen werden, wenn Sie beim Herausziehen des Cassetten-Mechanismus nicht gedrückt wird. (Das gleiche gilt für den Wiedereinbau). Eine verbogene Halterung ist unbrauchbar.

Nach Befestigung der Schrauben für den Cassetten-Mechanismus, überprüfen Sie, ob sich die Halterung richtig bewegt (dreht).





3. Ausbau der Halterung

Führen Sie diese Arbeit aus, wenn Laderahmen-Teil und Cassetten-Mechanismus entfernt sind.


- ⑦ Lösen Sie die beiden Spezialschrauben.
- ⑧ Lösen Sie die Hebelfeder.
- ⑨ Entfernen Sie die Halterungsfeder, mit einem Federklippe-Stange durch Öffnung A.
- ⑩ Entfernen Sie die Halterung.
 - (a) Lösen Sie die Verriegelungen der Halterung vom Beischlag auf dem Mechanik-Sockel, zuerst links (wo keine Feder befestigt ist) und dann rechts.
 - (b) Heben Sie zuerst die linke und dann die rechte Seite des Mechanik-Sockels aus dem Einschubschlitz für die Halterung.

HINWEIS: Achten Sie darauf, daß die Halterung nicht verbogen wird (wenden Sie bei der Demontage und der Montage keine Gewalt an). Eine verbogene Halterung kann nicht mehr verwendet werden.



VERGRÖSSERTE ANSICHT

1 2 3 4 5 6 7 8



Symbol	Typ	Bezeichnung	Hersteller
□	Grease	FUROIRU G-311S	Kansai Kasei Kogyo
△	Oil	T OIL 102	Tokyo Pigeon

TEILELISTE FÜR CASSETTEN-MECHANISMUS (REC/PB) Teile-Nr. 338 9021 008

CASSETTENDECK-ABSCHNITT

Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Menge	Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Menge
1	948 0000 100	Holder Head Assy	22-093-4054	1	71	948 0010 608	FR Arm Spring	01-080-4392	1
2	948 0000 207	Head Frame	22-219-1026	1	81	948 0004 805	Azimuth Screw	03-300-4056	2
3	948 0000 304	Head Lever	22-259-2012	1	82	948 0004 818	Screw	PGSU20A2005	1
4	948 0000 401	Spring Azimuth	16-160-4032	1	83	948 0004 821	Head Arm Hold Screw	03-300-4043	1
5	948 0000 508	Assist Arm Assy	22-093-4053	1	84	948 0004 834	Screw	PGSD10A2004	3
6	948 0000 605	Head Arm Gear	22-239-4020	1	85	948 0004 847	Screw	PGSD20A2016	1
7	948 0000 702	Stopper Plate	22-119-4283	1	86	948 0004 850	Screw	PGSL15A2608	3
8	—	—	—	—	87	948 0004 863	Motor Hold Screw	PBE13913	2
9	—	—	—	—	88	948 0004 876	Screw	PGSL10A12608	1
10	948 8000 809	Pinch Roller (L) Assy	22-093-4149	1	101	948 0004 902	Washer	PGWP16X 040020S	2
11	948 8000 906	Head Slide Chassis	22-112-2022	1	102	948 0004 915	Washer	PGWP16x040040	1
12	948 0001 002	Pinch Roller (R) Assy	22-093-4150	1	103	948 0004 928	Washer	PGWP26x042013	4
13	948 0010 200	Play Arm (L) Assy	22-293-3257	1	104	948 0004 931	Washer	PGWP13X 030025S	1
14	948 0010 307	Play Gear	22-222-4282	2	105				
15	948 0010 213	Play Arm (R) Assy	22-293-3256	1					
16	948 0001 400	OS Chassis	22-210-1023	1					
17	948 0001 507	Sub Reel(L) Assy	22-093-3277	1					
18	948 0001 604	Solenoid Assy	22-093-4419 or 07-WV021	1					
19	—	Wire	22-072-4365	1					
20	948 0001 808	RVS Arm	22-239-3010	1					
21	948 0001 905	FF Gear	22-222-4048	1					
22	948 0002 001	FR Arm Assy	22-093-4061	1					
23	948 0002 108	FR Pulley Assy	22-093-3060	1					
24	948 0002 205	FR Belt	22-083-4059	1					
25	948 0002 302	Metal	22-262-4033	1					
26	948 0002 409	Flywheel(L) Assy	22-220-3278	1					
26-1	—	Gear Flywheel L	22-222-4109	(1)					
27	948 0002 315	Metal	16-262-4031	1					
28	948 0002 506	Brake Arm	22-239-3028	1					
29	948 0001 510	Sub Reel(R) Assy	22-093-4151	1					
30	948 0002 603	Trigger Arm	22-268-3008	1					
31	948 0002 700	Cam Gear	22-221-2090	1					
32	948 0005 600	Metal	PBE16449	1					
33	948 0002 412	Flywheel(R) Assy	22-220-3414	1					
33-1	—	Gear Flywheel R	22-222-4110	(1)					
34	948 0002 331	Metal	16-262-4030	1					
35	948 0002 849	Wire(14 P)	16-072-4238	1					
36	948 0002 904	Wire Holder	16-219-2382	1					
37	948 0003 000	P.W.B. Board	22-070-3261	1					
38	948 0005 804	Mode Switch	04-MPU10101 MMBO	1					
39	948 0003 204	Leaf Switch	04-MTS10045 MVJO	5					
40	948 0003 301	Hall IC(LB9051A)	00-LB9051A	2					
41	948 0003 408	Flywheel Bracket	22-093-3276	1					
42	948 0003 505	Pulley	17-223-4639	1					
43	948 0003 602	Motor Assy	22-093-4451	1					
44	—	Wire	22-072-4216	1					
45	948 0003 709	Main Belt	02-084-4104	1					
46	948 0003 806	P.W.B. Board	22-070-4046	1					
47	948 0003 903	Housing	00-S5BEH	1					
48	948 0004 009	Motor Bracket	22-119-4249	1					
49	948 0004 106	Cushion Rubber	PBE13360	2					
50	948 0004 203	Belt	02-083-4094	1					
51	948 0004 300	Reel(A)	22-228-3210	2					
52	948 0004 407	Reel(B)	22-228-3211	2					
53	948 0004 504	Reel Pulley	22-223-3212	2					
54	—	Keep Wire	PBE14411	1					
61	948 0004 708	Spring	01-080-4251	1					
62	948 0004 711	Head Lever Spring	01-080-4249	1					
63	948 0004 724	Spring	01-082-4250	1					
64	948 0004 737	Back Tention Spring	01-081-4333	2					
65	948 0004 740	Pinch Roller Return Spring	01-082-4253	1					
66	948 0004 753	Pinch Roller Hold Spring	01-082-4262	1					
67	948 0004 766	Spring	01-082-4337	1					
68	—	—	—	—					
69	948 0004 779	Pinch Roller Return Spring	01-082-4254	1					
70	948 0004 782	Pinch Roller Hold Spring	01-082-4261	1					